QUICK·STEP®

PODŁOGI WINYLOWE

Prawidłowa pielęgnacja jest ważna

Jak zachować idealny wygląd podłogi winylowej

Dlaczego warto używać środków do pielęgnacji marki Quick-Step?

1.
Czyszczenie podłogi za pomocą produktów do pielęgnacji marki Quick-Step jest łatwe i wydajne.

2.
Zachowaj piękny i oryginalny charakter podłogi. Dzięki produktom do pielęgnacji Quick-Step unikniesz gromadzenia się zanieczyszczeń: brud i niehigieniczne pozostałości są usuwane w mgnieniu oka.

3.
Stosowanie oryginalnych akcesoriów marki Quick-Step jest ważne dla zachowania gwarancji na podłogę.

4.
Produkty zostały opracowane specjalnie dla podłóg winylowych Quick-Step i przetestowane na nich, więc możesz mieć pewność, że zapewniasz właściwą pielęgnacje podłogi.

5.
Wybierając środki czyszczące Quick-Step, dokonujesz świadomego wyboru dla swojego domu i planety: nasze produkty zostały opracowane z myślą o zrównoważonym rozwoju.

i *Podłogi laminowane marki Quick-Step posiadają zabezpieczającą warstwę wierzchnią, co powoduje, że na jej powierzchni nie gromadzą się bakterie. Dzięki temu podłoga jest bardzo higieniczna i łatwa do czyszczenia.*

Serce dla Twojego domu i naszej planety

Produkt biodegradowalny

Butelka z tworzywa sztucznego pochodzącego w 100% z recyklingu*

* z wyjątkiem nakrętki i etykiet

Wyprodukowano w zakładzie neutralnym pod względem emisji dwutlenku węgla

GAMA PRODUKTÓW DO PIELĘGNACJI MARKI QUICK-STEP

Środek Floor Cleaner 1 l lub 2 l
QSCLEANECO1000
QSCLEANECO2000

- Produkt biodegradowalny
- Chroni podłogę
- Opracowany z myślą o podłogach Quick-Step

  Do laminowanych, winylowych i lakierowanych podłóg drewnianych

Środek do czyszczenia plam 250 ml
QSSPOTCLEAN

- Produkt biodegradowalny
- Usuwa najbardziej uporczywe plamy
- Opracowany z myślą o podłogach Quick-Step

  Do podłóg laminowanych, winylowych i drewnianych

Zestaw do czyszczenia
QSSPRAYKIT

- Funkcja spryskiwania
- Napełniany zbiornik
- Wysokiej jakości mop z mikrofibry, który można prać w pralce w temperaturze do 60°C

Mop
QSSPRAYMOP

- Wysokiej jakości mop z mikrofibry
- Możliwość prania w pralce w temperaturze do 60°C
- Opracowany z myślą o podłogach Quick-Step

  Do laminowanych, winylowych i lakierowanych podłóg drewnianych

Zestaw naprawczy
QSREPAIR

- Łatwa naprawa uszkodzonych podłóg
- Tabela kolorów ułatwiająca idealne dopasowanie do każdej podłogi Quick-Step

Środki do pielęgnacji marki Quick-Step są dostępne u lokalnego sprzedawcy quickstep.com

Ta magiczna chwila

Pierwsze czyszczenie po zakończeniu montażu

Gdy kupisz podłogę marki Quick-Step, wszystko zostało już zrobione. Nie są wymagane dodatkowe warstwy wykończenia ani dodatkowa ochrona. Twój wybór to montaż pływający? Możesz zaczynać! Jeśli wybrano montaż na klej, upewnij się, że klej całkowicie wysechł , kierując się czasem utwardzania podanym w instrukcji.

Po zakończeniu montażu zalecamy jednak dokładne umycie podłogi, aby cieszyć się nią w całej jej okazałości.



Pierwsze gruntowne czyszczenie po montażu podłogi lub osłon schodów:

1.
Usuń większe zanieczyszczenia za pomocą miękkiej miotły i szufelki.

2.
Odkurz dokładnie podłogę lub użyj mopa z suchą szmatką z mikrofibry Quick-Step. Upewnij się, że odkurzacz jest wyposażony w miękkie kółka oraz specjalną szczotkę do podłóg drewnianych (wysuwane włosie).

3.
Trudniejszych zabrudzeń pozbędziesz się zgodnie ze wskazówkami w instrukcji na stronie 7.

4.
Napełnij butelkę zestawu do czyszczenia Quick-Step wodą i około 3 łyżeczkami środka do czyszczenia podłóg Quick-Step Floor Cleaner. Napełnij wiadro czystą wodą, aby wypłukać mop.

5.
Pociągnij za dźwignię, aby zwilżyć podłogę, i zacznij wycierać ją mopem. Wypłucz mop w wiadrze z czystą wodą i dobrze go wykręć. Następnie wytrzyj podłogę ponownie, aż będzie całkowicie sucha.

6.
Możesz cieszyć się swoją nieskazitelnie czystą, zupełnie nową podłogą.

Procedura pielęgnacji podłóg winylowych marki Quick-Step

Instrukcje czyszczenia podłóg Quick-Step Vinyl Flex

Czyszczenie co tydzień: na sucho

Do regularnej konserwacji zalecamy stosowanie odkurzacza lub suchego mopa Quick-Step raz w tygodniu. Jego specjalne włókna mają wysoką zdolność pochłaniania brudu.

Czyszczenie co miesiąc: lekko wilgotne

Raz lub dwa razy w miesiącu, w zależności od tego, jak często podłoga jest używana i jak bardzo się brudzi, zalecamy dokładniejsze czyszczenie lekko wilgotnym mopem z mikrofibry. Uważaj, aby nie używać zbyt dużo wody: jest to niepotrzebne i może uszkodzić podłogę.

1.
Odkurz dokładnie podłogę lub użyj mopa, aby usunąć cały kurz. Upewnij się, że odkurzacz jest wyposażony w miękkie kółka oraz specjalną szczotkę do podłóg drewnianych (wysuwane włosie).

2.
Sprzątanie budynków mieszkalnych: Napełnij butelkę zestawu do czyszczenia Quick-Step wodą i około 1 łyżeczką środka do czyszczenia podłóg Quick-Step Floor Cleaner. Napełnij wiadro czystą wodą, aby wypłukać mop.
Intensywne mycie uporczywych zabrudzeń podłóg: Napełnij butelkę zestawu do czyszczenia Quick-Step wodą i około 3 łyżeczkami środka do czyszczenia podłóg Quick-Step Floor Cleaner. Napełnij wiadro czystą wodą, aby wypłukać mop.

3.
Pociągnij za dźwignię, aby zwilżyć podłogę, i zacznij wycierać ją mopem. Wypłucz mop w wiadrze z czystą wodą i dobrze go wykręć. Następnie wytrzyj podłogę ponownie, aż będzie całkowicie sucha.

Instrukcje czyszczenia podłóg laminowanych Quick-Step Alpha Vinyl i osłon schodów

Podłogi Quick-Step Alpha Vinyl są w 100% wodoodporne dzięki hydrofobowej powłoce i wodoszczelnemu systemowi łączenia typu „klik". Dzięki temu można je bez obaw czyścić mokrą ściereczką! Jednak wszystkie rozlane płyny należy natychmiast usunąć.

Czyszczenie co tydzień: na sucho

Do regularnej konserwacji zalecamy stosowanie odkurzacza lub suchego mopa marki Quick-Step raz w tygodniu. Jego specjalne włókna mają wysoką zdolność pochłaniania brudu.

Czyszczenie co miesiąc: lekko wilgotne

Raz lub dwa razy w miesiącu, w zależności od tego, jak często podłoga jest używana i jak bardzo się brudzi, zalecamy dokładniejsze czyszczenie wilgotnym mopem z mikrofibry. Uważaj, aby nie używać zbyt dużo wody: jest to niepotrzebne i może uszkodzić podłogę.

1.
Dokładnie odkurz lub przetrzyj podłogę mopem. Upewnij się, że odkurzacz jest wyposażony w miękkie kółka oraz specjalną szczotkę do podłóg drewnianych (wysuwane włosie).

2.
Sprzątanie budynków mieszkalnych: Napełnij butelkę zestawu do czyszczenia Quick-Step wodą i około 1 łyżeczką środka do czyszczenia podłóg Quick-Step Floor Cleaner. Napełnij wiadro czystą wodą, aby wypłukać mopa.
Intensywne mycie uporczywych zabrudzeń podłóg: Napełnij butelkę zestawu do czyszczenia Quick-Step wodą i około 3 łyżeczkami środka do czyszczenia podłóg Quick-Step Floor Cleaner. Napełnij wiadro czystą wodą, aby wypłukać mopa.

3.
Rozpocznij przecieranie mopem. Wypłucz mop w wiadrze z czystą wodą. Następnie ponownie przetrzyj podłogę, aż cała woda zniknie.

Maszyny czyszczące

Do czyszczenia podłóg Quick-Step Alpha Vinyl można użyć jednotarczowej maszyny do czyszczenia lub urządzenia szorująco-zbierającego. Zaleca się korzystanie z kompaktowych maszyn czyszczących o małej prędkości, przeznaczonych do lekkiego codziennego czyszczenia. Masa maszyny nie powinna przekraczać 50 kg, dlatego nie zaleca się korzystania z maszyn o średniej lub dużej wielkości ani samojezdnych. Nie dopuszcza się także korzystania z myjek wysokociśnieniowych. Użyj szczotki z miękkiego włókna lub białej/czerwonej nakładki o nacisku od 15 do 30 kg. Maksymalna temperatura wody wynosi 45°C i nie można stosować wody pod ciśnieniem. Należy używać jednotarczowej maszyny czyszczącej o małej prędkości w celu uniknięcia polerowania.

Na tego rodzaju podłogach można również używać myjki parowej, pod warunkiem zastosowania nakładki frotowej, która zakryje dysze parowe, aby zapobiec bezpośredniemu kontaktowi pary z podłogą. Nakładka sprawia, że ciepło i para są równomiernie rozprowadzane, zapobiegając skraplaniu się pary na podłodze. Zawsze używaj ustawień niskiej mocy. Czyść wzdłuż desek i nie zatrzymuj urządzenia zbyt długo w tym samym miejscu. Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji producenta myjki parowej.

Po zakończeniu czyszczenia należy zetrzeć wilgoć suchym mopem lub odkurzaczem do zbierania cieczy. Nie wolno używać maszyn do szorowania lub usuwania powłok, ponieważ podłóg winylowych Quick-Step nie należy polerować ani woskować.

Żadna plama nie jest zbyt uporczywa

Poradnik usuwania plam Quick-Step

Błotniste ślady, rozlany płyn lub paskudne skaleczenie — życie toczy się swoim rytmem, a na Twojej winylowej podłodze gromadzą się zabrudzenia, które to potwierdzają. Bez paniki: zwykle można je usunąć! Jednak różne rodzaje plam wymagają odmiennego podejścia. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie ten poręczny przewodnik. W przypadku każdej plamy należy pamiętać, aby nie trzeć zbyt mocno w jednym miejscu i zachować szczególną ostrożność na lakierze zabezpieczającym fugi.

Sposób użycia środka do czyszczenia plam

Rozpyl środek do czyszczenia plam Quick-Step Sport cleaner bezpośrednio na plamę i pozostaw do namoczenia na maksymalnie 5 minut, a następnie mocno przetrzyj czystą ściereczką*, aby usunąć plamę. W przypadku podłóg o głębokiej strukturze użyj miękkiej szczotki. W razie potrzeby powtórz czynność.

RODZAJ ZABRUDZENIA	JAK USUNĄĆ PLAMY?
Plamy miejscowe	Nanieś środek do czyszczenia plam Quick-Step Spot cleaner na plamę.
Czekolada, keczup, musztarda, sok owocowy, napoje, wino	Usuń plamy jak najszybciej za pomocą wilgotnej ściereczki*. Użyj środka do czyszczenia podłóg Quick-Step Floor Cleaner rozcieńczonego w letniej wodzie (3 łyżeczki na 300 ml wody).
Smar, olej do smażenia	Jeśli plama stwardnieje: ostrożnie zdrap. Następnie nałóż środek do czyszczenia plam Quick-Step Spot cleaner na plamę.
Ślady gumy	Nanieś środek do czyszczenia plam Quick-Step Spot cleaner na ślady.
Płyny ustrojowe (krew, mocz itp.)	Usuń jak najszybciej wilgotną ściereczką*. Następnie nałóż środek do czyszczenia plam Quick-Step Spot cleaner na plamę.
Lakier do paznokci, pasta do obuwia, szminka, substancje smoliste itp.	Nanieś środek do czyszczenia plam Quick-Step Spot cleaner na plamę.
Marker permanentny, farba...	Nanieś środek do czyszczenia plam Quick-Step Spot cleaner na plamę.
Wosk ze świec	Odczekaj, aż stwardnieje, a następnie ostrożnie zdrap.
Guma do żucia	Ostrożnie zdrap. Następnie nałóż środek do czyszczenia plam Quick-Step Spot cleaner na plamę.
Matowy wygląd podłogi	Użyj środka do czyszczenia podłóg Quick-Step Floor Cleaner zgodnie z opisem na stronie 5 (intensywne mycie).
Tłuste pozostałości	Użyj środka do czyszczenia podłóg Quick-Step Floor Cleaner zgodnie z opisem na stronie 5 (intensywne mycie).
Wyżłobienia lub głębokie rysy	Użyj zestawu naprawczego marki Quick-Step. Zestaw zawiera ostrze do topienia wosków, bloki szlifierskie i 7 bloków wosku, co gwarantuje niewidoczną naprawę podłogi. Sprawdź w naszej witrynie quick-step.com.pl matrycę kombinacji kolorów i instrukcję obsługi zestawu naprawczego.

** Zalecamy używać białej bawełnianej ściereczki.*

Porady i wskazówki

1.
Piasek, kamienie, meble... **jest wiele sposobów na zarysowanie podłogi. Trzeba więc podjąć pewne środki ostrożności:** podnosić meble zamiast je przesuwać, podklejać je filcowymi podkładkami, używać krzeseł biurowych z miękkimi kółkami i odpowiednią podkładką pod biurko, a także upewnić się, że odkurzacz jest wyposażony w miękkie kółka oraz specjalną szczotkę do podłóg drewnianych.

2.
Umieść wycieraczki w pomieszczeniach, do których wchodzi się z zewnątrz, aby zminimalizować konieczność sprzątania i chronić podłogę. Dopilnuj, aby wycieraczka miała wystarczające wymiary i była regularnie czyszczona.

3.
Zalecamy **wybór produktów rekomendowanych przez markę Quick-Step**: są one zaprojektowane tak, aby idealnie pasowały do naszych podłóg winylowych.

4.
Zawsze **przestrzegaj instrukcji dołączanych do produktów do konserwacji.** Użycie zbyt dużej ilości środka do pielęgnacji może doprowadzić do powstania tłustych pozostałości na powierzchni podłogi.

5.
Nie używaj impregnowanych ściereczek jednorazowych.
Często zawierają one oleiste produkty, które przyciągają kurz i mogą poplamić podłogę.

6.
Nigdy nie używaj naturalnych detergentów na bazie mydła. Pozostawiają one na powierzchni lepką warstwę, która przyciąga trudne do usunięcia brud i kurz. To samo dotyczy środków czyszczących zawierających cząsteczki ścierne. Mogą one spowodować zmatowienie powierzchni podłogi.

7.
Przecieraj podłogę mopem wzdłuż desek lub płytek, aby zapobiec powstawaniu smug.

QUICK·STEP
FLOOR DESIGNERS

a brand of UNILIN

Użycie akcesoriów innych niż oryginalne akcesoria Quick-Step może spowodować uszkodzenie podłogi Quick-Step. W takich przypadkach gwarancja udzielona przez Quick-Step straci ważność. W związku z tym zaleca się stosowanie wyłącznie akcesoriów Quick-Step, ponieważ zostały one zaprojektowane i przetestowane pod kątem użycia z panelami podłogowymi Quick-Step. Zdjęcie na okładce: AVSPU40321.