

MF286R

Fangen wir an

Erste Schritte mit Ihrem Gerät

RECHTLICHE INFORMATIONEN

Copyright © 2020 ZTE CORPORATION.

Alle Rechte vorbehalten.



Teile dieses Benutzerhandbuchs dürfen ohne die vorherige schriftliche Zustimmung der ZTE Corporation in keiner Form entnommen, vervielfältigt, übersetzt oder in irgendeiner Form und unter Verwendung beliebiger Mittel, ob elektronisch oder mechanisch, inklusive der Erstellung von Fotokopien und Mikrofilmen, verwendet werden.

Dieses Handbuch wird von der ZTE Corporation herausgegeben. Wir behalten uns das Recht vor, Druckfehler und Angaben ohne vorherige Benachrichtigung zu korrigieren oder zu ändern.

Version-Nr.: R1.0

Lernen Sie Ihr Gerät kennen

Außenansicht



HINWEIS:

Bei Bedarf die originale externe Antenne nutzen.

Anzeigen

Anzeige	Status	Beschreibung
EIN/AUS-TASTE 	Leuchtet blau	Gerät ist eingeschaltet und externe Stromversorgung arbeitet ordnungsgemäß.
	Aus	Gerät ist ausgeschaltet oder externe Stromversorgung arbeitet nicht normal.
WLAN 	Leuchtet blau	WLAN funktioniert ohne Datenübertragung ordnungsgemäß.
	Blau blinkend	WLAN funktioniert mit Datenübertragung ordnungsgemäß.
	Aus	WLAN funktioniert nicht normal oder die WLAN-Funktion ist deaktiviert.
TELEFON 	Aus	Das Telefon wird nicht verwendet.
	Blau blinkend	Das Telefon klingelt.
	Leuchtet blau	Das Telefon befindet sich in einem Anruf.

Anzeige	Status	Beschreibung
3G/4G 	Rot	Das Gerät ist eingeschaltet, aber nicht für das Mobilnetz registriert. Es ist keine (U)SIM-Karte eingelegt oder es ist kein Netzwerkdienst verfügbar.
	Blau blinkend	Das Gerät ist mit dem LTE-Netzwerk verbunden und es werden Daten übertragen.
	Durchgehend blau	Das Gerät ist für das LTE-Netzwerk registriert.
	Grün blinkend	Gerät ist mit dem 2G-/3G-Netzwerk verbunden, Daten werden übertragen.
	Durchgehend grün	Gerät ist im 2G/3G-Netzwerk registriert.
SIGNAL 	Leuchtet blau	Anzeige Signalstärke. Anzeige von schwach bis stark.
	Aus	Es ist kein Signal vorhanden oder es ist keine (U)SIM-Karte eingelegt.

 **HINWEIS:**


Telefonfunktion erfordert Netzwerkverbindung.

Tasten

Taste	Beschreibung
ZURÜCKSETZEN	Die Taste drei Sekunden lang gedrückt halten, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen.
WLAN	Drücken, um das WLAN ein- oder auszuschalten.
WPS	Drücken, um die WPS-Funktion zu aktivieren.

Einsetzen der (U)SIM-Karte (optional)

Halten Sie die (U)SIM-Karte so, dass die abgeschrägte Kante wie dargestellt ausgerichtet ist, und schieben Sie sie in den Kartensteckplatz, bis Sie ein Klicken hören.



WARNUNGEN!


- Vor dem Einsetzen der (U)SIM-Karte das Gerät ausschalten und externes Netzteil entfernen.
- Ihr Gerät unterstützt nur Standard-(U)SIM-Karten. Es unterstützt keine (U)SIM-Karten des Typs micro, nano oder nicht standardisierten Bautyps. Um das Gerät nicht zu beschädigen, nur diese Karten und Kartenhalter verwenden.

Erste Schritte mit Ihrem Gerät

Das Gerät anschließen

Beim Anschließen Ihres Geräts Reihenfolge beachten.

Ein anderer Betriebsmodus erfordert einen anderen Anschluss an das LAN. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel „Zugang zum Internet“. Um den Festnetzanschluss oder das Mobilfunknetz für den Zugang zum Internet zu verwenden, zuerst die (U)SIM-Karte einlegen.



Das Gerät starten

ACHTUNG:

Das Gerät benötigt ausreichende Belüftung. Das Gerät nicht abdecken. Schieben Sie den Schalter **Ein/Aus**, um das Gerät zu starten. Sicherstellen, dass die LED-Anzeigen nach dem Initialisieren ordnungsgemäß leuchten.

HINWEIS:

Bei ausgeschaltetem Gerät wird dem Anrufer mitgeteilt, dass der angerufene Teilnehmer nicht erreichbar ist.

Den PC konfigurieren

Im Folgenden wird beschrieben, wie Sie das Internetprotokoll in Windows für Ihre WLAN-Verbindung konfigurieren.

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf **Netzwerk**, und wählen Sie **Eigenschaften**.
2. Wählen Sie **Adaptoreinstellungen ändern**.
3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf **Drahtlosnetzwerkverbindung**, und wählen Sie **Eigenschaften**.



HINWEIS:

Wenn Sie ein Netzkabel verwenden, um Ihren PC mit Ihrem Gerät zu verbinden, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf **LAN-Verbindung**, und wählen Sie **Eigenschaften**.

4. Wählen Sie **Internetprotokollversion 4 (TCP/IPv4)**, und klicken Sie auf **Eigenschaften**.
5. Wählen Sie **IP-Adresse automatisch beziehen** und **DNS-Serveradresse automatisch beziehen**, und klicken Sie auf **OK**.

Drahtlose Verbindung

Um Ihr Gerät mit dem WLAN zu verbinden, führen Sie die folgenden Schritte durch.

1. Stellen Sie sicher, dass das WLAN normal funktioniert. Überprüfen Sie die WLAN-Anzeige.
2. Mit der WLAN-Funktion des Client nach verfügbaren Netzwerken suchen.

 **HINWEIS:**

Konfigurieren Sie den Client so, dass die IP-Adresse automatisch abgerufen wird. Der Client ruft dann eine IP-Adresse wie beispielsweise "192.168.0.101" ab. Das Verfahren wird im Abschnitt *Konfigurieren des PC* genau beschrieben.

3. Die SSID (WLAN-Name) des Geräts wählen und **Verbinden** anklicken.

 **HINWEIS:**

Die Standard-SSID entnehmen Sie dem Geräteaufkleber.

4. Das Passwort eingeben und **OK** anklicken.

 **HINWEIS:**

Das Standardkennwort entnehmen Sie dem Geräteaufkleber.

5. Warten Sie, bis das Client-Gerät erfolgreich mit Ihrem Gerät verbunden wurde.


Eine Internetverbindung herstellen

Zuvor sicherstellen, dass die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind:

- Das Gerät ist über ein Netzkabel oder WLAN mit dem Endgerät verbunden.
- Das Endgerät ist für das automatische Zuweisen einer IP-Adresse konfiguriert.

Die Internetverbindung herstellen:

1. Starten Sie den Internetbrowser, und geben Sie `http://192.168.0.1` in die Adressleiste ein. Die Anmeldeseite wird angezeigt.



2. Das Kennwort eingeben und **Anmelden** anklicken.



HINWEIS:

Das Standardkennwort entnehmen Sie dem Geräteaufkleber.

3. Zeigen Sie die Datenschutzrichtlinie an, und klicken Sie auf **ZUSTIMMEN**, wenn Sie sich zum ersten Mal auf der Konfigurationsseite anmelden.
4. Prüfen Sie den aktuellen Modus, und klicken Sie auf **Ändern**.

Current Mode: Wireless Broadband Mode

Change

5. Wählen Sie den gewünschten Betriebsmodus aus, und klicken Sie dann auf **Anwenden**.
 - **Kabelbreitbandmodus:** Sie müssen das WAN mit dem WAN/LAN1-Port über ein Netzkabel verbinden, um die WAN-Information von Ihrem Dienstanbieter zu erhalten.
 - **Drahtloser Breitbandmodus:** Ihr Gerät verwendet die (U)SIM-Karte, um ins Internet zu gelangen. Sie müssen zuerst die (U)SIM-Karte einlegen, um dann den Verbindungsmodus auf **Automatisch** oder **Manuell** einzustellen. Der Standardverbindungsmodus ist **Automatisch**.

- **Automatisch:** Dieser Modus wählt den Betriebsmodus des Geräts automatisch.

Change Mode [x]

Cable Broadband Mode

Wireless Broadband Mode

Automatic

If wireless broadband mode is enabled, please remove network cable of public network.

Apply



HINWEIS:

Wenn der Betriebsmodus geändert wird, startet das Gerät automatisch neu.

6. Die einzelnen Parameter für den Betriebsmodus festlegen.
7. Das Internet steht jetzt zu Ihrer Verfügung.

Telefonfunktion

Ihr Gerät unterstützt die Telefonfunktion. Bevor Sie die Telefonfunktion nutzen, schließen Sie das Telefon an, und setzen Sie die (U)SIM-Karte ein.

So tätigen Sie einen Anruf:

1. Das Telefon aufnehmen.
2. Die Telefonnummer eingeben.
3. Drücken Sie die Taste # auf dem Telefon, um den Anruf zu tätigen, oder warten Sie 4 bis 8 Sekunden, damit die Nummer automatisch gewählt wird.



HINWEIS:

Wenn kein Signal angezeigt wird, ist kein Funksignal verfügbar. Die Position des Geräts verändern und sicherstellen, dass es nicht blockiert wird.

WPS-Funktion

Ihr Gerät unterstützt die WPS-Funktion. Mit dieser Funktion kann die Verbindung zwischen Client und Gerät hergestellt werden.

1. Schalten Sie das Gerät ein, und starten Sie die WPS-Funktion.
2. Drücken Sie die WPS-Taste auf Ihrem Gerät, um die WPS-Funktion zu aktivieren.
3. Aktivieren Sie die WPS-Funktion auf dem Client. Die Eingabeaufforderungen des Clientsystems befolgen, um die Verbindung herzustellen.



HINWEIS:

Die einzelnen Abläufe werden in der [Gebrauchsanweisung des Client](#) beschrieben.

Fehlerbehebung

Telefoniebezogene Probleme

Symptome	Mögliche Probleme/Lösungen
Es ertönt kein Freizeichen.	<ul style="list-style-type: none">• Nach Einschalten des Routers bitte ein bis zwei Minuten warten.• Bei mangelhafter Signalstärke ist der Funkempfang schlecht. Die Position des Routers ändern.
Bei Abnehmen des Telefons erscheint sofort eine Eingabeaufforderung/ Benachrichtigung/Ankündigung.	Sicherstellen, dass die(U)SIM-Karte korrekt eingelegt ist und die PIN eingegeben wurde. Falls die falsche PIN eingegeben wurde, nach Aufforderung die PUK eingeben.
Bei Abheben des Telefons sind Rauschen oder Verzerrungen zu hören.	<ul style="list-style-type: none">• Alle elektrischen Geräte entfernen, die sich zu dicht am Telefon oder dem Gerät befinden.• Das Kabel oder das Telefon sind eventuell fehlerhaft.
Bei Abheben des Telefons ertönt sofort ein schnelles Besetztzeichen.	<ul style="list-style-type: none">• Bitte auflegen und erneut abheben.• Wenden Sie sich an Ihren Serviceprovider.
Nach Eingeben der letzten Ziffer ist nichts zu hören/herrscht Stille.	Nach Abschluss des Wahlvorgangs können Sie die #-Taste drücken oder 4–8 Sekunden warten, um eine Anrufverbindung herzustellen.

Internetbezogene Probleme

Symptome	Mögliche Probleme/Lösungen
Überhaupt kein Zugang zum Internet.	<ul style="list-style-type: none">• Bitte die Konfigurationseinstellungen überprüfen.• Bitte ein bis zwei Minuten warten, bis der Router initialisiert ist.• Die Dienstanzeigen überprüfen.
Die Übertragungsrate beim Hochladen und Herunterladen ist sehr gering.	Die Geschwindigkeit hängt von der Signalstärke ab. Die Signalstärke und den Netzwerktyp überprüfen.
Ich kann die 4G-CPE-Seite nicht aufrufen.	<ul style="list-style-type: none">• Die richtige Adresse eingeben. Die Standardadresse lautet http://192.168.0.1.• Nur einen Netzwerkadapter für den Computer verwenden.• Verwenden Sie keinen Proxyserver.
Die WLAN-Verbindung zwischen Gerät und Client kann nicht hergestellt werden.	<ul style="list-style-type: none">• Vergewissern Sie sich, dass die WLAN-Funktion aktiv ist.• Die Netzwerkliste aktualisieren und die richtige SSID wählen.• Die IP-Adresse überprüfen, um zu gewährleisten, dass dem Client IP-Adressen über die Einstellungen des Internetprotokolls (TCP/IP) automatisch zugewiesen werden.• Zum Herstellen einer Verbindung mit dem Gerät den richtigen Netzwerkschlüssel (WLAN-Passwort) eingeben.

Sonstige

Symptome	Mögliche Probleme/Lösungen
Informationen zum Passwort	<ul style="list-style-type: none">• Das Kennwort für die WLAN-Verbindung befindet sich auf dem Geräteaufkleber.• Das Kennwort der 4G-CPE-Seite befindet sich auf dem Geräteaufkleber.• Wenn das Kennwort geändert wurde und das neue Kennwort vergessen wird, muss das Gerät auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt werden.

Warnung und Hinweis

Sicherheitsvorkehrungen

- Manche elektronischen Geräte sind anfällig für elektromagnetische Störungen. Den Router möglichst weit entfernt von Fernsehern, Radios und anderen elektronischen Geräten aufstellen, um elektromagnetische Störungen zu vermeiden.
- Der Router kann die Funktion von medizinischen Geräten wie Hörgeräten oder Herzschrittmachern beeinträchtigen. Vor dem Betreiben des Routers, den Rat des entsprechenden Arztes oder des Herstellers des medizinischen Geräts einholen.

- Bitte halten Sie mindestens 20 Zentimeter Abstand vom Router.
- Verwenden Sie den Router nicht in gefährlichen Umgebungen wie Ölhäfen oder Chemiefabriken, in denen explosive Gase oder explosive Produkte verarbeitet werden.
- Verwenden Sie ausschließlich Original-Zubehör oder von ZTE autorisiertes Zubehör. Nicht autorisiertes Zubehör kann die Leistung des Routers beeinträchtigen, den Router beschädigen oder Personen gefährden.
- Versuchen Sie nicht, den Router zu zerlegen. Er enthält keinen Bauteile, die vom Benutzer gewartet werden können.
- Lassen Sie den Router und das Zubehör niemals mit Flüssigkeiten oder Feuchtigkeit in Berührung kommen. Den Router nicht in Flüssigkeiten tauchen.
- Legen Sie keine Objekte auf dem Router ab. Das Gerät kann sonst zu heiß werden.
- Das Gerät muss in einer gut belüfteten Umgebung verwendet werden.
- Setzen Sie den Router nicht der direkten Sonneneinstrahlung aus, und lagern Sie ihn nicht an heißen Orten. Hohe Temperaturen verkürzen die Lebensdauer elektronischer Geräte.

- Lassen Sie keine Kinder mit dem Router oder dem Ladegerät spielen.
- Das Kabel zwischen dem Router und dem Telefon sollte weniger als 10 Meter lang sein.
- Der Router ist nur für den Gebrauch in Innenbereichen bestimmt. Den Router nicht im Außenbereich betreiben. Keine im Außenbereich betriebenen Nebenanschlüsse anschließen. Blitzeinwirkung kann das Gerät beschädigen.
- Zubehör mit Steckverbindung sollte sich bei Betrieb in der Nähe des Netzanschlusses befinden und leicht zugänglich sein.

Reinigen und Warten

- Den Router mit antistatischem Material reinigen. Keine chemischen oder scheuernden Reinigungsmittel verwenden, da diese das Kunststoffgehäuse beschädigen. Den Router vor dem Reinigen ausschalten.
- Verwenden Sie den Router innerhalb des Temperaturbereichs von -10°C bis +55°C. Der Temperaturbereich für die Lagerung liegt zwischen -40°C und +70°C. Luftfeuchtigkeit: 5 % bis 95 %.
- Den Router nicht bei Gewitter betreiben. Das Netzteil vom Netz trennen.

- Die (U)SIM-Karte nicht grundlos entnehmen. (U)SIM-Karten können verlorengehen oder durch statische Aufladung beschädigt werden.

Eingeschränkte Garantie

- Diese Garantie deckt Folgendes nicht ab:
 - i. Normaler Verschleiß/Abnutzung.
 - ii. Nichtbefolgen der ZTE-Anleitungen zu Installation, Betrieb und Wartung.
 - iii. Unsachgemäßer Umgang, unsachgemäße Verwendung, fahrlässige oder unsachgemäße Installation, Auseinanderbau, Wartung oder Betrieb.
 - iv. Änderungen oder Reparaturen, die nicht von ZTE oder von durch ZTE zertifiziertes Personal vorgenommen wurden.
 - v. Stromausfall, Spannungsspitzen, Brand, Überschwemmung, Unfall, Handlungen Dritter oder Ereignisse außerhalb des Einflussbereichs von ZTE.
 - vi. Verwendung von Produkten anderer Hersteller oder zusammen mit solchen Produkten, sofern der Schaden auf diese Nutzungsform zurückzuführen ist.

vii. Jegliche nicht bestimmungsgemäße Verwendung des Produkts.

Die oben beschriebenen Punkte schließen das Recht aus, das betreffende Produkt umzutauschen oder zurückzugeben und eine Rückerstattung zu erhalten.

- Diese Garantie stellt für Endbenutzer das einzige Rechtsmittel und für ZTE die einzige Verpflichtung bezüglich defekter oder fehlerhafter Produkte dar. Sie gilt anstelle aller anderen Garantien, ob ausdrücklich, stillschweigend oder gesetzlich, einschließlich, jedoch nicht darauf beschränkt, die stillschweigenden Garantien der Marktgängigkeit und der Eignung für einen bestimmten Zweck, außer wo dies von Gesetzes wegen absolut verlangt wird.

Haftungsbeschränkung

ZTE kann für keinerlei Gewinnverluste oder indirekte, besondere, anfallende oder Folgeschäden haftbar gemacht werden, die auf der Verwendung dieses Produkts beruhen oder sich im Zusammenhang mit dieser Verwendung ergeben, unabhängig davon, ob ZTE über die Möglichkeit solcher Schäden informiert wurde, davon wusste oder davon hätte wissen sollen, einschließlich, jedoch nicht darauf beschränkt, verlorene Profite, Geschäftsausfälle, Kapitalkosten, Kosten, die durch Austauschdienste oder -produkte entstehen sowie alle auf Betriebsausfällen basierenden Kosten.

Weitere Unterstützung erhalten Sie:

- Per E-Mail an mobile@zte.com.cn
- Auf der Website www.ztedevices.com

Hochfrequenzbelastung

Dieses Gerät entspricht den CE-Vorgaben zu Strahlungsbelastung in nicht kontrollierter Umgebung. Dieses Gerät muss mit einem Mindestabstand von 20 cm zwischen Strahlungsquelle und Personen installiert und betrieben werden.

Technische Angaben

EUT unterstützt Funkanwendung	GSM 900/1800 WCDMA-Band 1/8 FDD LTE-Band 1/3/7/8/20/38 802.11a/b/g/n/ac GSM Version Rel.99 WCDMA-Version Rel.9 LTE Version Rel.10
Maximale HF- Ausgangsleistung	GSM 900: 33,15 dBm GSM 1800: 29,75 dBm WCDMA-Band 1: 21,06 dBm WCDMA-Band 8: 22,31 dBm LTE-Band 1: 22,57 dBm LTE-Band 3: 22,57 dBm LTE-Band 7: 22,53 dBm LTE-Band 8: 22,74 dBm LTE-Band 20: 22,78 dBm LTE-Band 38: 22,93 dBm 802.11b/g/n: 17,8 dBm(EIPR) 802.11a/ac: 16,8 dBm(EIRP)

CE-Warnung:

Sachgemäße Verwendung

Wie in diesem Handbuch beschrieben, kann Ihr Gerät nur an den dafür geeigneten Standorten verwendet werden. Bitte den Antennenbereich des Geräts wenn möglich nicht berühren.

Entsorgung von Altgeräten



1. Mit dem Symbol eines durchkreuzten Mülleimers versehene Produkte erfüllen die europäische Richtlinie 2012/19/EU.
2. Sämtliche elektrischen und elektronischen Produkte müssen gesondert vom Hausmüll entsorgt werden. Sie müssen bei den von der jeweiligen Kommune dafür eingerichteten Sammelstellen abgegeben werden.
3. Das ordnungsgemäße Entsorgen von Altgeräten trägt dazu bei, negative Folgen für Umwelt und Gesundheit zu verhindern.

Für Recycling-Informationen nach der WEEE-Richtlinie für dieses Produkt senden Sie bitte eine E-Mail an weee@zte.com.cn

EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG



Die ZTE Corporation erklärt hiermit, dass das Funkgerät Typ ZTE MF286R den Vorgaben der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung steht unter der folgenden Internetadresse zur Verfügung:

<http://certification.ztedevices.com>

Dieses Gerät ist im Frequenzbereich zwischen 5150 und 5350 MHz auf die Verwendung im Innenbereich beschränkt.

	AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK
	EE	FI	FR	DE	EL	HU	IE
	IT	LV	LT	LU	MT	NL	PL
	PT	RO	SK	SI	ES	SE	UK

ZTE CORPORATION

NO. 55, Hi-tech Road South, Shenzhen, V.R.China

Postleitzahl: 518057