

Note per i bambini e le persone con capacità limitate riguardo all'utilizzo di apparecchi elettronici

- ⚠ **Avvertenza! Pericolo di scosse elettriche, avvelenamento e soffocamento!** Gli occhiali d'ingrandimento, gli accessori e la confezione non sono giocattoli per bambini. Pertanto, tenere lontani i bambini.
- Gli occhiali d'ingrandimento e gli accessori non devono essere utilizzati da bambini o da persone con capacità limitate di utilizzo degli apparecchi. Gli occhiali d'ingrandimento possono essere utilizzati solo da persone che sono fisicamente e mentalmente in grado di utilizzarli in modo sicuro.

⚠ **Avvertenza! Pericolo di lesioni e danni!**

- Tenere gli occhiali d'ingrandimento lontani da fonti di calore (come i forni), dalla luce diretta del sole, dall'umidità (ad esempio dal terreno umido) e da angoli e spigoli vivi.
- Non esporre gli occhiali d'ingrandimento a temperature ambiente inferiori a 0 °C o superiori a 35 °C.
- Non coprire mai gli occhiali d'ingrandimento durante il funzionamento e non appoggiare alcun oggetto su di essi. Ciò può causare lo sviluppo di calore.
- Non lasciar cadere o far precipitare gli occhiali d'ingrandimento da grandi altezze.
- Fare attenzione al fatto che alcune parti degli occhiali d'ingrandimento possono diventare calde.
- Interrompere l'utilizzo degli occhiali d'ingrandimento se le parti in plastica o in metallo presentano crepe, incrinature o deformazioni.
- Non immergere mai gli occhiali d'ingrandimento in acqua e non maneggiarli con le mani bagnate.
- Non utilizzare mai gli occhiali d'ingrandimento in prossimità di luoghi o materiali accessi o infiammabili.
- Il LED non può essere sostituito. Se danneggiato, smaltire l'articolo.
- Questi occhiali d'ingrandimento sono adatti esclusivamente ad ambienti interni e asciutti.
- Quando non si usano gli occhiali d'ingrandimento o se si verifica un malfunzionamento, spegnere sempre gli occhiali d'ingrandimento.

- Non aprire, cambiare o modificare gli occhiali d'ingrandimento e non inserire oggetti metallici o fili negli occhiali d'ingrandimento.

Istruzioni di sicurezza per le batterie

- ⚠ **Avvertenza! Pericolo di esplosione!** Sostituire le batterie solo con batterie dello stesso tipo o equivalente.
- Sostituire sempre l'intero set di batterie. Non mischiare mai batterie nuove e usate o con livelli di carica diversi.
- Assicurarsi che le batterie siano inserite con la polarità corretta (+ e -) come indicato sulla batteria.
- Rimuovere le batterie dagli occhiali d'ingrandimento se non li si utilizza per un lungo periodo.
- Rimuovere immediatamente le batterie usate dall'apparecchio
- Utilizzare solo batterie del tipo "AAA (LR03)"
- Tenere le batterie fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Se si sospetta che il proprio bambino abbia ingerito una batteria, consultare immediatamente un medico.
- Smaltire le batterie come descritto nelle istruzioni.
- Non toccare mai le batterie che presentano perdite senza una protezione adeguata.
- Se si desidera ricaricare batterie ricaricabili, rimuoverle prima dagli occhiali d'ingrandimento.
- Non schiacciare o tagliare mai le batterie.
- Non esporre mai le batterie a temperature estremamente elevate o a una pressione dell'aria estremamente bassa. Ciò può causare un'esplosione o una perdita di liquido o gas infiammabile.
- In caso di fuoriuscita dell'acido della batteria, evitare il contatto con la pelle, gli occhi e le mucose. L'acido della batteria che fuoriesce può causare eruzioni cutanee. Se l'acido viene a contatto con la pelle, le mucose o gli occhi, sciacquare immediatamente le aree interessate con abbondante acqua pulita e consultare immediatamente il medico o l'oculista.
- ⚠ **Avvertenza! Pericolo di esplosione!** In nessun caso vanno smontate, distrutte, forate o cortocircuitate le batterie.
- Seguire le istruzioni di sicurezza, consumo e smaltimento fornite dal produttore della batteria.

- ⚠ **Avvertenza! Pericolo di esplosione!** Non tentare mai di ricaricare batterie non ricaricabili.



Il prodotto è conforme alla classe di protezione III. Ha una bassa tensione e un isolamento sicuro da altri circuiti.

Sostituzione delle batterie

Aprire il vano batterie sul retro degli occhiali d'ingrandimento tirando la clip di sicurezza del coperchio del vano batterie prima verso il vano batterie e poi all'indietro. Rimuovere le tre batterie presenti e inserire 3 nuove batterie del tipo "AAA, (LR03)".

Assicurarsi che tutte e tre le batterie siano inserite secondo la loro polarità, con il corretto orientamento dei poli positivo (+) e negativo (-).

Fascia

Per prima cosa, rimuovere entrambe le stanghette degli occhiali premendo il blocco delle stanghette e tirando le stanghette all'indietro.

Collegare ora le due clip di sicurezza della fascia con il supporto dalla stanghetta / fascia degli occhiali d'ingrandimento.

Inserimento degli accessori di ingrandimento

- Rimuovere l'accessorio per l'ingrandimento desiderato dalla custodia e poi premere con cautela la lente nel portante finché non si sente che scatta in posizione.
- Il lato curvo della lente deve essere rivolto lontano dagli occhi quando si indossano gli occhiali.
- Per rimuovere nuovamente la lente, estrarla con cautela dal portante.

Lenti

Ingrandimento (fattore di ingrandimento)	Distanza di lavoro / distanza focale
1,0x (2,0)	570 mm
1,5x (2,5)	370 mm
2,0x (3,0)	270 mm

2,5x (3,5)	210 mm
3,5x (4,5)	150 mm

Impostazioni degli occhiali d'ingrandimento

- Indossare la lente d'ingrandimento e posizionarla in modo che i naselli poggino sul naso.
- Se necessario, regolare i naselli. Premere o allargare i naselli in modo che si appoggino sul naso.
- Regolare la distanza desiderata tra la lente e l'occhio facendo scorrere delicatamente il portante verso o lontano dall'occhio. Quando la lente è più vicina all'occhio, si vede un'area visiva più ampia e viceversa.
- Regolare l'angolo desiderato della lente spingendo il portante lontano dall'occhio o tirandolo verso l'occhio.

Utilizzo

Ingrandimento di testo e oggetti

Tenere il testo o l'oggetto che si desidera vedere ingrandito davanti alla lente. Osservare la distanza di lavoro delle diverse lenti.

Esempio: Con la lente di ingrandimento 3,5x, si ottiene l'ingrandimento massimo per oggetti distanti 150 mm dalla lente.

Accensione e spegnimento dell'illuminazione a LED

Azionare l'interruttore a scorrimento sulla parte superiore degli occhiali d'ingrandimento per accendere o spegnere la luce supplementare.

Conservazione

In caso di mancato utilizzo, rimuovere le batterie dagli occhiali d'ingrandimento. Conservare gli occhiali d'ingrandimento nella confezione e riporli in un luogo pulito e asciutto, fuori dalla portata dei bambini.

Pulizia

Il panno di pulizia in dotazione può essere utilizzato per pulire gli occhiali d'ingrandimento. Per la pulizia degli occhiali d'ingrandimento non utilizzare detergenti corrosivi come alcol, diluenti, ecc.

Trasporto

1. Trasportare/sollevarre sempre gli occhiali d'ingrandimento solo dalla montatura.
2. Trasportare sempre gli occhiali d'ingrandimento nella confezione o in un contenitore per il trasporto analogo.
3. Non appoggiare mai nulla sugli occhiali d'ingrandimento e proteggerli da eventuali rischi calpestandoli o sedendosi su di essi.
4. Proteggere gli occhiali d'ingrandimento contro urti e forti vibrazioni, soprattutto durante il trasporto in veicoli. Mettere in sicurezza gli occhiali d'ingrandimento contro lo scivolamento e la caduta.

Smaltimento



Smaltire la confezione in base al tipo di materiale. A tal fine, utilizzare le strutture locali per la raccolta di carta, cartone e confezioni leggere. (Applicabile nell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistemi per la raccolta differenziata dei materiali riciclabili)



Gli apparecchi contrassegnati da questo simbolo non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici!

Per legge si è obbligati a smaltire i vecchi elettrodomestici separatamente dai rifiuti domestici. Le informazioni sui punti di raccolta che accettano gratuitamente i vecchi elettrodomestici sono disponibili presso la propria amministrazione comunale o ente pubblico.



Non smaltire le batterie e l'accumulatore insieme ai normali rifiuti domestici! In qualità di consumatori, si è obbligati per legge a smaltire tutte le batterie e gli accumulatori in modo ecologico, indipendentemente dal fatto che contengano o meno sostanze nocive*. Gli accumulatori e le batterie sono pertanto contrassegnati dal simbolo adiacente.

Per ulteriori informazioni, contattare il proprio rivenditore o rivolgersi ai punti di restituzione e raccolta del proprio comune.

ASSISTENZA POST-VENDITA 734818

La preghiamo di rivolgersi alla sua filiale ALDI SUISSSE.

MODELLO: LB-100 02/2024

3

ANNI DI GARANZIA

* contrassegnato con: Cd = cadmio, Hg = mercurio, Pb = piombo

Nota: Evitare di utilizzare gli occhiali d'ingrandimento in ambienti con elevata carica statica. Se l'illuminazione a LED si spegne a causa della carica statica, riaccenderla.

Conformità

supra Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH dichiara che questo apparecchio "Maginon LB-100" è conforme alle seguenti direttive:

Direttiva EMC 2014/30/UE

Direttiva RoHS 2011/65/UE

Il testo integrale della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet:

<https://downloads.maginon.de/en/downloads/conformity/>

supra Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH
Denisstr.28 a, 67663 Kaiserslautern, Germania

Dati tecnici

Modello:	LB-100
Ingrandimento:	1x, 1,5x, 2x, 2,5x, 3,5x
Numero di LED:	3
Potenza nominale in entrata:	0,56 W
Alimentazione:	3 batterie da 1,5 V LR03 (tipo AAA)
Temperatura ambiente:	da -10 a +40 °C
Dimensioni:	230 mm x 145 mm x 65 mm
Peso:	circa 200 g (senza batterie)



supra Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH
Denisstr. 28 a, 67663 Kaiserslautern
Germania

Istruzioni per l'uso

Occhiali d'ingrandimento a LED

LB-100

Contenuti

- | | |
|---|---|
| S1. Fornitura, Informazioni generali, Uso previsto, Istruzioni di sicurezza | Utilizzo, Pulizia, Trasporto |
| S2. Istruzioni di sicurezza | S4. Smaltimento, Conformità, Dati tecnici |
| S3. Sostituzione delle batterie, Conservazione, | |

Fornitura

Verificare che la consegna sia completa e informare entro 14 giorni dall'acquisto se la consegna non è completa. Il pacchetto acquistato dovrebbe includere quanto segue:

- | | |
|--|--------------------------|
| 1. Occhiali d'ingrandimento Maginon LB-100 | 5. Fascia |
| 2. 5 diversi accessori di ingrandimento | 6. Panno di pulizia |
| 3. 3 batterie, tipo AAA (LR03) | 7. Istruzioni per l'uso |
| 4. Custodia | 8. Documenti di garanzia |

Informazioni generali



Le presenti istruzioni per l'uso appartengono a questi occhiali d'ingrandimento. Esse contengono informazioni importanti per la messa in funzione e la gestione. Leggere attentamente le istruzioni per l'uso, in particolare le istruzioni di sicurezza, prima di utilizzare gli occhiali d'ingrandimento. La mancata osservanza di queste istruzioni per l'uso può comportare danni agli occhiali d'ingrandimento.

Conservare le istruzioni per l'uso per consultazioni future. Se si cedono gli occhiali d'ingrandimento a terzi, assicurarsi di includere queste istruzioni per l'uso.

Sicurezza

Uso previsto

Questi occhiali d'ingrandimento sono concepiti solo come lente d'ingrandimento. Sono destinati esclusivamente a un utilizzo privato e non sono adatti all'uso commerciale.

Usare gli occhiali d'ingrandimento solo come descritto in queste istruzioni per l'uso. Ogni altro utilizzo è considerato un uso improprio e può comportare danni materiali. Il produttore o il rivenditore non si assumono alcuna responsabilità per danni causati da un uso improprio o non conforme.

Istruzioni di sicurezza

Se non si maneggiano correttamente gli occhiali d'ingrandimento, si possono verificare pericoli per sé e per gli altri, oppure gli occhiali d'ingrandimento possono essere danneggiati o distrutti. Pertanto, leggere e osservare scrupolosamente le seguenti avvertenze di pericolo.



Smaltire la confezione in base al tipo di materiale. Gettare la carta e il cartone nel bidone per la raccolta della carta e le pellicole nel bidone per il riciclaggio della plastica.



Scansionare semplicemente il seguente codice QR con il proprio smartphone per scoprire di più sul proprio prodotto Aldi appena acquistato.*

* Quando si utilizza il lettore di codici QR, potrebbero esserci dei costi per la connessione Internet, che variano a seconda delle tariffe concordate.