



Bedienungs- anleitung



PROGRAMMIERBARER SAUGROBOTER



Mit QR-Codes schnell und einfach ans Ziel

Egal, ob Sie **Produktinformationen**, **Ersatzteile** oder **Zubehör** benötigen, Angaben über **Herstellergarantien** oder **Servicestellen** suchen, oder sich bequem eine **Video-Anleitung** anschauen möchten, mit unseren QR-Codes gelangen Sie kinderleicht ans Ziel.

Was sind QR-Codes?

QR-Codes (QR= Quick Response) sind grafische Codes, die mithilfe einer Smartphone-Kamera gelesen werden und beispielsweise einen Link zu einer Internetseite oder Kontaktdaten enthalten.

Ihr Vorteil: Kein lästiges Eintippen von Internet-Adressen oder Kontaktdaten!

Und so geht's

Zum Scannen des QR-Codes benötigen Sie lediglich ein Smartphone, einen installierten QR-Code-Reader sowie eine Internet-Verbindung.

Einen QR-Code-Reader finden Sie in der Regel kostenlos im App Store Ihres Smartphones.

Jetzt ausprobieren

Scannen Sie einfach mit Ihrem Smartphone den folgenden QR-Code und erfahren Sie mehr über Ihr neu erworbenes Hofer-Produkt.

Ihr Hofer Serviceportal

Alle oben genannten Informationen erhalten Sie auch im Internet über das Hofer Serviceportal unter www.hofer-service.at.











Beim Ausführen des QR-Code-Readers können abhängig von Ihrem Tarif Kosten für die Internet-Verbindung entstehen.

Inhaltsverzeichnis

Übersicht	4
Verwendung	5
Geräteteile	6
Zu dieser Bedienungsanleitung	7
Zeichenerklärung	7
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	9
Sicherheitshinweise	10
Sicher mit Akkus/Batterien umgehen	14
Lieferumfang	16
Erste Inbetriebnahme	17
Reinigungsbürsten anbringen	17
Akkublock aufladen.....	17
Batterien in die Fernbedienung einlegen.....	19
Uhrzeit einstellen	19
Staubsaugerbetrieb	20
Startcountdown einstellen.....	21
Countdown-Zeit zurücksetzen	21
Modus auswählen.....	22
Energiemanagement des Saugroboters.....	24
Reinigung und Pflege	25
Staubbehälter reinigen.....	26
Saugöffnung reinigen.....	28
Sensoren/Ladekontakte reinigen.....	28
Bürsten reinigen	28
Laufrad reinigen.....	29
Problemlösung	29
Akkublock entfernen	31
Entsorgung	32
Technische Daten	33
Konformitätsinformation	34
Serviceinformationen	34
Datenschutzerklärung	35
Impressum	36

Übersicht





Geräteteile

Saugroboter

- 1 Staubbehälterabdeckung
- 2 Stoßfänger
- 3 Start/Stop-Schalter/Betriebsanzeige
- 4 Ladebuchse
- 5 Ein-/Aus-Schalter
- 6 Sensor
- 7 Gerätegehäuse
- 8 Staubbehälter
 - a) Staubbehälterdeckel
 - b) Staubbehältergehäuse
 - c) Feinstaubfilter
 - d) Filterträger
- 9 Deckelverriegelung
- 10 Reinigungsbürste
- 11 Reinigungsbürstenabdeckung
- 12 Reinigungsbürste
- 13 Laufrad: Zur Unterstützung der Bewegungsrichtung
- 14 Reinigungsbürste, seitlich
- 15 Laufrad: Zum Vortrieb des Geräts
- 16 Ladekontakte

Ladestation

- 17 Betriebsanzeige
- 18 Sensorlinse
- 19 Kabelaufwicklung
- 20 Ladekontakte
- 21 Netzadapter
- 22 Netzteilanschluss

Fernbedienung

- 23 Display
 - 24 Zurückkehren zur Ladestation
 - 25 Pfeiltasten: Fahrtrichtung bestimmen, Zahlenwert erhöhen/verringern
 - 26 Start automatische Standard-Reinigung
 - 27 Intensive Reinigung
 - 28 Uhrzeit einstellen
 - 29 Betriebsmodus auswählen
 - 30 Startzeit einstellen
- A Sensor vorne
B Sensor rechts
C Sensor links



VERTRIEBEN DURCH:

MEDION AG
AM ZEHNTHOF 77
45307 ESSEN
GERMANY

KUNDENDIENST

707956



AT

01 928 7661

(Zum regulären Festnetztarif Ihres
Telefonanbieters.)

www.medion.at



MODELL:

MD 19098

11/2020

3

**JAHRE
GARANTIE**