



Istruzioni  
per l'uso

**AMBIANO®**



**GWK-1**

**Bollitore elettrico a LED**



---

**AMBIANO®**



## Oggetto della fornitura/Componenti

- 1 Bollitore elettrico
- 2 Indicatore di livello
- 3 Contenitore in vetro per l'acqua
- 4 Elemento filtrante
- 5 Beccuccio versatore
- 6 Coperchio di sicurezza
- 7 Pulsante per l'apertura del coperchio
- 8 Maniglia
- 9 Interruttore ON/OFF
- 10 Stazione base con avvolgicavo integrato

# Indice dei contenuti

<b>Panoramica</b> .....	<b>3</b>
<b>Oggetto della fornitura/Componenti</b> .....	<b>4</b>
<b>Premessa</b> .....	<b>6</b>
<b>Informazioni generali</b> .....	<b>6</b>
Leggere e conservare le istruzioni per l'uso .....	6
<b>Impiego appropriato</b> .....	<b>7</b>
<b>Spiegazione dei simboli</b> .....	<b>8</b>
<b>Sicurezza</b> .....	<b>9</b>
Avvertenze di sicurezza .....	9
<b>Montaggio e messa in funzione</b> .....	<b>14</b>
Utilizzo del bollitore .....	14
<b>Pulizia</b> .....	<b>18</b>
<b>Eliminazione delle anomalie</b> .....	<b>19</b>
<b>Smaltimento</b> .....	<b>20</b>
Smaltimento dell'imballo.....	20
Smaltimento dell'apparecchio usato .....	20
<b>Dati tecnici</b> .....	<b>20</b>
<b>Dichiarazione di conformità UE</b> .....	<b>21</b>
<b>Arrivare all'obiettivo in modo veloce e semplice grazie ai codici QR</b> .....	<b>22</b>

## Premessa

Gentile cliente,

complimenti per l'acquisto di un prodotto di alta qualità Ambiano.

Ha scelto un bollitore in vetro moderno e di alta qualità, che soddisfa i più elevati standard di prestazioni e sicurezza.

Il bollitore elettrico ha una copertura di garanzia di tre anni. Se il bollitore dovesse essere guasto, le occorre il certificato di garanzia allegato e il suo scontrino d'acquisto. Li conservi con cura.

## Note legali

Editore:

**supra** Foto Elektronik Vertriebs GmbH, Denisstr. 28A  
67663 Kaiserslautern  
Germania

## Informazioni generali

### Leggere e conservare le istruzioni per l'uso



Il presente manuale d'uso si riferisce al bollitore. Esse contengono informazioni importanti riguardo la messa in funzione e l'utilizzo.

Leggere attentamente il manuale d'uso, in particolare le avvertenze di sicurezza, prima di utilizzare il bollitore elettrico. La mancata osservanza delle presenti istruzioni d'uso può provocare lesioni ed eventuali danni al bollitore elettrico.

Le istruzioni per l'uso si basano sulle norme e regole in vigore nell'Unione Europea. Se utilizzata all'estero, osservare altresì le direttive e norme di legge specifiche al paese di destinazione.

Conservare le presenti istruzioni per consulti futuri. Se si consegna il bollitore a terzi, si devono consegnare anche le presenti istruzioni per l'uso.

## **Impiego appropriato**

Il bollitore elettrico in vetro è adatto solo per riscaldare l'acqua.

Inoltre, l'apparecchio non è destinato a un uso commerciale, ma esclusivamente all'uso in abitazioni private, ma non nelle cucine per i dipendenti in negozi, uffici e altre aree commerciali, non in aziende agricole e non da clienti di hotel, motel e altre strutture residenziali o bed and breakfast.

Qualsiasi altro impiego o modifica dell'apparecchio non è previsto ed è severamente vietato.

Nono può essere assunta alcuna responsabilità per danni causati da un uso improprio o un funzionamento errato.

## Spiegazione dei simboli

 **PERICOLO!**

Questo simbolo/parola segnaletica indica un pericolo con un elevato grado di rischio che, se non evitato, può portare al decesso o a gravi lesioni fisiche.

 **AVVERTENZA!**

Questo simbolo/parola segnaletica indica un pericolo con un medio grado di rischio che, se non evitato, può portare al decesso o a gravi lesioni fisiche.

 **ATTENZIONE!**

Questo simbolo/parola segnaletica indica un pericolo con un basso grado di rischio che, se non evitato, può portare a lesioni lievi o di media entità.

**AVVISO!**

Questo simbolo/parola segnaletica indica il subentro di possibili danni materiali.



Questo simbolo segnala informazioni utili aggiuntive sul montaggio o l'uso.



Dichiarazione di conformità (vedi capitolo „Dichiarazione di conformità UE“): I prodotti contrassegnati con questo simbolo soddisfano i requisiti delle direttive CE.



I prodotti muniti di questo contrassegno funzionano a corrente alternata.



L'apparecchio corrisponde alla classe di protezione I.



Sicurezza certificata: i prodotti contrassegnati da questo simbolo soddisfano i requisiti della legge tedesca sulla sicurezza dei prodotti (ProdSG).



# Sicurezza

## Avvertenze di sicurezza

### **AVVERTENZA!**

#### **Pericolo di lesioni!**

Sussiste il rischio di lesioni dovute a un utilizzo improprio

- Conservare l'apparecchio e gli accessori in un luogo fuori dalla portata dei bambini.
- Questa bollitore elettrico può essere usata da bambini a partire da otto anni di età e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o senza l'esperienza e le conoscenze necessarie, a patto che siano sorvegliati o siano stati informati sull'utilizzo sicuro della bollitore elettrico e abbiano compreso i rischi che ne potrebbero conseguire.
- I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
- La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere eseguite da bambini a meno che non abbiano 8 anni o più e sotto supervisione.
- Tenere i bambini di età inferiore a 8 anni lontani dall'apparecchio e dal cavo di collegamento.
- Non lasciare che il cavo di alimentazione penda, in modo che non possa essere tirato

### **PERICOLO!**

#### **Pericolo di lesioni!**

Sussiste il rischio di soffocamento se piccole parti o pellicole vengono ingerite o inalate.

- Tenere tutti i materiali di imballaggio utilizzati (sacchetti, pezzi di polistirolo, ecc.) fuori dalla portata dei bambini.
- Non lasciare che i bambini giochino con il materiale di imballaggio.

**⚠ AVVERTENZA!**

**Rischio di scossa elettrica/cortocircuito!**

Sussiste il rischio di scosse elettriche/cortocircuiti da parti in tensione.

- Collegare la spina di alimentazione solo a prese di contatto protettive facilmente accessibili e correttamente installate che si trovano vicino al luogo di installazione. Assicurarsi che la presa di corrente sia sempre liberamente accessibile in modo che la spina di alimentazione di rete si possa trovare senza ostacoli in caso di pericolo.
- Prima di utilizzare l'apparecchio, controllare se la tensione specificata sull'apparecchio corrisponde alla tensione della rete locale.
- Quando si scollega la spina di alimentazione dalla presa di corrente, afferrare sempre la spina da sola e non tirare dal cavo.
- Non piegare né schiacciare il cavo di collegamento.
- Svolgere completamente il cavo durante il funzionamento.
- Spegnerne sempre l'apparecchio e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente prima di cambiare gli accessori o di afferrare le parti in movimento.
- Assicurarsi che il cavo di alimentazione non entri in contatto con oggetti o superfici calde (ad esempio il piano cottura).
- Non utilizzare l'apparecchio se l'apparecchio o il cavo di alimentazione sono visibilmente danneggiati o se l'apparecchio è caduto.
- Gli apparecchi collegati alla rete elettrica possono subire danni in caso di temporale. Pertanto, scollegare sempre la spina di alimentazione in caso di temporale.
- Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta e dopo ogni utilizzo, controllare che l'apparecchio e il cavo di alimentazione non siano danneggiati.
- Non utilizzare l'apparecchio se l'apparecchio o il cavo di alimentazione sono visibilmente danneggiati.
- In caso di danni durante il trasporto, contattare immediatamente il servizio di assistenza.
- Non apportare modifiche all'apparecchio o tentare di aprire e/o riparare da soli una parte dell'apparecchio, in nessuna circostanza.

- Non utilizzare l'apparecchio se il cavo di alimentazione è danneggiato. Se il cavo di alimentazione di questo apparecchio è danneggiato, è necessario farlo sostituire dal produttore, da un servizio di assistenza clienti, oppure da una persona qualificata, per evitare eventuali pericoli.

L'apparecchio non deve essere immerso in acqua o altri liquidi, tenuto sotto l'acqua corrente o utilizzato in ambienti umidi, poiché ciò potrebbe provocare scosse elettriche.

- Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente quando
  - si pulisce l'apparecchio,
  - l'apparecchio diventa umido o bagnato,
  - non si utilizza più l'apparecchio.
- Evitare il contatto con l'acqua o altri liquidi. Tenere l'apparecchio e il cavo di alimentazione lontano da lavabi, lavandini o simili.
- Non posizionare oggetti pieni di liquidi (ad esempio vasi o bevande) sopra o vicino all'apparecchio o al cavo di alimentazione.
- Non toccare mai l'apparecchio o il cavo di alimentazione con le mani bagnate.
- Utilizzare l'apparecchio solo in ambienti interni.

### **AVVERTENZA!**

#### **Pericolo d'incendio!**

In caso di un utilizzo improprio dell'apparecchio sussiste un pericolo di incendio.

- Conservare l'apparecchio e gli accessori in un luogo fuori dalla portata dei bambini.
- Posizionare l'apparecchio a una distanza sufficiente da altri apparecchi e dal muro.
- Non coprire l'apparecchio.
- L'apparecchio non deve essere azionato con un timer esterno né con un sistema di comando a distanza separato, come ad esempio una presa telecomandata.
- Non posizionare alimentatori, prese multiple portatili o altri apparecchi

elettrici dietro la parte posteriore dell'apparecchio.

**⚠ AVVERTENZA!**

**Pericolo di lesioni!**

Un utilizzo improprio può danneggiare l'apparecchio e la salute. È essenziale seguire le seguenti istruzioni:

- Quando si azionano apparecchi di riscaldamento elettrico, si verificano temperature elevate che possono causare lesioni, come ad esempio acqua bollente, vapore bollente e un contenitore caldo! Si prega di impugnare il bollitore di vetro caldo solo dalla maniglia. Renda consapevoli dei pericoli anche gli altri utenti
- Si assicuri di non utilizzare il bollitore in vetro con troppa acqua o troppo poca. La quantità di acqua da inserire non deve mai scendere al di sotto del segno MIN o superare il segno MAX dell'indicatore di livello. Se è troppo pieno, l'acqua bollente può fuoriuscire.
- ATTENZIONE: Il bollitore può essere utilizzato solo se l'elemento filtrante è in posizione e il coperchio di sicurezza è chiuso correttamente. Ciò impedisce la fuoriuscita di schizzi d'acqua durante il processo di bollitura.
- ATTENZIONE: Non aprire il coperchio di sicurezza mentre l'acqua bolle. Si potrebbe incorrere in ustioni!
- ATTENZIONE: Il coperchio di sicurezza diventa molto caldo durante il funzionamento, quindi non toccarlo finché non si è completamente raffreddato!
- L'apparecchio può essere messo in funzione solo con la stazione base in dotazione. Per evitare pericoli, riempire con l'acqua solo quando l'apparecchio non si trova sulla stazione base!
- Non azionare l'apparecchio sotto un pensile o simile, il vapore che fuoriesce può danneggiare i mobili.
- Lasciar raffreddare completamente l'apparecchio prima di pulirlo e riporlo. Sussiste il pericolo di ustioni!
- Per evitare pericoli, non azionare mai l'apparecchio senza acqua e mai con il coperchio di sicurezza aperto.
- Riempire il bollitore di vetro solo con acqua pulita. L'apparecchio non è adatto per riscaldare altri liquidi quali latte o caffè. Il materiale può

subire danni irreparabili.

- Il bollitore in vetro è dotato di una funzione di protezione che lo spegne automaticamente se viene avviato accidentalmente senza acqua. In questo caso, lasciar raffreddare il bollitore di vetro prima di riutilizzarlo.
- Riscaldare l'acqua nell'apparecchio solo una volta! Dopo l'ebollizione, rimuovere completamente l'acqua dall'apparecchio. Non lasciare acqua nell'apparecchio, per evitare la formazione di acqua stagnante, depositi di calcare e alghe.
- Assicurarsi che nessun liquido entri in contatto tra la base e il bollitore.
- Pulire l'apparecchio come descritto nel capitolo "Manutenzione, pulizia e cura".
- Utilizzare l'apparecchio solo per lo scopo previsto e con gli accessori e i componenti consigliati. Un uso improprio o scorretto è pericoloso.
- Pericolo di ustioni! L'elemento riscaldante e la superficie dell'apparecchio sono ancora calde dopo lo spegnimento del bollitore. Non toccare le superfici calde.
- Assicurarsi che il cavo di alimentazione non rappresenti un pericolo di inciampo e non utilizzare prolunghe.

## **AVVISO!**

### **Pericolo di danni!**

Rischio di danni all'apparecchio a causa di installazione/utilizzo improprio.

- Non posizionare l'apparecchio sul bordo di un tavolo poiché potrebbe ribaltarsi e cadere.
- Posizionare l'apparecchio su una superficie stabile e piana.
- Gli additivi chimici nei rivestimenti dei mobili possono intaccare il materiale dei piedini dell'apparecchio e generare residui sulla superficie del mobile.
- Se necessario, posizionare l'apparecchio su una superficie adatta.

## Montaggio e messa in funzione

- Dopo aver disimballato l'apparecchio, **1** controllare che sia completo e che non abbia subito danni durante il trasporto, per evitare pericoli. In caso di dubbio, non utilizzarlo e in questo caso contattare il nostro servizio clienti. È possibile trovare l'indirizzo del centro di assistenza tecnica nelle nostre condizioni di garanzia sul certificato di garanzia.
- Estrarre con attenzione l'apparecchio **1** dalla confezione di vendita e rimuovere tutti gli imballaggi
- Rimuovere la polvere di imballaggio **1** dal bollitore e dalla stazione base **10** come descritto nel capitolo "Manutenzione, pulizia e cura".
- Posizionare il bollitore in vetro **1** vicino a una presa con messa a terra, assicurandosi che sia liberamente accessibile.
- Posizionare la stazione base (Strix Control) **10** su una superficie adatta.
- Collegare l'apparecchio **1** alla presa di corrente con contatto di terra.



Se l'apparecchio non dovesse funzionare, fare riferimento al capitolo "Guasti e risoluzioni".

- Prima del primo utilizzo, far bollire l'acqua 2-3 volte e buttarla per rimuovere la polvere di imballaggio.

## Utilizzo del bollitore

### Indicazioni luminose con cambio di colore

Il suo bollitore è dotato di indicazioni luminose che illuminano il contenitore in diversi colori a seconda della temperatura dell'acqua.

#### Intervallo di temperatura

Fino a circa 45°

circa 45-60°C

circa 60-75°C

circa 75-90°C

circa 90° o superiore

#### Colori della luce

viola

blu

verde

giallo

rosso

## Funzione di protezione contro il surriscaldamento

Il suo bollitore in vetro è dotato di una protezione contro il surriscaldamento che spegne automaticamente l'apparecchio se viene avviato accidentalmente senza acqua o con acqua insufficiente.

Se si attiva la protezione contro il surriscaldamento, procedere come segue:

- Estrarre la spina di alimentazione integrata nella stazione base **10** dalla presa di corrente e lasciare raffreddare l'apparecchio a temperatura ambiente.

Quando si è raffreddato, è possibile utilizzarlo nuovamente.

## Riempire il bollitore

- Aprire il coperchio di sicurezza **6** premendo il pulsante di apertura **7** del coperchio.



Se si versa troppa acqua nell'apparecchio, c'è il rischio che trabocchi. Si potrebbe incorrere in ustioni!

- Riempire il contenitore dell'acqua **3** con l'acqua.

Assicurarsi di non rimanere al di sotto del contrassegno "MIN" **2** e di non superare l'indicatore "MAX" sull'indicatore di livello.

- Chiudere il coperchio di sicurezza **6**.



Se non si chiude correttamente il coperchio di sicurezza, l'arresto automatico della bollitura non funzionerà.

## Funzione della stazione di contatto centrale

Il suo bollitore in vetro è dotato di una pratica **10** stazione di contatto centrale. Ciò significa che è possibile posizionare il contenitore dell'acqua in qualsiasi direzione senza dover prestare attenzione alla precisione dell'alloggiamento, come nel caso dei bollitori convenzionali.

- Posizionare il contenitore dell'acqua **3** sulla stazione base **10**.



Non collegare la stazione base all'alimentazione fino a quando il contenitore dell'acqua pieno d'acqua non è posizionato sulla stazione base, mai prima.

- Ora collegare la stazione base **10** all'alimentazione.

### Funzione dell'interruttore ON/OFF

Il suo apparecchio è dotato di uno speciale interruttore di sicurezza ON/OFF **9** (“lift-off switch-off”). Quando si rimuove il contenitore dell’acqua **3** dalla stazione base **10**, l’interruttore ON/OFF scatta **9** e l’apparecchio si spegne automaticamente. Per riavviarlo, riposizionare il contenitore dell’acqua **3** sulla stazione base **10** e premere l’interruttore ON/OFF **9** verso il basso in posizione “1”.

Se non si preme nuovamente l’interruttore ON/OFF **9**, l’apparecchio rimane spento, **3** anche se il contenitore dell’acqua si trova **10** sulla stazione base.

### Bollitura dell’acqua



L’interruttore ON/OFF può essere utilizzato solo quando l’apparecchio si trova sulla stazione base.

- Premere l’interruttore ON/OFF **9** verso il basso nella posizione “1”.

L’apparecchio è acceso. Inizia il processo di riscaldamento. Non appena l’acqua bolle, l’arresto automatico dell’ebollizione spegne l’apparecchio. Il tempo di spegnimento dipende dalla quantità di acqua inserita.



Al termine della bollitura, a seconda della funzione, possono fuoriuscire alcune gocce di acqua di condensa dalle aperture di drenaggio sul fondo dell’apparecchio. Non è segno di una perdita nell’apparecchio, ma è dovuto all’arresto automatico della bollitura e non pregiudica la sicurezza.



Gli apparecchi con molta presenza di formazioni calcaree possono portare a uno spegnimento prematuro e automatico dell’apparecchio e a perdite di energia. Il bollitore in vetro deve quindi essere decalcificato regolarmente.

### Interrompere manualmente il processo di bollitura

È inoltre possibile interrompere manualmente il processo di bollitura in anticipo.

- Far scorrere l’interruttore ON/OFF **9** fino alla posizione “0”.

### Versare l’acqua



- Per versare, rimuovere il contenitore dell'acqua **3** dalla stazione base **10**.

Non è necessario aprire **6** il coperchio di sicurezza.

- Versare l'acqua calda attraverso il beccuccio versatore **5** nel contenitore previsto.

Prima di un nuovo processo di bollitura, lasciare raffreddare l'apparecchio a temperatura ambiente.

# Pulizia

## **⚠ AVVERTENZA!**

### **Pericolo di scosse elettriche!**

Staccare sempre la spina di alimentazione e lasciar raffreddare completamente l'apparecchio prima di pulirlo e riporlo! Non immergere mai la stazione base o il contenitore dell'acqua nell'acqua. Sussiste il rischio di ustioni o scosse elettriche!

## **AVVISO!**

### **Danni alle apparecchiature!**

Non utilizzare detergenti aggressivi, abrasivi o spugne abrasive, poiché potrebbero causare danni irreparabili all'apparecchio.

### **Decalcificare il bollitore in vetro**

- Riempire d'acqua **3** il contenitore e scaldarlo fino all'ebollizione.
- Aggiungere un po' di acido citrico.
- Estrarre la spina di alimentazione dalla presa con contatto di terra.

Man mano che l'acqua si raffredda, le calcificazioni si dissolvono.

- Far ruotare sovente **3** il contenitore dell'acqua.

Ripetere la procedura in caso di strati spessi di calcare. La decalcificazione può essere interrotta anche se sono ancora presenti dei residui. Non è necessaria la disincrostazione completa fino alla superficie metallica lucida. Dopo la decalcificazione, portare a ebollizione 2-3 volte con acqua di volta in volta fresca, buttando quella bollita.

### **Conservazione del bollitore in vetro**

Quando il bollitore in vetro si è raffreddato ed è stato pulito, procedere come segue:

- Estrarre eventualmente la spina di alimentazione dalla presa con contatto di terra
- Avvolgere il cavo di alimentazione attorno all'avvolgicavo **10** sulla stazione base.
- Ora riporre il bollitore di vetro in un luogo asciutto.

## Messa fuori servizio

Se si prevede di non utilizzare l'apparecchio per un lungo periodo di tempo, scollegare la spina e riporre l'apparecchio in un luogo asciutto.

## Eliminazione delle anomalie

<b>Problemi</b>	<b>Possibile causa</b>	<b>Eliminazione delle anomalie</b>
L'apparecchio non mostra alcuna funzione.	Non vi è corrente elettrica.	Inserire la spina di alimentazione nella presa di corrente con contatto di terra.
	Il contenitore dell'acqua non è posizionato correttamente sulla stazione base.	Posizionare correttamente il contenitore dell'acqua sulla stazione base.
	L'interruttore ON/OFF non è attivato.	Premere l'interruttore ON/OFF verso il basso in posizione "I".
Il bollitore si spegne prima del tempo.	È presente troppo calcare sul fondo del contenitore dell'acqua.	Decalcificare il bollitore seguendo le indicazioni nelle istruzioni per l'uso.
L'apparecchio non si spegne.	Il coperchio di sicurezza non è chiuso correttamente.	Chiudere correttamente il coperchio di sicurezza.
Il bollitore non si accende.	La protezione contro il surriscaldamento è stata attivata e l'apparecchio non si è ancora raffreddato a sufficienza.	Lasciar raffreddare l'apparecchio.

In caso di malfunzionamenti non elencati qui, contattare il nostro Servizio clienti. I nostri assistenti saranno felici di aiutarla. È possibile trovare l'indirizzo del centro di assistenza tecnica nelle nostre condizioni di garanzia sul certificato di garanzia allegato a parte. Le istruzioni per l'uso possono essere richieste al nostro Servizio clienti in formato PDF.

# Smaltimento

## Smaltimento dell'imballo



Smaltire l'imballo in base al tipo di materiale. Prevedere per carta e cartone il riciclo della carta, per pellicole e materiali plastici la raccolta differenziata.

## Smaltimento dell'apparecchio usato

(Applicabile nell'Unione Europea e negli altri Stati europei con sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti)



**Gli apparecchi usati non si devono gettare insieme ai rifiuti domestici!**

Se il bollitore non dovesse più essere utilizzabile, tutti i consumatori sono tenuti per legge a smaltire gli apparecchi usati separandoli dai rifiuti domestici, consegnandoli ad esempio presso un centro di raccolta del proprio comune/quartiere. Così facendo, è possibile assicurare lo smaltimento conforme dell'apparecchiatura senza alcun impatto eco-ambientale. Tutti gli apparecchi elettrici ed elettronici riportano pertanto il simbolo raffigurato qui accanto.

- L'apparecchio deve essere smaltito correttamente.

## Dati tecnici

### Bollitore elettrico in vetro

Modello:	GWK-1
Tensione di alimentazione:	220-240 V ~ 50-60 Hz
Potenza:	1850-2200 W
Classe di protezione:	I
Capienza del contenitore:	max. 1700 ml
Vetro:	bicchiere marchiato Schott
Alloggiamento:	acciaio inossidabile, plastica
Peso:	ca. 1,14 kg



Ci riserviamo di apportare modifiche tecniche ed estetiche al prodotto nell'ambito di eventuali migliorie, nonché per correggere errori di stampa.

# Dichiarazione di conformità UE

Con la presente, la supra Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH dichiara che questo apparecchio "Ambiano GWK-1" è conforme alle seguenti linee guida:

Direttiva CEM 2014/30/UE

Direttiva sulla bassa tensione 2014/35/UE

Direttiva sul design ecologico 2009/125/CE

Direttiva RoHS 2011/65/UE



Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile presso il seguente indirizzo internet:

<https://downloads.maginnon.de/en/downloads/conformity/>

**supra** Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH, Denisstraße 28A, 67663 Kaiserslautern, Germania

Arrivare all'obiettivo in modo veloce e semplice grazie ai codici QR

---

## Arrivare all'obiettivo in modo veloce e semplice grazie ai codici QR

Non importa se siete alla ricerca di **informazioni relative a prodotti, pezzi di ricambio o accessori**, se cercate **garanzie dei produttori o centri di assistenza** o se desiderate vedere comodamente un video-tutorial – grazie ai nostri codici QR riuscirete ad arrivare in modo semplicissimo al vostro obiettivo.

### Cosa sono i codici QR?

I codici QR (QR = Quick Response) sono codici grafici acquisibili mediante la fotocamera di uno smartphone e che contengono per esempio un link ad un sito internet o dati di contatto.

**Il vostro vantaggio:** non si necessita più di dover digitare faticosamente indirizzi internet o dati di contatto!

### Ecco come si fa

Per poter acquisire il codice QR si necessita semplicemente di uno smartphone, aver installato un software che legga i codici QR e di un collegamento internet.\*

Software che leggono i codici QR sono disponibili nello App Store del vostro smartphone e in genere sono gratuiti.

### Provate ora

Basta acquisire con il vostro smartphone il seguente codice QR per ottenere ulteriori informazioni relative al vostro prodotto ALDI.\*

### Il portale di assistenza ALDI

Tutte le suddette informazioni sono disponibili anche in internet nel portale di assistenza ALDI all'indirizzo [www.aldi-service.it](http://www.aldi-service.it).



\*Eseguendo il lettore di codici QR potrebbero generarsi costi a seconda della tariffa scelta con il vostro operatore mobile a seguito del collegamento ad internet.

**AMBIANO®**



IT

**DISTRIBUITO DA :**

**supra** FOTO-ELEKTRONIK-VERTRIEBS-GMBH  
DENISSTRASSE 28A  
67663 KAISERSLAUTERN  
GERMANIA

**ASSISTENZA POST-VENDITA**

714382

La preghiamo di recarsi nel suo punto vendita **ALDI**.

MODELLO:  
GWK-1

12/2021

**3**

**ANNI  
GARANZIA**