




Istruzioni per l'uso



SCOPA A VAPORE



Volume di fornitura



Parti dell'apparecchio

- 1 Tasto vapore
- 2 Impugnatura (ripiegabile)
- 3 Tasto di sblocco per l'impugnatura ripiegabile
- 4 Tasto di accensione/spegnimento
- 5 Serbatoio
- 6 Testa
- 7 Avvolgimento cavo
- 8 Cavo di alimentazione con spina elettrica
- 9 Regolazione quantità di vapore
- 10 Maniglia per il trasporto
- 11 Spina metallica per ugelli vapore intasati (figura dimostrativa)
- 12 Vite per il fissaggio della testa
- 13 Soletta tappeti
- 14 Panno in microfibra (pz.)

Ulteriori elementi compresi nella fornitura:

- Istruzioni per l'uso
- Scheda di garanzia

Indice

Volume di fornitura	2
Parti dell'apparecchio	3
Informazioni generali	5
Leggere e conservare le istruzioni per l'uso	5
Descrizione pittogrammi	5
Sicurezza	6
Utilizzo conforme alla destinazione d'uso	6
Note relative alla sicurezza.....	6
Controllo volume di fornitura	10
Messa in funzione	10
a) Preparare l'apparecchio	10
b) Montare la testa	11
c) Fissare il panno/la soletta tappeti	12
d) Riempire il serbatoio dell'acqua	12
Utilizzo	13
Generalità	13
Prima dell'impiego	13
Utilizzo	14
Pulizia e manutenzione	17
Trattamento anticalcare	18
Trasporto e conservazione	19
Identificazione anomalie	19
Dati tecnici	20
Dichiarazione di conformità	21
Smaltimento	21
Smaltimento della confezione	21
Smaltimento dell'apparecchio.....	21

Informazioni generali

Leggere e conservare le istruzioni per l'uso



Le presenti istruzioni per l'uso sono riferite alla presente scopa a vapore. Esse comprendono: informazioni importanti sulla messa in funzione e sull'impiego. Leggere accuratamente le istruzioni per l'uso, in particolare le indicazioni di sicurezza, prima di utilizzare la scopa a vapore. Il mancato rispetto delle presenti istruzioni all'uso può comportare lesioni

gravi o danni alla scopa a vapore.

Le istruzioni per l'uso si basano sulle norme e sui regolamenti in vigore nell'Unione Europea. All'estero rispettare anche le direttive e le leggi specifiche della relativa nazione. Conservare le presenti istruzioni all'uso per un utilizzo successivo. Se la scopa a vapore viene affidata a terzi, è obbligatorio consegnare anche le presenti istruzioni per l'uso.

Descrizione pittogrammi

I seguenti simboli e segnali vengono utilizzati nelle presenti istruzioni per l'uso, sulla scopa a vapore o sulla confezione.



Questo simbolo/parola d'avvertimento indica un pericolo a rischio medio che, se non evitato, può avere come conseguenza la morte o un ferimento grave.

AVVISO!

Questa parola d'avvertimento indica possibili danni a cose.



Questo simbolo segnala ulteriori informazioni utili sull'uso.



Dichiarazione di conformità (vedi capitolo "Dichiarazione di conformità"): i prodotti identificati con questo simbolo soddisfano tutte le norme comunitarie prescritte nello Spazio economico europeo.



Sicurezza controllata: i prodotti contrassegnati da questo simbolo sono conformi alle direttive della legge tedesca sulla sicurezza dei prodotti (ProdSG).



Attenzione al vapore bollente. Pericolo di ustioni!



Attenzione alla superficie calda. Pericolo di ustioni

Sicurezza

Utilizzo conforme alla destinazione d'uso

La presente scopa a vapore è destinata alla pulizia di superfici resistenti al calore degli ambienti domestici privati. L'apparecchio deve essere utilizzato esclusivamente in ambienti chiusi.

Se non si è certi se il rivestimento del pavimento è adatto per la pulizia con la scopa a vapore è consigliabile rivolgersi a uno specialista. La prima volta provare sempre a pulire una piccola zona nascosta.

È possibile pulire anche il laminato se sono soddisfatti i seguenti punti:

- Il laminato deve essere stato posato ad arte senza interruzione di continuità e non deve presentare crepe che possano far penetrare l'umidità.
- La prima volta testare la scopa a vapore su una zona nascosta. Successivamente controllare se il laminato presenta rigonfiamenti o se è penetrata dell'umidità.
- Se la superficie non presenta tracce è possibile utilizzare la scopa a vapore per la pulizia del laminato.

L'apparecchio non è adatto per pavimenti in legno non sigillato, mobili di legno, materie plastiche morbide, cuoio e superfici di vetro.

Utilizzare la scopa a vapore esclusivamente come descritto nelle presenti istruzioni per l'uso. Ogni altro uso è considerato improprio e può causare danni alle cose o addirittura lesioni personali. La scopa a vapore non è un giocattolo.

Il produttore o rivenditore non si assume alcuna responsabilità per i danni derivanti da un utilizzo errato o non conforme.

Note relative alla sicurezza

AVVERTIMENTO!

Pericolo di scossa elettrica!

Un'installazione errata, una tensione di rete eccessiva e un utilizzo errato di un apparecchio elettrico possono comportare shock elettrico.

- Per la produzione di vapore il serbatoio dell'apparecchio deve essere riempito con acqua. Non immergere mai l'apparecchio, il cavo elettrico e la spina elettrica in acqua o altri liquidi poiché sussiste il pericolo di scossa elettrica.

-
- Non utilizzare l'apparecchio in un ambiente umido o in un ambiente con un'elevata umidità ambiente.
 - Collegare l'apparecchio a una presa elettrica installata correttamente, la cui tensione corrisponde a quella dei "Dati tecnici".
 - Fare attenzione a che la presa elettrica sia facilmente accessibile, per poter estrarre rapidamente la spina elettrica in caso di necessità.
 - Non utilizzare la scopa a vapore se l'apparecchio, il cavo elettrico o la spina elettrica sono danneggiati o se l'apparecchio è caduto, se vi sono danni evidenti visibili o se vi sono delle perdite.
 - Fare attenzione a che il cavo di alimentazione non venga danneggiato da spigoli taglienti o da oggetti caldi.
 - Non utilizzare la scopa a vapore con le mani bagnate.
 - Non orientare il getto di vapore su apparecchi elettrici
 - (televisore, forno, ecc.) oppure su installazioni elettriche (interruttori, prese elettriche, ecc.).
 - Estrarre la spina dalla presa elettrica quando la scopa a vapore non viene utilizzata, prima di pulirla, spostarla o riporla e se durante il funzionamento si manifesta un guasto oppure durante i temporali. A questo scopo afferrare sempre la spina elettrica e non tirare il cavo di alimentazione.
 - Non avvolgere il cavo elettrico attorno alla scopa a vapore.
 - Non utilizzare prolunghe.
 - Non effettuare modifiche sull'apparecchio o al cavo di alimentazione. Fare eseguire le riparazioni esclusivamente da un centro di assistenza specializzato. Rispettare anche le condizioni di garanzia allegate.
 - In caso di danni alla scopa a vapore, al cavo elettrico o alla spina elettrica, farli riparare dal produttore o da un servizio di assistenza specializzato per evitare pericoli.

- Non utilizzare l'apparecchio nelle vicinanze della vasca da bagno, di una piscina, una doccia o di altri recipienti contenenti acqua. Pericolo di scossa elettrica!
- Non dirigere il liquido e/o il vapore verso apparecchiature che contengono componenti elettrici, come l'interno dei forni.
- Se il cavo elettrico di questo apparecchio è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo servizio clienti o da altra persona qualificata simile per evitare pericoli.

⚠ AVVERTIMENTO!

Pericolo per bambini e persone dalle capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte (per esempio persone con disabilità parziale, persone anziane con ridotte capacità fisiche o mentali) o che non hanno dimestichezza e/o competenza dell'apparecchio (per esempio ragazzi).

- Questo apparecchio può essere utilizzato da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o senza esperienza e conoscenza, se sorvegliate o istruite sull'utilizzo in sicurezza dell'apparecchio e se hanno compreso i pericoli che ne risultano.
- Tenere l'apparecchio lontano dalla portata dei bambini, se acceso o se si sta raffreddando.
- I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
- Tenere i bambini lontano dai materiali di confezionamento. In caso di inghiottimento di piccoli componenti o del materiale di confezionamento sussiste il pericolo di soffocamento. Non mettere la testa nel sacchetto della confezione.

⚠ AVVERTIMENTO!

Pericolo di incendio, ustione e scottature!

Durante l'uso il vapore che fuoriesce dall'apparecchio è molto caldo.

- Evitare di entrarvi in contatto. Non orientare mai il getto di vapore caldo su persone o animali.
- Non lasciare l'apparecchio incustodito durante la fase di riscaldamento e di raffreddamento.

- Lasciar raffreddare completamente la scopa a vapore prima di pulirla o riporla.
- Il panno diventa molto caldo durante l'uso. Lasciarlo raffreddare prima di asportarlo dopo l'uso.

** AVVERTIMENTO!****Pericolo di esplosione!**

In caso di utilizzo non conforme sussiste rischio di esplosione.

- Non utilizzare l'apparecchio nei pressi di gas o liquidi infiammabili o di altri materiali infiammabili. La scopa a vapore non deve essere utilizzata in ambienti a rischio di esplosione.

** AVVERTIMENTO!****Pericolo di lesioni!**

Un utilizzo non conforme della scopa a vapore può comportare delle lesioni.

- Il cavo elettrico è molto lungo. Disporlo in modo che non sussista il rischio d'inciampare durante l'uso dell'apparecchio. Svolgere sempre il cavo elettrico tanto quanto necessario per l'impiego.

AVVISO!**Pericolo di danni!**

Un utilizzo non conforme della scopa a vapore può comportare dei danni al prodotto.

- Il vapore bollente potrebbe danneggiare i tessuti sensibili al calore. Inoltre le colle idrosolubili potrebbero sciogliersi.
- Fare attenzione a che le aperture dell'apparecchio e gli ugelli siano liberi ed eventualmente utilizzare la spina metallica in dotazione per liberare le aperture. Per nessun motivo inserire altri oggetti nelle aperture.
- Non utilizzare la scopa a vapore senza acqua.
- Non utilizzare accessori di altri produttori.


- Utilizzare la scopa a vapore esclusivamente con acqua distillata oppure utilizzare acqua di rubinetto fresca. Non aggiungere alcool, aceto, prodotti anticalcare, detergenti o altri additivi all'acqua.
- Fare attenzione a che la superficie da pulire sia adatta alla pulizia con la scopa a vapore, vedi "Utilizzo conforme".

Controllo volume di fornitura

1. Estrarre la scopa a vapore e gli accessori dalla confezione.
2. Asportare tutto il materiale di imballo.
3. Controllare la presenza di tutti i componenti.
4. Controllare se l'articolo o gli accessori sono danneggiati. In questo caso non utilizzare lo apparecchio.
Rivolgersi al produttore tramite uno dei centri di assistenza indicati sulla cartolina di garanzia.


Messa in funzione

a) Preparare l'apparecchio



1. Ribaltare verso l'alto l'impugnatura **2** (vedi **Fig. A**).
L'impugnatura deve bloccarsi in modo udibile.
2. Avvolgere il cavo elettrico **8** sull'avvolgimento cavo **7** (vedi **Fig. E**).

b) Montare la testa



1. Inserire la testa **6** nella scopa a vapore (vedi **Fig. B**).
2. Bloccare il collegamento a innesto tra testa e scopa a vapore avvitando la vite con testa a croce **12** in dotazione nel foro apposito.
3. Avvitare a fondo la vite con un cacciavite a croce.



Il montaggio della testa è necessario solo per la prima messa in funzione, successivamente la testa resta montata.


c) Fissare il panno/la soletta tappeti

AVVISO!


Pericolo di danni!

Un panno usurato può provocare danni alle superfici o alla testa.

- Si consiglia di sostituire direttamente i panni usurati. Rivolgersi al nostro servizio clienti per i ricambi.
- Non utilizzare mai la scopa a vapore senza panno.



- Fissare il panno (14) con il velcro sulla testa (vedi Fig. C).
- Per la pulizia dei tappeti applicare anche la soletta tappeti (13) sul panno.
- La soletta tappeti deve inserirsi in modo udibile.



d) Riempire il serbatoio dell'acqua


AVVISO!

Pericolo di danni!

Un utilizzo non conforme della scopa a vapore può comportare dei danni all'apparecchio.

- Non aggiungere additivi per la pulizia nel serbatoio dell'acqua.
- Possibilmente utilizzare acqua distillata per evitare depositi di calcare. Altrimenti utilizzare acqua di rubinetto pulita e fresca.
- Non asportare assolutamente il serbatoio dell'acqua quando la scopa a vapore è in funzione.
- Utilizzare la scopa a vapore solo con il serbatoio dell'acqua contenente acqua.

Il serbatoio dell'acqua deve essere riempito prima di ogni utilizzo.



1. Asportare il serbatoio dell'acqua **5** (vedi **Fig. D**).
 2. Svitare il tappo e riempire il serbatoio dell'acqua con massimo 650 ml di acqua.
 3. Avvitare il tappo e inserire il serbatoio dell'acqua nell'apparecchio.
- Adesso la scopa a vapore è pronta per l'utilizzo.

Utilizzo

Generalità

Utilizzare la scopa a vapore ad esempio per sciogliere ed asportare le incrostazioni di sporco su superfici lisce resistenti al calore in casa senza l'uso di sostanze chimiche. Con la scopa a vapore è possibile rinfrescare anche tendaggi, abiti e mobili imbottiti.

Prima dell'impiego

- Preparare la scopa a vapore come descritto nel capitolo "Messa in funzione".
- Per ottenere un risultato ottimale è utile passare la scopa sul pavimento oppure utilizzare l'aspirapolvere per una pulizia accurata.

Utilizzo

AVVERTIMENTO!

Pericolo di lesioni!

Un utilizzo non conforme della scopa a vapore può comportare pericolo di ustioni.


- Non orientare mai il vapore verso una persona o un animale.
- Non lasciare incustodita la scopa a vapore durante il funzionamento.
- Lasciar raffreddare completamente l'apparecchio prima di sostituire il panno.
- Non toccare la parte inferiore del panno durante il funzionamento o immediatamente dopo.

AVVISO!

Pericolo di danni!

Un utilizzo non conforme della scopa a vapore può causare danni materiali.

- Utilizzare la testa per la pulizia del pavimento esclusivamente con il panno oppure con il panno e la soletta tappeti.
- Utilizzare la scopa a vapore esclusivamente su superfici veramente adatte. Osservare le indicazioni contenute nel capitolo "Utilizzo conforme".



1. Svolgere la lunghezza necessaria del cavo elettrico **8**.

Per svolgere rapidamente tutto il cavo girare il gancio verso il basso o verso l'alto (vedi **Fig. E**). Per girare i ganci nell'altra direzione, è necessario prima girarli verso l'alto.

2. Inserire la spina elettrica in una presa elettrica conforme ai dati tecnici.
3. Premere brevemente l'interruttore di accensione/spegnimento **4** per accendere l'apparecchio.
La spia luminosa integrata si accende.
4. Ruotare la regolazione quantità di vapore su MAX **9**.
Ora l'apparecchio si riscalda ed è pronto all'uso dopo ca. 30 secondi.



Durante la fase di riscaldamento posizionare sempre la regolazione quantità di vapore su MAX per avere rapidamente una quantità sufficiente di vapore.

5. Premere il tasto vapore **1** per far fuoriuscire il vapore dalla testa. Ciò richiede un paio di secondi.
Tenere presente che:
 - Azionare il tasto vapore sempre solo brevemente e con delle interruzioni per evitare che il panno e il pavimento si bagnino eccessivamente
 - Il vapore in eccesso si deposita sul pavimento e richiede un maggiore tempo di asciugatura.
 - Se serve solo poco vapore ruotare la regolazione quantità di vapore verso o su MIN. In questo modo si evita che il pavimento diventi troppo bagnato.
Inoltre dopo la pulizia il pavimento può asciugarsi più rapidamente.
6. Iniziare la pulizia del pavimento facendo scivolare lentamente avanti e indietro la testa della scopa a vapore sulla superficie da pulire. **Non pulire per troppo tempo la stessa area con la scopa a vapore. Ciò vale in particolare per le superfici delicate come, ad esempio, il parquet.**

Durante l'uso considerare i seguenti punti:

- Utilizzare la soletta tappeti per la pulizia dei tappeti.
La soletta tappeti deve inserirsi in modo udibile sulla testa.
- Per una pulizia più efficace dopo ca. 15 minuti togliere il panno e lavarlo o sostituirlo. **A questo scopo spegnere l'apparecchio e lasciarlo raffreddare.**

Dopo l'utilizzo:

1. Rilasciare il tasto vapore.
2. Ruotare la regolazione quantità di vapore su MIN.
3. Premere brevemente l'interruttore di accensione/spegnimento per spegnere l'apparecchio.
4. Estrarre la spina elettrica dalla presa elettrica.
5. Lasciare raffreddare l'apparecchio.
6. Pulire l'apparecchio, vedi Capitolo "Pulizia e manutenzione".

Indicazioni sulla protezione da surriscaldamento

La scopa a vapore dispone di una protezione da surriscaldamento integrata che spegne automaticamente l'apparecchio per proteggerlo da surriscaldamento e incendio.

In questo caso:

1. Ruotare la regolazione quantità di vapore **9** su MIN, con il tasto accensione/spegnimento **4** spegnere l'apparecchio ed estrarre la spina elettrica dalla presa elettrica.
2. Lasciare raffreddare completamente la scopa a vapore.

Successivamente è nuovamente possibile mettere in funzione la scopa a vapore.



Rivolgersi al servizio di assistenza se la protezione di surriscaldamento si attiva ripetutamente. In questo caso è possibile che sussista un problema tecnico.

Indicazioni per le macchie di calcare

Se dopo qualche tempo di utilizzo la scopa a vapore lascia delle macchie di calcare sul pavimento, queste possono essere generalmente eliminate con poche gocce di aceto per uso domestico o con un prodotto anticalcare comunemente in commercio (vedere le indicazioni del produttore).

Pulizia e manutenzione

⚠ AVVERTIMENTO!

Pericolo di scossa elettrica!

Un utilizzo non corretto della scopa a vapore può causare una scossa elettrica.

- Estrarre la spina elettrica dalla presa prima di pulire la scopa a vapore.
- Non immergere la scopa a vapore, il cavo elettrico o la spina elettrica nell'acqua o in altri liquidi.

⚠ AVVERTIMENTO!

Pericolo di ustioni!

Durante l'utilizzo le parti della scopa a vapore diventano roventi.

- Lasciar raffreddare completamente la scopa a vapore prima di pulirla.

AVVISO!

Pericolo di danni!

Un utilizzo non conforme della scopa a vapore può comportare dei danni all'apparecchio.

- Non pulire la scopa a vapore con detergenti abrasivi o oggetti duri, pagliette d'acciaio o simili. La superficie potrebbe restare graffiata.

Pulire la scopa a vapore

- Pulire la superficie dell'apparecchio e la soletta tappeti **13** con un panno umido.

Lavare i panni

AVVISO!

Pericolo di danni! !

Un utilizzo non conforme degli accessori della scopa a vapore può comportare danni materiali.

- Non utilizzare candeggianti o ammorbidenti e lasciar asciugare completamente i panni prima di riporli. I panni di ricambio possono essere richiesti al nostro servizio di assistenza. Non lavare i panni asportabili insieme all'apparecchio.

Nota i simboli di cura:



A max. lavare a 60 °C



Non candeggiare



Non asciugare in asciugatrice

1. Asportare l'ultimo panno utilizzato dalla testa **6**.
2. Lavare i panni in microfibra **14** in lavatrice a massimo 60°C

Vuotare il serbatoio dell'acqua

- Asportare il serbatoio dell'acqua **5** g e vuotarlo completamente (vedi **Fig. D**). Dopo ogni utilizzo lavarlo con acqua pulita.

Trattamento anticalcare

Pulizia anticalcare della scopa a vapore



Se l'apparecchio viene utilizzato esclusivamente con acqua distillata l'operazione di pulizia con anticalcare non è necessaria o lo è solo raramente.

Pulire con un anticalcare la scopa a vapore quando si nota che la produzione di vapore si riduce.

1. Versare aceto e acqua in un rapporto 1:3 nel serbatoio dell'acqua **5**.
2. Inserire il serbatoio dell'acqua.
3. Collegare l'apparecchio alla presa elettrica, metterlo in funzione (tasto accensione/spengimento **4**) e quindi ruotare il tasto vapore **9** su MAX.
4. Tenere l'apparecchio in modo che il vapore che fuoriesce non colpisca superfici o pavimenti sensibili.
5. Tenere premuto il tasto vapore **1**.
6. Lasciare che l'apparecchio produca vapore fino a vuotare il serbatoio dell'acqua.

7. Ripetere il processo tante volte fino a quando la produzione normale di vapore è stata ripristinata.
8. Successivamente riempire il serbatoio dell'acqua con acqua pulita e lasciare nuovamente funzionare l'apparecchio fino a vuotare il serbatoio dell'acqua.

Pulizia anticalcare del serbatoio dell'acqua

In caso di residui di calcare nel serbatoio:

1. Asportare il serbatoio dell'acqua (5) e riempirlo con ca. 500 ml di acqua.
2. Aggiungere uno o due cucchiaini di aceto nel serbatoio dell'acqua.
3. Avvitare il tappo e agitare vigorosamente il serbatoio dell'acqua.
4. Lasciare agire per qualche ora la soluzione di acqua e aceto.
5. Vuotare il serbatoio dell'acqua e lavarlo accuratamente con acqua.

Trasporto e conservazione

- Trasportare la scopa a vapore utilizzando esclusivamente la maniglia (10) apposta.
- Asportare il panno per evitare l'eventuale fuoriuscita di acqua e la formazione di muffe.
- Vuotare il serbatoio dell'acqua (5).
- Avvolgere il cavo elettrico (8).
- Premere il tasto di sblocco (3) e ribaltare l'impugnatura (2) per riporre l'apparecchio in poco spazio.
- In caso di inutilizzo prolungato conservare la scopa a vapore in un luogo asciutto non raggiungibile dai bambini. Si consiglia l'utilizzo della confezione originale.

Identificazione anomalie

Problema	Eliminazione errore
Nessuna funzione.	• La spina elettrica è nella presa elettrica? • Protezione da surriscaldamento attiva? A questo proposito vedi "Indicazioni sulla protezione da antisurriscaldamento".

Problema	Eliminazione errore
L'apparecchio funziona ma esce solo poco vapore.	Regolazione quantità di vapore 9 su MIN? La quantità di acqua nel serbatoio è sufficiente? 1. Spegnerne l'apparecchio ed estrarre la spina elettrica dalla presa. Lasciare eventualmente raffreddare l'apparecchio. 2. Riempire il serbatoio dell'acqua, vedi "Riempire il serbatoio dell'acqua". Aperture otturate? 1. Spegnerne l'apparecchio ed estrarre la spina elettrica dalla presa. Lasciare eventualmente raffreddare l'apparecchio. 2. Utilizzare la spina metallica 11 in dotazione per liberare le aperture nella testa 6.

Dati tecnici

Modello:	GT-STM-02
Tensione di alimentazione:	220-240 V~, 50 Hz
Potenza:	1300 W
Capacità serbatoio:	600 ml
Classe di protezione:	I
Rumorosità:	ca. 75 dB (A)
Tipo protezione:	IP44 Prima cifra "4": Protezione contro corpi solidi: Protezione contro corpi solidi estranei di dimensioni superiori a 1,0 mm Seconda cifra "4": protezione contro gli spruzzi d'acqua
Salviette per la pulizia del materiale:	Lato superiore: 82 % poliestere, 18 % nylon Fondo: 100 % poliestere
Numero articolo:	813080

Dato che i nostri prodotti vengono costantemente sviluppati e migliorati sono possibili variazioni tecniche e di design.

Le presenti istruzioni all'uso possono essere scaricate in formato pdf dal nostro sito **www.gt-support.de**.

Dichiarazione di conformità



Si garantisce la conformità del prodotto agli standard prescritti ai sensi di legge. La dichiarazione di conformità intera è disponibile in Internet all'indirizzo **www.gt-support.de**.

Smaltimento

Smaltimento della confezione



Smaltire l'imballaggio differenziandolo. Conferire il cartone e la scatola alla raccolta di carta usata, le pellicole alla raccolta di materiali riciclabili.

Smaltimento dell'apparecchio

Smaltire l'articolo in modo conforme alle normative vigenti nella relativa nazione.



Non smaltire gli apparecchi con i rifiuti domestici!

Se il tostapane non può più essere utilizzato, ogni consumatore ha l'obbligo per legge di conferire gli apparecchi separatamente dai rifiuti domestici, per es. presso il centro di raccolta del proprio comune o del quartiere. In questo modo si assicura un riciclaggio conforme delle apparecchiature evitando effetti negativi sull'ambiente. Per questo motivo gli apparecchi elettrici sono contrassegnati con il simbolo sopra riprodotto.



IT

Produttore:

GLOBALTRONICS GMBH & CO. KG
BEI DEN MÜHREN 5
20457 AMBURGO
GERMANIA

ASSISTENZA POST-VENDITA

811908



IT

00800 / 456 22 000

gt-support-it@telemarcom.de
www.aldi-service.it

MODELLO:
GT-STM-02

03/2022

3

**ANNI DI
GARANZIA**