



Használati útmutató

crane[®]


GYERMEK-/IFJÚSÁGI KORCSOLYA




Kazalo

Felmérés	3
Használat	4
A csomag tartalma / alkatrészek megnevezése	6
Általános tudnivalók	7
A használt jelölések.....	7
Rendeltetésszerű használat.....	8
Biztonsági utasítások	8
A csomag tartalmának ellenőrzése	10
A korcsolya használata	11
A méret beállítása: Hosszúság	11
A méret beállítása: Szélesség	11
Korcsolyázás	12
Fékezés	12
Tisztítás és karbantartás	12
Tárolás	13
Hulladékkezelési utasítások	13
Műszaki adatok.....	13


A



B




C



D

8



A csomag tartalma / alkatrészek megnevezése

- 1 Csatos zár
- 2 Tépőzár
- 3 Cipőfűző
- 4 Nyomógomb hosszúság állításához
- 5 Forgatógomb szélesség állításához
- 6 Korcsolyatalp
- 7 Élvédő
- 8 Méretjelzés

Használati útmutató

Általános tudnivalók



Az első használat előtt gondosan olvassa át ezt a használati útmutatót, különös figyelmet fordítva a biztonsági tudnivalókra. A gyermek-/ifjúsági korcsolyát csak a használati útmutatóban leírtaknak megfelelően használja. A következő utasítások be nem tartása súlyos sérüléseket okozhat. A használati útmutató a gyermek-/ifjúsági korcsolya elválaszthatatlan részét képezi. Őrizze meg a használati útmutatót a későbbi tájékozódáshoz. Ha a gyermek-/ifjúsági korcsolyát továbbadja, mellékelje hozzá a használati útmutatót is.

Ez a használati útmutató vevőszolgálatunknál PDF fájlként is beszerezhető. A vevőszolgálattal a jótállási adatlapon megadott szervizcímen veheti fel a kapcsolatot.

A jobb olvashatóság érdekében a gyermek-/ifjúsági korcsolyát a továbbiakban csak korcsolyaként említjük.

A használt jelölések

A használati útmutatóban, a korcsolyán és a csomagoláson a következő jelöléseket és jelzőszavakat használtuk.



Vigyázat! Használat előtt vegye figyelembe az útmutatót!



FIGYELMEZTETÉS!

Ez a jelölés/jelzőszó közepes kockázatú veszélyt jelöl, amelyet ha nem kerülnek el, súlyos, akár halálos sérüléshez vezethet.

ÉRTESÍTÉS!

Ez a jelzőszó lehetséges anyagi károokra figyelmeztet.



A felhasználó maximális súlya: 100 kg



www.tuv.com
ID: 111241199

A „Geprüfte Sicherheit” (GS-jel) az ellenőrzött biztonságra utal és igazolja, hogy a korcsolya és a tartozék megfelel a német termékbiztonsági (ProdSG) jogszabályok követelményeinek, valamint rendeltetésszerű használat mellett biztonságos.



A korcsolya illeszkedését a Pirmasens/Germany vizsgáló- és kutatóintézet vizsgálta be.

(A2107060 • www.pfi-germany.de)

Rendeltetészerű használat

A korcsolya csak szabadidős sportoláshoz, magáncélú használatra alkalmas. Nem használható küzdősportokhoz, jégkorongozáshoz vagy műkorcsolyázáshoz. A korcsolyát kizárólag jégfelületen történő korcsolyázásra tervezték, legfeljebb 100 kg testsúlyú személyek számára. A korcsolya nem gyerekjáték.

A korcsolyát kizárólag a használati útmutatónak megfelelően használja. Bármely más használat rendeltetésellenes használatnak minősül, anyagi kárt és/vagy személyi sérülést okozhat. A gyártó és a forgalmazó a rendeltetésellenes vagy hibás használatból eredő károkért nem vállal felelősséget.

Biztonsági utasítások



FIGYELMEZTÉS!

Sérülésveszély!

A nem rendeltetészerű használat súlyos sérülésekhez vezethet. A súlyos sérülések elkerülése érdekében vegye figyelembe a következő biztonsági utasításokat.

- Ügyeljen rá, hogy a gyermek birtokában legyen az előrehaladás technikájának, mielőtt a korcsolyát önállóan használja.
- Használat előtt bizonyosodjon meg arról, hogy a gyermek ismeri a biztonsági tudnivalókat.



FIGYELMEZTÉS!

Sérülésveszély!

Ha Ön vagy gyermeke a korcsolya használata során elesik vagy a korcsolyát más, előre nem látható módon használja, akkor Ön, gyermeke vagy más személyek súlyosan megsérülhetnek. A súlyos sérülések elkerülése érdekében vegye figyelembe a következő biztonsági utasításokat.

- Korcsolyázás során mindig hordjon megfelelő védőruházatot, pl. kéz- és csuklóvédőt, sisakot, térd- és könyökvédőt.
- Korcsolyázás során legyen elővigyázatos, legyen tekintettel magára és másokra. Még megfelelő védőruházattal sem zárható ki a sérülés kockázata.
- Szürkületkor vagy sötétben való korcsolyázás során mindig viseljen fényvisszaverő ruházatot vagy hordjon fényvisszaverő mellényt ruházata felett.
- A korcsolyát kizárólag az erre a célra kialakított, alkalmas jégfelületen használja. A befagyott tavak vagy megfagyott vízfelületek vékony jégtakarói olvadáskor nagy veszélyt jelentenek. Ne korcsolyázzon nem biztonságos jégfelületeken.
- A többi korcsolyázótól tartson távolságot és mindig legyen tekintettel a többi korcsolyázóra.
- Ne végezzen változtatásokat a korcsolyán. A változtatások hátrányosan befolyásolhatják a korcsolya biztonságát és így veszélyforrást jelenthetnek.
- A korcsolya éle idővel elkopik, az élezést szakemberrel végeztesse el. Az élezés során semmi esetre sem szabad megváltoztatni a korcsolyavas tartóját.
- Ne használja a korcsolyát többé, ha a korcsolya vagy valamely alkatrésze károsodott vagy ha éles sarkok és peremek alakultak ki rajta.
- A korcsolyatalp éles pereme sérülést okozhat. Mindig használja a mellékelt élvédőt, amikor a korcsolyát kezeli.
- A megbotlás elkerülése érdekében ne használja a korcsolya mellékelt élvédőjét a jégfelületen kívüli járásra.
- Ne használja a korcsolyát, ha a korcsolyaél tompa vagy rozsdás, ha a cipőn levő szegecsek meglazultak vagy a záróelemek károsodtak (például elszakadt fűzők esetén).
- Amennyiben a korcsolyán önzáró anyacsavarokat vagy rögzítőelemeket használ, vegye figyelembe, hogy a többszöri meglazítás és újrahunzás során elveszíthetik önzáró tulajdonságukat. A kilazult önzáró elemeket haladéktalanul ki kell cserélni.

- Ügyeljen arra, hogy a korcsolya a cipőméretnek megfelelő legyen. Ha a korcsolya kicsi, egyes pontokon nyomhatja a lábat, ezáltal romlik a vérkeringés és lehűlhet a láb. A túl nagy korcsolya nem tartja megfelelően a lábat, és könnyen eleshet vele.
- A korcsolya csak kifogástalan állapotban használható. Rendszeresen ellenőrizze az összes összekötő elem megfelelő illeszkedését a korcsolyán. Minden használat előtt és után ellenőrizze, hogy a korcsolya sérülés- és kopásmentes-e.

ÉRTESÍTÉS!

Anyagi kár veszélye!

A szakszerűtlen kezelés károsíthatja a korcsolyát. Az anyagi kár elkerülése érdekében tartsa be a következő utasításokat.

- A korcsolyapályán kívül a járáshoz használjon stabilan rögzített élvédőt, például ráfeszített élvédőt vagy az élre csatlakozó rögzítővel ellátott élvédőt. Ezáltal megakadályozható a korcsolyaél megrepedése, lepattanása és idő előtti tompulása.

A csomag tartalmának ellenőrzése

ÉRTESÍTÉS!

Anyagi kár veszélye!

Ha a csomagolást figyelmetlenül, éles késsel vagy más hegyes tárggyal nyitja ki, kárt tehet a korcsolyában. A csomagolás kinyitásakor óvatosan járjon el.

1. Vegye ki a korcsolyát és az egyes alkatrészeket a csomagolásból és távolítsa el a csomagolóanyagot.
2. Ellenőrizze, hogy a csomag hiánytalan-e (lásd A ábra).
3. Ellenőrizze, hogy nincs-e sérülés a korcsolyán. Amennyiben igen, ne használja a korcsolyát. Keresse fel a vásárlás helyszínét vagy forduljon a vevőszolgálathoz a jótállási adatlapon megadott címen.

A korcsolya használata

A méret beállítása: Hosszúság



FIGYELMEZTETÉS!

Vágásveszély!

A korcsolyatalp éles pereme sérülést okozhat. A sérülések elkerülése érdekében mindig helyezze fel a mellékelt élvédőket.

1. Lazítsa meg a csatos zárat **1** és a tépőzárat **2**.
2. Nyomja le a hosszúság állítására szolgáló nyomógombot **4** és tartsa lenyomva. Ezzel kioldja a reteszelést és a méret beállítható.
3. Lenyomott nyomógombbal **4** állítsa be a hosszúságot. Nagyobb méret választásához húzza szét a cipőt. Kisebb méret választásához csúsztassa össze a cipőt. A mindenkori kiválasztott méretet a cipő oldalán található méretjelzésen **8** olvashatja le.
4. Engedje fel a hosszúság állítására szolgáló nyomógombot. Ügyeljen rá, hogy a reteszelés a mindenkori méretnél hallhatóan bekattanjon a helyére. Szükség esetén egy kicsit húzza szét vagy csúsztassa össze a cipőt, amíg meg nem hallja a reteszelés bekattanását.



FIGYELMEZTETÉS!

Elesés veszélye!

Mindig ellenőrizze, hogy a hosszúság beállítása reteszelve van-e. A hosszúság beállítása egyéb esetben a használat során elállítható és Ön eleshet.

A méret beállítása: Szélesség

1. Húzza ki a szélesség állítására szolgáló forgatógombot **5** és tartsa kihúzva.
2. A szélesség csökkentéséhez fordítsa el az órajárással megegyezően, ill. a mínusz jelzés irányába. A szélesség növeléséhez fordítsa el az órajárással ellentétesen, a plusz jelzés irányába.
3. Engedje visszaugrani a forgatógombot.

Tanács: Adott esetben egyszerűbb a szélesség beállítása, ha a korcsolya maximális hosszúságra ki van húzva.

Korcsolyázás

- Azt ajánljuk, hogy a kezdők korcsolyatanfolyamon tanuljanak meg korcsolyázni.
- Először a műjégpálya szélén próbálkozzon és kapaszkodjon megfelelő tárgyba, például a korcsolyapálya korlátjába, vagy kérje tapasztalt korcsolyázó segítségét az első lépések során.
- Ügyeljen rá, hogy a korcsolyaéleken álljon. A bokái ne forduljanak be. A korcsolyaélek álljanak a jégre merőlegesen.
- Az egyik, enyhén kifelé álló korcsolya belső felével lökje el magát és a másik korcsolyaélel csússzon a jégen.
- Korcsolyázás közben enyhén hajlítsa be a térdét és kissé döntse előre a felsőtestét.
- Korcsolyázás közben mindig a haladási irányba nézzen és ne a lábaira.
- Kis lépésekkel korcsolyázzon tovább, kezdetben kis lendülettel. Közben állandóan helyezze át a testsúlyt egyik lábról a másikra és fordítsa ferdén kifelé a lábait.

Fékezés

- Kezdőknek: A megálláshoz tartsa mindkét lábát a jégen és lassuljon le. Karjaival egyensúlyozzon.
- Gyakorlott korcsolyázóknak: Fékezzen T-fékezéssel. Ehhez a kissé előrehajló felsőtest mellett egy kicsit csúsztassa előre a sikló lábat. A fékező lábat a sikló láb mögött 90°-ban helyezze a jégre. A fékerőt a fékező láb által a korcsolyaélre gyakorolt nyomással szabályozza.

Tisztítás és karbantartás



Vágásveszély!

A korcsolyatalp éles pereme sérülést okozhat. A sérülések elkerülése érdekében a tisztítás során mindig helyezze fel a mellékelt élvédőket. Minden használat után tisztítsa le a korcsolyát. Különösen a nagyobb szennyeződésekkel kell eltávolítani.

1. Helyezze fel az élvédőt.
2. A korcsolyát kívülről puha, nedves ruhadarabbal tisztítsa le. Ne használjon agresszív, súroló hatású vagy oldószer tartalmú tisztítószert. Ezenkívül csak puha ruhadarabot vagy nagyon puha kefét használjon.
3. Hagyja teljesen és alaposan megszáradni a korcsolyát.

Tárolás

ÉRTESÍTÉS! Anyagi kár veszélye!

A korcsolyát tartsa távol hőforrástól. A közvetlen hőhatás az anyag deformálódásához és anyagkárosodáshoz vezethet.

- Ha hosszabb ideig nem használja a korcsolyát, akkor száraz és meleg helyen tárolja.
- A korcsolyát gyermekek számára nem hozzáférhető helyen tartsa.

Hulladékkezelési utasítások

A korcsolya és az összes csomagolóanyag engedéllyel rendelkező hulladékkezelő vállalaton, ill. hatályos előírások szerint az ilyen területen tevékeny települési közüzemi vállalaton keresztül kerülhet a hulladékba. A hulladékkezelő közüzemi vállalat munkatársai érdeklődés esetén tájékoztatást adnak a helyes és környezetbarát hulladékkezelés lehetőségeiről.

Műszaki adatok

Modellszám:	ANS-18-010
A felhasználó maximális súlya:	100 kg
Cikkszám:	811016
Kapható méretek:	29-33, 33-37, 37-41



Állapot: 2021-07



SZÁRMAZÁSI HELY: KÍNA

GYÁRTÓ:

ASPIRIA NONFOOD GMBH

LADEMANNBOGEN 21-23

22339 HAMBURG

GERMANY

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

811016

Kérjük forduljon a magyarországi
ALDI áruházakhoz.

A FOGYASZTÁSI CIKK TÍPUSA:

ANS-18-010

11/2021

3
ÉV
JÓTÁLLÁS