



Gebruiksaanleitung Mode d'emploi Istruzioni per l'uso



Alu-Scooter mit Federung

Trottinette en aluminium avec amortisseur |

Monopattino in alluminio con sospensione



Deutsch 02

Français 10

Italiano 18

Inhaltsverzeichnis

1. Allgemeines.....	3
2. Verwendete Symbole.....	3
3. Bestimmungsgemäße Verwendung.....	4
4. Sicherheitshinweise.....	4
5. Lieferumfang / Teilebeschreibung.....	5
6. Lieferumfang prüfen.....	6
7. Scooter fahrbereit machen.....	6
8. Höhe des Lenkers einstellen.....	7
9. Scooter verwenden.....	8
10. Scooter transportieren.....	8
11. Reinigung und Wartung.....	9
12. Aufbewahrung.....	9
13. Entsorgungshinweise.....	9
14. Technische Daten.....	10

1. Allgemeines



Bitte lesen Sie die Gebrauchsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch und verwenden Sie den Alu-Scooter mit Federung nur wie in dieser Gebrauchsanleitung beschrieben.

Die Nichtbeachtung der nachfolgenden Hinweise kann zu schweren Verletzungen führen. Die Gebrauchsanleitung ist fester Bestandteil des Alu-Scooters mit Federung. Bewahren Sie diese Gebrauchsanleitung zum späteren Nachschlagen auf und geben Sie diese mit, wenn Sie den Alu-Scooter mit Federung an einen anderen Benutzer weitergeben. Diese Gebrauchsanleitung kann auch als PDF-Datei bei unserem Kundenservice angefordert werden. Kontaktieren Sie hierfür die auf der Garantiekarte angegebene Serviceadresse.

Für eine verbesserte Lesbarkeit wird der Alu-Scooter mit Federung im Folgenden mit Scooter bezeichnet.

2. Verwendete Symbole



Vorsicht! Vor Gebrauch Anleitung beachten!



Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.



Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mässige Verletzung zur Folge haben kann.



Vorsicht! Es besteht Quetschgefahr.



Für Benutzer mit einem Körpergewicht über 20 kg bis zu 100 kg.



Geprüfte Sicherheit: Produkte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, entsprechen den Anforderungen des deutschen Produktsicherheitsgesetzes (ProdSG).

3. Bestimmungsgemässe Verwendung

Der Scooter ist geeignet zum Fahren durch eine Person mit einem Gewicht zwischen 20 und 100 kg. Der Scooter ist kein Spielzeug. Der Scooter darf nur zum Fahren auf Gehwegen verwendet werden. Der Scooter eignet sich nicht für Sprünge, Stunts oder Tricks. Prüfen Sie vor der Verwendung, ob in Ihrer Region gesetzliche Bestimmungen in Bezug auf die Verwendung von Scootern gelten und befolgen Sie diese. Der Scooter ist nur für den Privatgebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Bereich geeignet.

4. Sicherheitshinweise




WARNING!

Verletzungsgefahr! Unsachgemässer Umgang mit dem Scooter kann zu Verletzungen führen.

- Es besteht Quetschgefahr. Klappen Sie den Scooter vorsichtig auseinander und zusammen. Achten Sie besonders auf Ihre Finger.
- Der Scooter darf nur von einer Person zur gleichen Zeit verwendet werden.
- Belasten Sie den Scooter mit maximal 100 kg Gewicht.
- Der Scooter darf nur von Personen gefahren werden, die mindestens 20 kg wiegen.
- Achten Sie darauf, dass das Kabel der Handbremse beim Fahren nicht in die Rollen gelangen kann oder an anderen Gegenständen hängen bleibt.
- Der Scooter darf nur in einwandfreiem Zustand verwendet werden. Prüfen Sie den Scooter vor jeder Verwendung auf Schäden und Verschleiss. Kontrollieren Sie den festen Sitz aller Verbindungselemente. Achten Sie insbesondere darauf, dass die Metallstifte an den Handgriffen sowie der Klappmechanismus fest eingerastet sind, und dass der Sicherungshebel sich nicht von Hand lösen lässt.
- Tragen Sie geeignete Schutzausrüstung, wenn Sie mit dem Scooter fahren. Tragen Sie einen Helm um Ihren Kopf zu schützen. Verwenden Sie Hand- / Handgelenkschutz, Knieschutz und Ellenbogenschutz.
- Tragen Sie festes Schuhwerk, wenn Sie mit dem Scooter fahren.

- Der Scooter ist kein Spielzeug. Lassen Sie Kinder nicht mit dem Scooter unbeaufsichtigt.
- Prüfen Sie, ob in Ihrer Region gesetzliche Bestimmungen in Bezug auf die Verwendung von Scootern gelten (ggf. auch in Bezug auf zu tragende Schutzausrüstung) und befolgen Sie diese.
- Fahren auf unebenen und verschmutzten Untergründen kann die Räder blockieren und Stürze verursachen. Verwenden Sie den Scooter nur auf geeignetem Untergrund. Der Untergrund sollte eben, sauber und trocken sein. Meiden Sie stark abschüssiges Gelände. Meiden Sie Wasser, Öl und Schlaglöcher.
- Verwenden Sie den Scooter nicht bei Dunkelheit oder schlechten Sichtverhältnissen.
- Schützen Sie sich und andere. Fahren Sie stets vorsichtig und achten Sie auf Ihr Umfeld. Tragen Sie beim Fahren geeignete Schutzausrüstung.
- Verwenden Sie den Scooter nur zum Fahren. Führen Sie mit dem Scooter keine Sprünge, Tricks oder Stunts aus.
- Nehmen Sie keine Änderungen oder Reparaturen an dem Scooter vor.
- Bei Dauergebrauch wird die Hinterrad-Bremse heiss. Berühren Sie die Hinterrad-Bremse nicht, bevor sie abgekühlt ist.

5. Lieferumfang / Teilebeschreibung



- 1 Einklappbare Handgriffe
 - 2 Höhenverstellbare Lenksäule
 - 3 Sicherungshebel
 - 4 Sicherungsschraube
 - 5 Knopf für den Klappmechanismus
 - 6 Rutschfeste Trittfläche
 - 7 Hinterrad-Bremse
 - 8 Ständer
 - 9 Räder
 - 10 Handbremse
- Gebrauchsanleitung

6. Lieferumfang prüfen

Entnehmen Sie den Scooter aus der Verpackung. Prüfen Sie, ob der Scooter oder Teile des Scooters beschädigt sind. Ist dies der Fall, benutzen Sie den Scooter nicht und wenden Sie sich an unseren Kundenservice.

7. Scooter fahrbereit machen



VORSICHT!

Verletzungsgefahr!

Es besteht Quetschgefahr. Klappen Sie den Scooter vorsichtig auseinander. Achten Sie besonders auf Ihre Finger.


Der Scooter wird im zusammengeklappten Zustand geliefert. Um ihn fahrbereit zu machen, müssen Sie ihn auseinanderklappen.

1. Stellen Sie den Scooter so hin, dass das hintere Rad auf dem Boden steht und die Trittfläche **6** parallel zum Boden ist.
2. Drücken Sie den Knopf für den Klappmechanismus **5** ein und ziehen Sie die Lenksäule **2** nach oben, bis sie mit einem Klick-Geräusch einrastet. Der Knopf springt dabei automatisch wieder nach draussen.
3. Montieren Sie die Handgriffe: Lösen Sie dazu die Handgriffe **1** aus der Halterung. Drücken Sie die Metallstifte ein und stecken Sie die Griffe in die Öffnungen der Lenksäule **2**, so dass der Metallstift einrastet.


8. Höhe des Lenkers einstellen

Die Höhe des Lenkers kann stufenlos in einem Bereich von ca. 85 -108 cm eingestellt werden. Sie benötigen dafür einen Innensechskantschlüssel (nicht im Lieferumfang enthalten).

1. Lösen Sie die Sicherungsschraube **4** mit einem Innensechskantschlüssel.



2. Lösen Sie den Sicherungshebel **3** an der Lenksäule **2**.



3. Schieben Sie die Lenksäule in die gewünschte Höhe und ziehen Sie den Sicherungshebel **3** fest.
4. Sichern Sie die Lenksäule **2**, indem Sie die Sicherungsschraube **4** wieder anziehen.
5. Prüfen Sie, ob die Lenksäule fest ist. Der Sicherungshebel darf sich nicht mehr per Hand öffnen lassen.

9. Scooter verwenden



Unfallgefahr!

- Achten Sie darauf, dass das Kabel der Handbremse beim Fahren nicht in die Rollen gelangen kann oder an anderen Gegenständen hängen bleibt.
- Achten Sie darauf, dass der Lenker beim Fahren so ausgerichtet ist, dass das Kabel der Handbremse nicht mehrfach um die Lenksäule gewickelt ist.

Fahren

Stellen Sie ein Bein auf die rutschfeste Trittpläche **6** und geben Sie durch Abstoßen mit dem anderen Bein Schwung.

Bremsen

Der Scooter verfügt über eine Handbremse und eine Hinterradbremse, die beide auf das Hinterrad wirken.

Um anzuhalten betätigen Sie die Handbremse **10** oder treten Sie auf die Hinterradbremse **7**.

Abstellen

Achten Sie darauf, dass Sie den Scooter auf einem ebenen Untergrund abstellen.

Klappen Sie den Ständer **8** aus und kippen Sie den Scooter leicht zu der Seite, an der sich der Ständer befindet.

10. Scooter transportieren



Verletzungsgefahr! Es besteht Quetschgefahr. Klappen Sie den Scooter vorsichtig zusammen. Achten Sie besonders auf Ihre Finger. Transportieren Sie den Scooter nur in zusammengeklappten Zustand.

Der Scooter lässt sich zum einfachen Transport leicht zusammenklappen.

1. Drücken Sie den Knopf für den Klappmechanismus **5** ein und falten Sie den Scooter zusammen.
2. Sie können den Scooter nun transportieren. Achten Sie darauf, dass der Ständer während des Transports vollständig eingeklappt ist.

11. Reinigung und Wartung

Reinigen Sie den Scooter mit einem feuchten Tuch. Verwenden Sie keine Lösungsmittelhaltigen oder scharfen Reinigungsmittel. Lassen Sie den Scooter nach der Reinigung vollständig trocknen.

Trocknen Sie nasse oder feuchte Kugellager mit einem sauberen Tuch. Fetten Sie die Lager mit einem geeigneten Lagerfett von aussen ein, um Rostbildung zu vermeiden. Überprüfen Sie den Scooter vor und nach dem Gebrauch auf Schäden und Verschleiss. Bei Beanspruchung kann die Wirkung selbstsichernder Muttern und anderer Befestigungselemente nachlassen. Überprüfen Sie diese regelmässig und ziehen Sie sie bei Bedarf fest.

Überprüfen Sie insbesondere die Schraubverbindungen auf ihre Festigkeit und ziehen Sie die Schrauben bei Bedarf nach. Wenn der Scooter Schäden aufweist, verwenden Sie ihn nicht mehr. Nehmen Sie keine Reparaturen oder baulichen Veränderungen an dem Scooter vor.

12. Aufbewahrung

Reinigen Sie den Scooter vor der Lagerung und lassen Sie ihn vollständig trocknen.

Bewahren Sie den Scooter an einem trockenen und frostfreiem Ort auf.

13. Entsorgungshinweise

Der Scooter sowie sämtliche Verpackungsbestandteile können über einen zugelassenen Entsorgungsbetrieb bzw. über die kommunale, hierfür zuständige Einrichtung gemäss geltender Vorschriften entsorgt werden. Die Mitarbeiter Ihrer Entsorgungseinrichtung informieren Sie auf Anfrage gerne über Möglichkeiten der korrekten und umweltgerechten Entsorgung.

14. Technische Daten

Scooter

Masse (L x B x H, ausgeklappt mit der höchsten Lenkereinstellung):

ca. 99,5 x 36 x 108 cm

Lenkerhöhe: stufenlos verstellbar von ca. 85 -108 cm

Material (Rahmen): Aluminium, Stahl

Geprüft nach EN 14619:2019, Klasse A: Für Benutzer mit einem Körpergewicht über 20 kg bis zu 100 kg.

Räder

Durchmesser: ca. 200 mm

Material: Polyurethan

Répertoire

1. Généralités	13
2. Symboles utilisés	13
3. Utilisation conforme	14
4. Consignes de sécurité	14
5. Contenu de la livraison / description des pièces.....	15
6. Vérifier le contenu de la livraison.....	16
7. Préparer la trottinette pour l'emploi	16
8. Régler la hauteur du guidon.....	16
9. Utilisation de la trottinette	17
10. Transporter la trottinette	18
11. Nettoyage et entretien.....	19
12. Rangement	19
13. Conseils relatifs à l'élimination	19
14. Données techniques	19

1. Généralités



Avant la première utilisation, lisez attentivement ce mode d'emploi, en particulier les consignes de sécurité, et servez-vous de la trottinette en aluminium avec amortisseur uniquement de la manière décrite.

Le non-respect des consignes suivantes peut occasionner des blessures graves. Ce mode d'emploi fait partie intégrante de la trottinette en aluminium avec amortisseur. Veuillez le conserver afin de pouvoir le consulter ultérieurement et le joindre à la trottinette en aluminium avec amortisseur si vous la remettez à un autre utilisateur. Ce mode d'emploi est également disponible en format PDF auprès de notre service après-vente. Pour cela, veuillez utiliser l'adresse mentionnée sur la carte de garantie. Pour faciliter la lecture de ce qui suit, la trottinette en aluminium avec amortisseur est désignée ci-après par le mot «trottinette».

2. Symboles utilisés



Attention! Lire le mode d'emploi avant utilisation!



Ce symbole/mot signalétique indique qu'il existe un risque moyen pouvant entraîner la mort ou une blessure grave s'il ne peut pas être évité.



Ce symbole/mot signalétique désigne un risque à degré réduit qui, si on ne l'évite pas, peut avoir comme conséquence une blessure moindre ou moyenne.



Attention! Il y a risque d'écrasement.



Pour utilisateurs pesant plus de 20 kg jusqu'à 100 kg.



Sécurité vérifiée: les produits portant ce symbole répondent à toutes les exigences de la loi allemande sur la sécurité des produits (ProdSG).

3. Utilisation conforme

La trottinette est conçue pour être conduite par une personne dont le poids est compris entre 20 et 100 kg. La trottinette n'est pas un jouet. La trottinette doit être utilisée uniquement pour conduire sur les voies piétonnes. La trottinette ne convient pas pour faire des sauts, des cascades ou des cabrioles. Avant de l'utiliser, vérifiez s'il existe, dans votre région, des dispositions légales relatives à l'utilisation des trottinettes et veuillez vous y conformer. La trottinette est exclusivement destinée à l'usage privé et n'est pas adaptée à une utilisation professionnelle.

4. Consignes de sécurité




Risque de blessure! Toute manipulation non conforme de la trottinette peut provoquer des blessures.

- Il y a risque d'écrasement. Dépliez et pliez la trottinette avec précaution. Faites tout particulièrement attention à vos doigts.
- Une seule personne à la fois peut utiliser la trottinette.
- Ne soumettez pas la trottinette à un poids supérieur à 100 kg.
- Seules des personnes dont le poids minimum est de 20 kg peuvent conduire la trottinette.
- Veillez à ce que le câble de frein à main ne puisse pas entrer dans les roues ou se coincer dans d'autres objets pendant la conduite.
- La trottinette ne doit être utilisée que si elle est en parfait état de fonctionnement. Avant chaque utilisation, vérifiez les dommages éventuels et l'usure de la trottinette. Assurez-vous que tous les éléments de raccordement sont bien fixés. Veillez tout particulièrement à ce que les tiges en métal soient bien enclenchées dans les poignées, que le mécanisme de pliage soit bien enclenché également, et que le levier de sécurité ne puisse pas être desserré à la main.
- Portez un équipement de protection approprié quand vous conduisez la trottinette. Portez un casque pour protéger votre tête. Utilisez des protège-mains/protège-poignets, des genouillères et des coudières.
- Portez des chaussures robustes quand vous conduisez la trottinette.
- La trottinette n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants avec la trottinette sans surveillance.

- Vérifiez s'il existe, dans votre région, des dispositions légales relatives à l'utilisation des trottinettes (le cas échéant, également sur le port d'un équipement de protection) et veuillez vous y conformer.
- La conduite sur des surfaces accidentées et sales peut faire que les roulettes se bloquent, provoquant ainsi une chute. Utilisez la trottinette uniquement sur une surface appropriée. La surface doit être plane, propre et sèche. Évitez les terrains fortement pentus. Évitez l'eau, l'huile et les nids de poule.
- N'utilisez pas la trottinette à la tombée de la nuit ou quand la visibilité est mauvaise.
- Protégez-vous et protégez les autres. Conduisez toujours avec prudence et faites attention autour de vous. Portez l'équipement de protection approprié quand vous conduisez.
- Utilisez la trottinette uniquement pour conduire. Ne faites aucun saut, aucune cabriole ni aucune cascade avec votre trottinette.
- N'effectuez ni modification ni réparation sur la trottinette.
- En cas d'utilisation continue, le frein arrière chauffe. Ne touchez pas le frein arrière avant qu'il ne se soit refroidi.

5. Contenu de la livraison / description des pièces



- 1 Poignées rabattables
 - 2 Tiges de guidon réglables en hauteur
 - 3 Levier de sécurité
 - 4 Vis de blocage
 - 5 Bouton du mécanisme de pliage
 - 6 Marchepied antidérapant
 - 7 Frein arrière
 - 8 Béquille
 - 9 Roulettes
 - 10 Frein à main
- Mode d'emploi

6. Vérifier le contenu de la livraison

Retirez la trottinette de son emballage. Vérifiez si la trottinette ou des parties de la trottinette sont endommagées. Si c'est le cas, n'utilisez pas la trottinette et contactez notre service après-vente.

7. Préparer la trottinette pour l'emploi



ATTENTION !

Risque de blessure ! Il y a risque d'écrasement.

Dépliez la trottinette avec précaution. Faites tout particulièrement attention à vos doigts.


La trottinette est livrée pliée. Pour qu'elle soit prête à l'emploi, il faut la déplier.

1. Placez la trottinette de manière à ce que la roulette arrière repose sur le sol et que le marchepied 6 soit parallèle au sol.
2. Enfoncez le bouton du mécanisme de pliage 5 et tirez sur la tige du guidon 2 vers le haut jusqu'à ce qu'elle s'enclenche de façon audible. Le bouton ressort automatiquement.
3. Montage des poignées: retirez les poignées 1 de la fixation. Enfoncez les tiges en métal et introduisez les poignées dans les orifices de la tige du guidon 2 de manière à ce que les tiges en métal s'enclenchent.


8. Régler la hauteur du guidon

La hauteur du guidon peut être réglée en continu de 85 à 108 cm env. Pour cela, une clé Allen est nécessaire (non comprise dans la livraison).

1. Desserrez la vis de blocage **4** avec une clé Allen.



2. Desserrez le levier de sécurité **3** de la tige du guidon **2**.



3. Réglez le guidon à la hauteur souhaitée puis serrez le levier de sécurité **3**.

4. Sécurisez la tige du guidon **2** en resserrant la vis de blocage **4**.

5. Assurez-vous que la tige du guidon est bien serrée. Il ne doit plus être possible d'ouvrir le levier de sécurité à la main.

9. Utilisation de la trottinette



Risque d'accident!

- Veillez à ce que le câble de frein à main ne puisse pas entrer dans les roues ou se coincer dans d'autres objets pendant la conduite.
- Veillez à ce que le guidon soit orienté de manière à ce que le câble du frein à main ne soit pas enroulé plusieurs fois autour de la tige de direction lorsque vous roulez.

Conduite

Posez une jambe sur le marchepied antidérapant **6** et élanchez-vous en poussant avec l'autre jambe.

Freinage

La trottinette est équipée d'un frein à main et d'un frein arrière qui agissent tous les deux sur la roue arrière.

Pour vous arrêter, serrez le frein à main **10** ou appuyez sur le frein arrière **7**.

Garer la trottinette

Veillez à garer la trottinette sur une surface plane. Abaissez la béquille **8** et inclinez légèrement la trottinette sur le côté où se trouve la béquille.

10. Transporter la trottinette



Risque de blessure! Il y a risque d'écrasement.

Pliez la trottinette avec précaution. Faites tout particulièrement attention à vos doigts.

1. Enfoncez le bouton du mécanisme de pliage **5** et pliez la trottinette.
2. Vous pouvez alors transporter la trottinette. Veillez à ce que, lors du transport, la béquille soit entièrement remontée.

11. Nettoyage et entretien

Nettoyez la trottinette avec un chiffon humide. N'utilisez pas de produits de nettoyage agressifs ou contenant des solvants. Laissez sécher complètement la trottinette

après le nettoyage. Essayez les roulements à billes humides ou mouillés à l'aide d'un chiffon propre. Graissez les roulements, de l'extérieur, avec une graisse appropriée pour prévenir la formation de rouille. Assurez-vous, avant et après chaque utilisation, que la trottinette ne présente aucune trace de détérioration ou d'usure. En cas de sollicitation, l'effet des écrous autobloquants et d'autres éléments de fixation peut s'atténuer. Contrôlez-les régulièrement et resserrez-les au besoin.

Assurez-vous notamment que les liaisons vissées sont correctement serrées; resserrez-les au besoin. Si la trottinette présente des détériorations, ne l'utilisez plus. N'effectuez ni réparation ni modification sur la trottinette.

12. Rangement

Nettoyez la trottinette avant de la ranger et laissez-la sécher complètement.

Rangez la trottinette dans un endroit à l'abri de l'humidité et du gel.

13. Conseils relatifs à l'élimination

L'élimination de la trottinette ainsi que de tous les éléments composants l'emballage peut être effectuée par une déchèterie agréée ou par le service communal compétent, conformément aux dispositions en vigueur. Les employés de votre déchèterie vous informeront volontiers sur la manière de l'éliminer correctement et écologiquement.

14. Données techniques

Trottinette

Dimensions (L x l x h, dépliée avec le guidon réglé au plus haut):

env. 99,5 x 36 x 108 cm

Hauteur du guidon: réglable en continu d'environ 85 à 108 cm

Matière (cadre): aluminium, acier

Certifiée conforme à EN 14619:2019, classe A: pour les utilisateurs pesant entre 20 kg et 100 kg.

Roulettes

Diamètre : 200 mm

Matériau : polyuréthane

Sommario

1. Informazioni generali.....	21
2. Simboli utilizzati	21
3. Utilizzo conforme alla destinazione d'uso	22
4. Avvertenze di sicurezza.....	22
5. Contenuto della fornitura / Descrizione dei componenti.....	23
6. Controllo del contenuto della fornitura	24
7. Messa in funzione del monopattino.....	24
8. Regolazione dell'altezza del manubrio	25
9. Utilizzo del monopattino	26
10. Trasporto del monopattino	26
11. Pulizia e manutenzione.....	27
12. Conservazione	27
13. Istruzioni per lo smaltimento	27
14. Dati tecnici	27

1. Informazioni generali



Prima del primo utilizzo, leggere attentamente le istruzioni per l'uso, in particolar modo le avvertenze di sicurezza, e utilizzare il monopattino in alluminio con sospensione soltanto come descritto nelle presenti istruzioni per l'uso. Il mancato rispetto delle seguenti avvertenze può provocare gravi lesioni. Le istruzioni per l'uso sono parte integrante del monopattino in alluminio con sospensione. Conservare le presenti istruzioni per l'uso per consultazioni future. In caso di cessione del monopattino in alluminio con sospensione a terzi, consegnare anche le istruzioni per l'uso. Le presenti istruzioni per l'uso possono essere richieste anche in formato PDF presso il nostro Servizio Clienti. Contattare l'indirizzo del Servizio Clienti riportato nella scheda di garanzia. Per semplificare la lettura, il monopattino in alluminio con sospensione sarà denominato di seguito semplicemente "monopattino".

2. Simboli utilizzati



Attenzione! Leggere le istruzioni prima dell'utilizzo!



Questo simbolo/parola di avvertimento indica un pericolo a rischio medio che, se non evitato, può causare la morte o lesioni gravi.



Questo simbolo/parola d'avvertimento indica un pericolo a basso rischio che, se non evitato, può avere come conseguenza lesioni lievi o di media entità.



Attenzione! Pericolo di schiacciamento.



Peso dell'utilizzatore: min. 20 kg - max. 100 kg.



Sicurezza verificata: I prodotti contrassegnati con questo simbolo sono conformi ai requisiti stabiliti dalla legge tedesca sulla sicurezza dei prodotti (ProdSG).

3. Utilizzo conforme alla destinazione d'uso

Il monopattino è idoneo ad essere guidato da una persona di peso compreso tra 20 e 100 kg. Il monopattino non è un giocattolo. Il monopattino può essere utilizzato solo per circolare su vie pedonali. Non è idoneo ad effettuare salti, impennate ed evoluzioni. Prima dell'utilizzo, verificare se nella propria regione vigono normative particolari in merito all'utilizzo di monopattini e, in tal caso, rispettare tali normative. Il monopattino è destinato esclusivamente all'uso privato e non a quello commerciale.

4. Avvertenze di sicurezza




Pericolo di lesioni! Un uso improprio del monopattino può causare lesioni.

- Pericolo di schiacciamento. Prestare attenzione quando si apre e si ripiega il monopattino. Fare attenzione in particolare alle dita.
- Il monopattino può essere utilizzato soltanto da una persona per volta.
- Il carico massimo consentito è 100 kg.
- Il monopattino può essere guidato soltanto da persone con un peso di almeno 20 kg.
- Accertarsi che durante la marcia il cavo del freno manuale non penetri tra le ruote e non si impigli in altri oggetti.
- Il monopattino può essere utilizzato soltanto se è in perfette condizioni. Prima di ogni utilizzo, verificare che il monopattino non presenti danni o segni di usura. Controllare la salda tenuta di tutti gli elementi di connessione. Accertarsi in particolare che i perni metallici delle manopole e il meccanismo di piegatura siano saldamente innestati e che la leva di fissaggio non possa essere allentata manualmente.
- Durante la guida del monopattino indossare adeguati dispositivi di protezione. Indossare un casco per proteggere la testa. Indossare protezioni per le mani, i polsi, le ginocchia e i gomiti.
- Quando si guida il monopattino, indossare calzature solide.
- Il monopattino non è un giocattolo. Non lasciare i bambini incustoditi insieme al monopattino.

- Verificare se nella propria regione vigono normative particolari in merito all'utilizzo di monopattini (per esempio riguardo ai dispositivi di protezione necessari) e in tal caso rispettare tali normative.
- In caso di circolazione su terreni sconnessi e sporchi si rischia il blocco delle ruote con conseguente pericolo di caduta. Utilizzare il monopattino soltanto su terreni adeguati. Il terreno deve essere piano, pulito e asciutto. Evitare i terreni fortemente sconnessi. Evitare acqua, olio e buche.
- Non utilizzare il monopattino al buio o in condizioni di scarsa visibilità.
- Proteggere se stessi e gli altri. Procedere sempre con cautela facendo attenzione all'ambiente circostante. Durante la guida, indossare adeguati dispositivi di protezione.
- Utilizzare il monopattino soltanto per la marcia normale. Non utilizzarlo per eseguire salti, impennate o evoluzioni.
- Non effettuare modifiche o riparazioni sul monopattino.
- L'uso prolungato causa il surriscaldamento del freno della ruota posteriore. Non toccare il freno della ruota posteriore prima che si sia raffreddato.

5. Contenuto della fornitura / Descrizione dei componenti



- 1 Manopole ripiegabili
 - 2 Tubo del manubrio con regolazione continua in altezza
 - 3 Leva di fissaggio
 - 4 Viti di bloccaggio
 - 5 Pulsante del meccanismo di piegatura
 - 6 Pedana antiscivolo
 - 7 Freno ruota posteriore
 - 8 Cavalletto
 - 9 Ruote
 - 10 Freno manuale
- Istruzioni per l'uso

6. Controllo del contenuto della fornitura

Estrarre il monopattino dall'imballaggio. Controllare se il monopattino o i suoi componenti presentano danni. In tal caso, non utilizzare il monopattino e rivolgersi al nostro Servizio Clienti.

7. Messa in funzione del monopattino



Pericolo di lesioni! Pericolo di schiacciamento.

Prestare attenzione quando si apre il monopattino. Fare attenzione in particolare alle dita.


Il monopattino viene fornito ripiegato. Per metterlo in funzione bisogna aprirlo.

1. Posizionare il monopattino con la ruota posteriore sul terreno e la pedana **6** parallela al terreno.
2. Premere il pulsante del meccanismo di piegatura **5** e tirare verso l'alto il tubo del manubrio **2** finché non si arresta con uno scatto. Il pulsante torna automaticamente all'esterno.
3. Montare le manopole: estrarre le manopole **1** dai loro supporti. Premere i perni metallici e inserire le manopole nelle aperture del tubo del manubrio **2** fino all'innesto dei perni stessi.


8. Regolazione dell'altezza del manubrio

L'altezza del manubrio può essere regolata in continuo tra ca. 85 e 108 cm.
È necessario utilizzare una chiave a brugola (non inclusa nella confezione).

1. Allentare la vite di bloccaggio **4** per mezzo di una chiave a brugola.



2. Sganciare la leva di fissaggio **3** posta sul tubo del manubrio **2**.



3. Far scorrere il tubo del manubrio fino all'altezza desiderata e serrare la leva di fissaggio **3**.
4. Bloccare il tubo del manubrio **2** serrando nuovamente la vite di bloccaggio **4**.
5. Verificare che il tubo del manubrio sia ben fissato. La leva di fissaggio non deve poter essere aperta manualmente.

9. Utilizzo del monopattino



Pericolo di incidenti!

- Accertarsi che durante la marcia il cavo del freno manuale non penetri tra le ruote e non si impigli in altri oggetti.
- Durante la guida, accertarsi che il manubrio sia allineato in modo che il cavo del freno manuale non si avvolga più volte intorno al tubo del manubrio.

Marcia

Collocare un piede sulla pedana antiscivolo **6** e darsi la spinta facendo leva sull'altra gamba.

Frenata

Il monopattino è dotato di un freno manuale e di un freno sulla ruota posteriore.

Entrambi agiscono sulla ruota posteriore.

Per fermarsi, azionare il freno manuale **10** o premere con il piede sul freno della ruota posteriore **7**.

Parcheggio

Accertarsi di collocare il monopattino su una superficie piana. Estrarre il cavalletto **8** e inclinare leggermente il monopattino sul lato in cui è situato il cavalletto.

10. Trasporto del monopattino



Pericolo di lesioni! Pericolo di schiacciamento.

Prestare attenzione quando si ripiega il monopattino. Fare attenzione in particolare alle dita. Il monopattino deve essere trasportato soltanto ripiegato.

Il monopattino è facilmente ripiegabile per agevolare il trasporto.

1. Premere il pulsante del meccanismo di piegatura **5** e piegare il monopattino.
2. Il monopattino è adesso pronto per essere trasportato. Accertarsi che durante il trasporto il cavalletto sia completamente rientrato.

11. Pulizia e manutenzione

Pulire il monopattino con un panno umido. Non utilizzare detergenti aggressivi o contenenti solventi. Dopo la pulizia, far asciugare completamente il monopattino. Asciugare i cuscinetti bagnati o umidi con un panno pulito. Lubrificare i cuscinetti con un apposito grasso per cuscinetti per evitare la formazione di ruggine. Prima e dopo ogni utilizzo verificare che il monopattino non presenti danni o segni di usura. Se esposti a sollecitazioni, i dadi filettati e altri elementi di fissaggio possono allentarsi. Si raccomanda di controllarli regolarmente e di serrarli se necessario. Controllare in particolare la salda tenuta delle connessioni a vite e serrare le viti se necessario. Evitare l'utilizzo del monopattino se questo presenta danni. Non effettuare riparazioni o modifiche strutturali sul monopattino.

12. Conservazione

Prima di riporre il monopattino, pulirlo e lasciarlo asciugare completamente. Riporre il monopattino in un luogo asciutto e al riparo dal gelo.

13. Istruzioni per lo smaltimento

Il monopattino e tutti i componenti dell'imballaggio possono essere smaltiti tramite un'azienda di smaltimento rifiuti autorizzata o l'ente municipale preposto secondo le normative vigenti. Contattare il personale dell'ente preposto allo smaltimento dei rifiuti per informarsi sulle possibilità di uno smaltimento corretto ed ecosostenibile.

14. Dati tecnici

Monopattino

Dimensioni (Lu x La x H, aperto e con manubrio alla massima altezza):
ca. 99,5 x 36 x 108 cm

Regolazione continua dell'altezza del manubrio da ca. 85 a 108 cm

Materiale (telaio): alluminio, acciaio

Collaudato conformemente a EN 14619:2019, classe A: per utilizzatori di peso corporeo da 20 kg a 100 kg.

Ruote

Diametro: 200 mm

Materiale: poliuretano



Stand / Version / Versione: 2022-10



Vertrieben durch | Commercialisé par |

Commercializzato da:

ASPIRIA NONFOOD GMBH

LADEMANNBOGEN 21-23

22339 HAMBURG

GERMANY

KUNDENDIENST • SERVICE APRÈS-VENTE
ASSISTENZA POST-VENDITA 822813



+41 43 5080511



aspiria-ch@sertronics.de

MODELL/MODÈLE/MODELLO:
ANS-22-093

04/2023

3

JAHRE GARANTIE
ANS GARANTIE
ANNI DI GARANZIA