

# MEDION®

## Bedienungsanleitung



**Luftkühler**

**MEDION® MD 10816**

---

# Inhaltsverzeichnis

<b>1.</b>	<b>Informationen zu dieser Bedienungsanleitung</b> .....	<b>5</b>
1.1.	Zeichenerklärung.....	5
<b>2.</b>	<b>Bestimmungsgemäßer Gebrauch</b> .....	<b>6</b>
<b>3.</b>	<b>Sicherheitshinweise</b> .....	<b>7</b>
3.1.	Elektrische Sicherheit .....	7
3.2.	Produktspezifische Gefahren.....	8
3.3.	Geräuschemission .....	8
3.4.	Gesundheitsgefährdung!.....	8
3.5.	Gerät reinigen .....	9
<b>4.</b>	<b>Lieferumfang</b> .....	<b>9</b>
<b>5.</b>	<b>Geräteübersicht</b> .....	<b>10</b>
5.1.	Teilebezeichnung.....	10
5.2.	Bedienelemente .....	11
<b>6.</b>	<b>Vor Inbetriebnahme</b> .....	<b>12</b>
6.1.	Wasser einfüllen .....	12
6.2.	Horizontale Lamellen am Luftauslass einstellen .....	12
<b>7.</b>	<b>Funktionsweise Luftkühler</b> .....	<b>12</b>
<b>8.</b>	<b>Bedienung</b> .....	<b>13</b>
8.1.	Ein-Ausschalten .....	13
8.2.	Lüftergeschwindigkeit einstellen.....	13
8.3.	Oszillation aktivieren .....	13
8.4.	Kühlmodus wählen .....	13
8.5.	Timer einstellen .....	13
<b>9.</b>	<b>Reinigung und Pflege</b> .....	<b>13</b>
9.1.	Wasserbehälter entleeren und reinigen .....	14
9.2.	Filter reinigen .....	14
<b>10.</b>	<b>Fehlerbehebung</b> .....	<b>14</b>
<b>11.</b>	<b>Außerbetriebnahme</b> .....	<b>14</b>
<b>12.</b>	<b>Technische Daten</b> .....	<b>15</b>
<b>13.</b>	<b>EU Konformitätsinformation</b> .....	<b>15</b>
<b>14.</b>	<b>Entsorgung</b> .....	<b>15</b>
<b>15.</b>	<b>Serviceinformationen</b> .....	<b>16</b>
<b>16.</b>	<b>Impressum</b> .....	<b>16</b>
<b>17.</b>	<b>Datenschutzerklärung</b> .....	<b>17</b>

---

---

# 1. Informationen zu dieser Bedienungsanleitung



Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Wir wünschen Ihnen viel Freude mit dem Gerät.

Lesen Sie vor Inbetriebnahme die Sicherheitshinweise und die gesamte Anleitung aufmerksam durch. Beachten Sie die Warnungen auf dem Gerät und in der Bedienungsanleitung.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung immer in Reichweite auf. Wenn Sie das Gerät verkaufen oder weitergeben, händigen Sie unbedingt auch diese Bedienungsanleitung aus, da sie ein wesentlicher Bestandteil des Produktes ist.

## 1.1. Zeichenerklärung

Ist ein Textabschnitt mit einem der nachfolgenden Warnsymbole gekennzeichnet, muss die im Text beschriebene Gefahr vermieden werden, um den dort beschriebenen, möglichen Konsequenzen vorzubeugen.



### **GEFAHR!**

Warnung vor unmittelbarer Lebensgefahr!



### **WARNUNG!**

Warnung vor möglicher Lebensgefahr und/oder schweren irreversiblen Verletzungen!



### **WARNUNG!**

Warnung vor Gefahr durch elektrischen Schlag!



### **WARNUNG!**

Warnung vor Gefahr durch scharfe Kanten!



### **HINWEIS!**

Hinweise beachten, um Sachschäden zu vermeiden!



Weiterführende Informationen für den Gebrauch des Gerätes!



Hinweise in der Bedienungsanleitung beachten!

- Aufzählungspunkt / Information über Ereignisse während der Bedienung
- ▶ Auszuführende Handlungsanweisung

### **Schutzklasse II**



Elektrogeräte der Schutzklasse II sind Elektrogeräte die durchgehend doppelte und/oder verstärkte Isolierung besitzen und keine Anschlussmöglichkeiten für einen Schutzleiter haben. Das Gehäuse eines isolierstoffumschlossenen Elektrogerätes der Schutzklasse II kann teilweise oder vollständig die zusätzliche oder verstärkte Isolierung bilden.



### **Benutzung in Innenräumen**

Geräte mit diesem Symbol sind nur für die Verwendung in Innenräumen geeignet.




### **CE-Kennzeichnung**

Mit diesem Symbol markierte Produkte erfüllen die Anforderungen der EU-Richtlinien (siehe Kapitel „Konformitätsinformation“).



Der Wassertank muss alle 3 Tage gereinigt werden.



Den Filter reinigen bzw. wechseln

## **2. Bestimmungsgemäßer Gebrauch**

Dieses Gerät dient zur Raumluftkühlung in geschlossenen, privaten Innenräumen.

Durch die Verdunstung von gekühltem Wasser aus dem Wassertank des Gerätes, wird die Kühlung der ausgeblasenen Luft erreicht.

- Das Gerät ist nicht für den gewerblichen und industriellen Gebrauch bestimmt.

Bitte beachten Sie, dass im Falle des nicht bestimmungsgemäßen Gebrauchs die Haftung erlischt:

- Bauen Sie das Gerät nicht ohne unsere Zustimmung um und verwenden Sie keine nicht von uns genehmigten oder gelieferten Zusatzgeräte.
- Verwenden Sie nur von uns gelieferte oder genehmigte Ersatz- und Zubehörteile.
- Beachten Sie alle Informationen in dieser Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise. Jede andere Bedienung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Personen- oder Sachschäden führen.
- Benutzen Sie das Gerät nicht in explosionsgefährdeten Bereichen. Hierzu zählen z. B. Tankanlagen, Kraftstofflagerbereiche oder Bereiche, in denen Lösungsmittel verarbeitet werden. Auch in Bereichen mit teilchenbelasteter Luft (z.B. Mehl- oder Holzstaub) darf dieses Gerät nicht verwendet werden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.
- Setzen Sie das Gerät keinen extremen Bedingungen aus. Zu vermeiden sind:
  - Hohe Luftfeuchtigkeit oder Nässe,
  - extrem hohe oder tiefe Temperaturen,
  - direkte Sonneneinstrahlung,
  - offenes Feuer.

---

### 3. Sicherheitshinweise

WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN – SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR DEN WEITEREN GEBRAUCH AUFBEWAHREN!



#### **WARNUNG!**

##### **Verletzungsgefahr!**

Verletzungsgefahr für Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten (beispielsweise teilweise Behinderte, ältere Personen mit Einschränkung ihrer physischen und mentalen Fähigkeiten) oder Mangel an Erfahrung und Wissen (beispielsweise ältere Kinder).

- Gerät und Zubehör an einem für Kinder unerreichen Platz aufbewahren.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber und von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Kinder jünger als 8 Jahre sollen vom Gerät und der Anschlussleitung ferngehalten werden.
- Alle verwendeten Verpackungsmaterialien (Säcke, Polystyrolstücke usw.) nicht in der Reichweite von Kindern lagern.
- Lassen Sie Kinder nicht mit der Verpackung spielen.

#### 3.1. Elektrische Sicherheit



#### **WARNUNG!**

Warnung vor Gefahr durch elektrischen Schlag!

Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags durch stromführende Teile.

- ▶ Schließen Sie das Gerät nur an eine ordnungsgemäß installierte Schutzkontaktsteckdose an.
- ▶ Vergewissern Sie sich anhand des Typenschildes, dass der Netzanschluss den Anschlussdaten des Geräts entspricht.
- ▶ Fassen Sie den Netzstecker niemals mit nassen Händen an.
- ▶ Betätigen Sie niemals die Schalter mit nassen Händen.
- ▶ Ziehen Sie nach jedem Gebrauch, vor jeder Reinigung und bei nicht vorhandener Aufsicht grundsätzlich den Stecker des Geräts aus der Steckdose und achten Sie darauf, dass das Gerät zuvor ausgeschaltet wurde.
- ▶ Ziehen Sie das Netzkabel stets am Stecker aus der Steckdose, ziehen Sie nicht am Kabel.
- ▶ Heben Sie das Gerät nicht am Netzkabel an oder zweckentfremden das Netzkabel anderweitig.
- ▶ Knicken oder quetschen Sie das Netzkabel nicht.
- ▶ Stellen Sie sicher, dass das Stromkabel unbeschädigt ist und nicht unter dem Gerät oder über heiße Flächen oder scharfe Kanten verläuft.
- ▶ Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

- 
- ▶ Verlegen Sie das Netzkabel so, dass niemand darauf treten oder darüber stolpern kann.
  - ▶ Vergewissern Sie sich, dass vor Einstecken des Netzsteckers das Gerät ausgeschaltet ist.
  - ▶ Ziehen Sie niemals den Netzstecker bei laufendem Gerät aus der Steckdose.
  - ▶ Benutzen Sie keine Mehrfachstecker.
  - ▶ Verlängern Sie nicht das Netzkabel.
  - ▶ Schalten Sie sofort das Gerät ab und ziehen Sie den Netzstecker, wenn Sie einen unangenehmen Geruch (Brandgeruch) wahrnehmen.
  - ▶ Nutzen Sie kein Wasser zum Reinigen.
  - ▶ Verwenden Sie keine brennbaren Reinigungsmittel.

### **3.2. Produktspezifische Gefahren**

- Stecken Sie keine Finger oder andere Gegenstände in die Öffnungen für den Luftaustritt.
- Stellen Sie das Gerät so auf, dass sich keine Pflanzen oder Tiere im kühlen Luftstrom befinden.
- Vermeiden Sie es, sich direkt im kühlen Luftstrom zu befinden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in einem Raum, in dem die Möglichkeit besteht, dass brennbare Gase austreten können.
- Verwenden Sie das Gerät nie in Räumen mit überhöhter Sauerstoffkonzentration (z.B. Laborräumen oder in Räumen mit sauerstoffproduzierenden Geräten).
- Vorsicht bei langen Haaren: Diese können vom Luftstrom angesaugt werden!
- Leeren Sie den Wassertank und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät für längere Zeit nicht benutzen.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Fernseh- und Radiogeräten auf, um elektromagnetische Störungen zu vermeiden.
- Schalten Sie bei einem Gewitter das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- Decken Sie niemals die Lufteinlässe und Luftauslässe ab.

### **3.3. Geräuschemission**

- ▶ Der Schalldruckpegel des Ventilators ist kleiner als 68 dB (A).

### **3.4. Gesundheitsgefährdung!**

Verunreinigungen des Geräts sowie Befüllen mit ungeeigneten Flüssigkeiten können zur Reizung der Atemwege führen.

- Nach jeder Verwendung des Geräts das Wasser ausleeren und das Gerät wie im Kapitel „9. Reinigung und Pflege“ auf Seite 13 beschrieben reinigen.
- Für jede Verwendung frisches Wasser einfüllen.
- Das Gerät nicht mit Alkohol oder anderen chemischen Produkten oder ätzenden Flüssigkeiten füllen.

Eine hohe Luftfeuchtigkeit kann das Wachstum von biologischen Organismen im Umfeld fördern. Dies führt zu ernsthaften Gesundheitsrisiken.

- Vermeiden Sie, dass die Umgebung des Luftbefeuchters feucht oder sogar nass wird.
- Wenn Feuchtigkeit auftritt, reduzieren Sie den Ausstoß bzw. setzen Sie den Luftbefeuchter nur periodisch ein.
- Vermeiden Sie, dass aufsaugende Materialien, wie Auslegeware, Vorhänge, Gardinen oder Tischdecken feucht werden.

---

### 3.5. Gerät reinigen

Bei der Verwendung ungeeigneter Reinigungs- oder Entkalkungsmittel können giftige Gase entstehen.

- Verwenden Sie keine säure-, enzym- oder alkoholhaltigen oder scheuernden Reinigungs- oder Entkalkungsmittel, außer der Essiglösung zur Reinigung des Wassertanks (siehe „9. Reinigung und Pflege“ auf Seite 13).

Bei mangelnder Pflege des Geräts können im Wasser oder in der Umgebung des Geräts Mikroorganismen beim Betrieb oder der Lagerung im Wassertank wachsen und in die Luft geblasen werden. Dies führt zu ernsthaften Gesundheitsrisiken.

- Reinigen Sie alle drei Tage den Wassertank und befüllen Sie ihn mit frischem Wasser.
- Entleeren und reinigen Sie den Wassertank, wenn Sie das Gerät nicht gebrauchen.

## 4. Lieferumfang



### **GEFAHR!**

#### **Erstickungsgefahr!**

Es besteht Erstickungsgefahr durch Verschlucken oder Einatmen von Kleinteilen oder Folien.


- Halten Sie die Verpackungsfolie von Kindern fern.
- ▶ Entnehmen Sie das Produkt aus der Verpackung und entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial.
- ▶ Überprüfen Sie die Vollständigkeit der Lieferung und benachrichtigen Sie unseren Service bitte innerhalb von 14 Tagen nach dem Kauf, falls die Lieferung nicht komplett ist.
- ▶ Der Luftkühler muss vor jedem Gebrauch auf Beschädigungen überprüft werden.
- ▶ Wenden Sie sich bei Beschädigungen an unser Service Center.

Mit dem von Ihnen erworbenen Paket haben Sie erhalten:

- Luftkühler
- Kühlakku
- Bedienungsanleitung
- Garantiekarte


## 5. Geräteübersicht

### 5.1. Teilebezeichnung



- 1) Bedienelemente
- 2) Griff
- 3) Luftansaugfilter
- 4) Stromkabelhalterung
- 5) Wassertank
- 6) Griff des Wassertanks
- 7) Gelenkrollen
- 8) Wasserstandsanzeige
- 9) Vertikale Lamellen
- 10) Horizontale Lamellen

## 5.2. Bedienelemente



- 11) : Lüfter anhalten
- 12) : Oszillation einschalten
- 13) : Kühlmodus wählen / Kühlmodus ausschalten
- 14) **DREHREGLER**: Gerät ein- oder ausschalten / Timer einstellen
- 15) : Der Lüfter läuft in schneller Geschwindigkeit
- 16) : Der Lüfter läuft in mittlerer Geschwindigkeit
- 17) : Der Lüfter läuft in niedriger Geschwindigkeit

---

## 6. Vor Inbetriebnahme



### WARNUNG!

Warnung vor Gefahr durch elektrischen Schlag!

Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags durch stromführende Teile.

- Das Gerät darf nicht gekippt, bewegt oder entleert werden, so lange es eingeschaltet oder mit dem Stromnetz verbunden ist.
- Verschieben Sie das Gerät nur, wenn der Wassertank leer und das Gerät vom Stromnetz getrennt ist.

### 6.1. Wasser einfüllen

- ▶ Ziehen Sie den Wassertank auf der Rückseite des Gehäuses an der Griffmulde heraus.



Der Wassertank lässt sich nicht vollständig entnehmen.

- ▶ Füllen Sie den Tank mit Wasser.
- ▶ Verwenden Sie nur kaltes und sauberes Leitungswasser oder destilliertes Wasser.
- ▶ Mischen Sie dem Wasser keinesfalls Duftstoffe bei.
- ▶ Wenn Sie einen stärkeren Kühleffekt erzielen möchten, legen Sie zusätzlich gefrorene Kühlkuss in den Tank.
- ▶ Achten Sie darauf, dass Sie nicht zu viel Wasser einfüllen. Behalten Sie die Wasserstandsanzeige im Auge.
- ▶ Schieben Sie den Wassertank anschließend wieder vollständig in das Gerät.

### 6.2. Horizontale Lamellen am Luftauslass einstellen



### WARNUNG!

#### Verletzungsgefahr!

Schnittgefahr durch rotierende Rotorblätter.

- Stecken Sie keine Finger oder andere Gegenstände durch das Schutzgitter.
- Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Schutzkontaktsteckdose, bevor Sie die Lamellen einstellen.

Sie können die horizontalen Lamellen von Hand auf Ihre Bedürfnisse einstellen.

- ▶ Fassen Sie eine Lamelle am linken und am rechten Rand an und bewegen Sie die Lamelle dann entweder nach oben oder nach unten.

## 7. Funktionsweise Luftkühler

Die integrierte Pumpe fördert das gegebenenfalls mit Eis gekühlte Wasser aus dem Behälter nach oben. Die hinten angesaugte Luft wird mit höherer Luftfeuchtigkeit vorne kühler ausgeblasen als sie angesaugt wird. Je kühler das Wasser im Wasserbehälter, desto kühler ist die ausgeblasene Luft.

## 8. Bedienung

- ▶ Stecken Sie den Netzstecker in die Schutzkontaktsteckdose.

### 8.1. Ein-Ausschalten

- ▶ Drehen Sie den Drehregler auf **I**, um das Gerät einzuschalten.
- ▶ Wenn Sie das Gerät ausschalten möchten, drehen Sie den Drehregler auf **0**.

### 8.2. Lüftergeschwindigkeit einstellen

- ▶ Drücken Sie eine der folgenden Tasten, um die Lüftergeschwindigkeit einzustellen.

Taste	Lüftergeschwindigkeit
	schnell
	mittel
	niedrig

- ▶ Drücken Sie die Taste , um den Lüfter auszuschalten.

### 8.3. Oszillation aktivieren

- ▶ Drücken Sie die Taste , um die Oszillation zu aktivieren.  
Die vertikalen Lamellen bewegen sich abwechselnd von links nach rechts.
- ▶ Drücken Sie die Taste , um die Oszillation zu deaktivieren.

### 8.4. Kühlmodus wählen

- ▶ Drücken Sie die Taste , um den Kühlmodus zu wählen.
- ▶ Drücken Sie die Taste , um den Kühlmodus zu beenden.

### 8.5. Timer einstellen

- ▶ Drehen Sie den Drehregler, um einen Timer von maximal 120 Minuten einzustellen.

## 9. Reinigung und Pflege



#### WARNUNG

#### Warnung vor Gefahr durch elektrischen Schlag!

Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags durch stromführende Teile.

- Schalten Sie den Luftkühler aus und ziehen Sie vor dem Reinigen den Stecker aus der Schutzkontaktsteckdose.



#### HINWEIS!

#### Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäße Verwendung von Reinigungsmitteln an dem Luftkühler kann zur Beschädigung der Oberflächen führen.

- Verwenden Sie zur Reinigung keine aggressiven chemischen Reinigungsmittel, Scheuermittel oder harte Schwämme.

## 9.1. Wasserbehälter entleeren und reinigen

Reinigen Sie den Wasserbehälter alle 3 Tage / 72 Stunden.

- ▶ Schalten Sie das Gerät aus.
- ▶ Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- ▶ Ziehen Sie den Wasserbehälter aus dem Gerät, wie unter Kapitel „6.1. Wasser einfüllen“ auf Seite 12 beschrieben.
- ▶ Stellen Sie einen geeigneten Auffangbehälter unter den Wasserbehälter.
- ▶ Ziehen Sie den Stöpsel aus der Abflussöffnung heraus.



Sobald der Stöpsel gelöst wird, tritt Wasser aus der Abflussöffnung aus. Lassen Sie das Wasser abfließen.

- ▶ Wenn der zusätzliche Auffangbehälter nahezu voll ist, verschließen Sie die Abflussöffnung wieder mit dem Stöpsel.
- ▶ Entleeren Sie den zusätzlichen Auffangbehälter.
- ▶ Wiederholen Sie den Vorgang solange, bis der Wasserbehälter des Geräts leer ist.
- ▶ Setzen Sie den Stöpsel wieder in die Abflussöffnung.
- ▶ Reinigen Sie den Wassertank mit Seifenlauge.
- ▶ Lassen Sie den Wassertank trocknen.
- ▶ Füllen Sie den Wassertank mit Wasser.
- ▶ Schieben Sie den Wassertank anschließend wieder vollständig in das Gerät.

## 9.2. Filter reinigen

Reinigen Sie den Filter alle 3 Tage / 72 Stunden.

- ▶ Lösen Sie die beiden Arretierungen oben am Filtrahmen (2), um ihn vom Gerät zu entfernen.
- ▶ Entnehmen Sie den Filter (1).
- ▶ Reinigen Sie den Filter mit Seifenlauge.
- ▶ Lassen Sie den Filter vollständig trocknen.
- ▶ Setzen Sie den Filter (1) wieder ins Gerät ein.
- ▶ Setzen Sie den Filtrahmen (2) unten in die Aussparungen am Gerät und arretieren ihn oben, um ihn wieder zu befestigen.

## 10. Fehlerbehebung

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Das Gerät funktioniert nicht.	Der Netzstecker ist nicht richtig eingesteckt.	Ziehen Sie den Netzstecker und stecken Sie ihn wieder ein.
	Die Schutzkontaktsteckdose ist defekt.	Überprüfen Sie die Schutzkontaktsteckdose, indem Sie ein anderes Gerät anschließen.

## 11. Außerbetriebnahme

- ▶ Wenn Sie den Luftkühler über längere Zeit nicht benutzen, ziehen Sie den Netzstecker und bewahren Sie das Gerät an einem dunklen, trockenen und frostfreien Ort auf.

## 12. Technische Daten

Nennspannung:	220 - 240 V~ 50 Hz
Leistung:	70 W
<b>Schutzklasse</b>	<b>II</b> 
Kapazität Wassertank:	4 Liter
Abmessungen (B x H x T):	ca. 20 x 63 x 32 cm
Nettogewicht:	ca. 4,9 kg
Maximaler Luftdurchfluss	4,9 m <sup>3</sup> /min
Ventilatorenleistung	55,24 W
Serviceverhältnis*	0,09 (m <sup>3</sup> /min)/W
Stromverbrauch ausgeschaltet	0,19 W
Betriebslautstärke	61,5 dB(A)
Maximale Luftströmung	1,6 Meter/sec
Saisonaler Stromverbrauch	17,9 kWh/a

\*Messnorm für die Ermittlung des Serviceverhältnisses IEC 60879:1986 (corr. 1992)

## 13. Produktdatenblatt

	Symbol	Wert	Einheit
Herstellerbezeichnung	MD 10816		
Maximaler Luftdurchfluss	F	4,9	m <sup>3</sup> /min
Ventilatorenleistung	P	55,24	W
Saisonaler Stromverbrauch		17,9	kWh/a
Serviceverhältnis	SV	0,09	(m <sup>3</sup> /min)/W
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand	P <sub>SB</sub>	0,19	W
Schallleistungspegel	L <sub>WA</sub>	61,5	dB(A)
Maximale Luftströmung	c	1,6	Meter/sec
Kontaktadresse für weitere Informationen:	MEDION AG, Am Zehnthof 77, 45307 Essen, Germany		

## 14. EU Konformitätsinformation

 Hiermit erklärt die MEDION AG, dass sich dieses Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen befindet:

- EMV-Richtlinie 2014/30/EU
- Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU
- Öko-Design Richtlinie 2009/125/EG
- RoHS-Richtlinie 2011/65/EU.

## 15. Entsorgung



### VERPACKUNG

Ihr Gerät befindet sich zum Schutz vor Transportschäden in einer Verpackung. Verpackungen sind aus Materialien hergestellt, die umweltschonend entsorgt und einem fachgerechten Recycling zugeführt werden können.



### GERÄT

Alle mit dem nebenstehenden Symbol gekennzeichneten Altgeräte dürfen nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden.

Entsprechend Richtlinie 2012/19/EU ist das Gerät am Ende seiner Lebensdauer einer geordneten Entsorgung zuzuführen.

Dabei werden im Gerät enthaltene Wertstoffe der Wiederverwertung zugeführt und die Belastung der Umwelt vermieden.

Geben Sie das Altgerät an einer Sammelstelle für Elektroschrott oder einem Wertstoffhof ab.

Wenden Sie sich für nähere Auskünfte an Ihr örtliches Entsorgungsunternehmen oder Ihre kommunale Verwaltung.

## 16. Serviceinformationen

Sollte Ihr Gerät einmal nicht wie gewünscht und erwartet funktionieren, wenden Sie sich zunächst an unseren Kundenservice. Es stehen Ihnen verschiedene Wege zur Verfügung, um mit uns in Kontakt zu treten:

- In unserer Service Community treffen Sie auf andere Benutzer sowie unsere Mitarbeiter und können dort Ihre Erfahrungen austauschen und Ihr Wissen weitergeben. Sie finden unsere Service Community unter <http://community.medion.com>.
- Gerne können Sie auch unser Kontaktformular unter [www.medion.com/contact](http://www.medion.com/contact) nutzen.
- Selbstverständlich steht Ihnen unser Serviceteam auch über unsere Hotline oder postalisch zur Verfügung.

Öffnungszeiten	Multimedia-Produkte (PC, Notebook, etc.)
Mo. - Fr.: 07:00 - 20:00 Sa.: 10:00 - 18:00	☎ 0201 22099-123
	Haushalt & Heimelektronik
	☎ 0201 22099-222
	Mobiltelefon; Tablet & Smartphone
	☎ 0201 22099-345
Serviceadresse	
<b>MEDION AG</b> <b>45092 Essen</b> <b>Deutschland</b>	



Diese und viele weitere Bedienungsanleitungen stehen Ihnen über das Serviceportal [www.medionservice.com](http://www.medionservice.com) zum Download zur Verfügung.

Sie können auch den nebenstehenden QR-Code scannen und die Bedienungsanleitung über das Serviceportal auf Ihr mobiles Endgerät laden.

---

## 17. Impressum

Copyright © 2022

Stand: 06.04.2022

Alle Rechte vorbehalten.

Diese Bedienungsanleitung ist urheberrechtlich geschützt.

Vervielfältigung in mechanischer, elektronischer und jeder anderen Form ohne die schriftliche Genehmigung des Herstellers ist verboten.

Das Copyright liegt bei der Firma:

**MEDION AG**  
**Am Zehnthof 77**  
**45307 Essen**  
**Deutschland**

Bitte beachten Sie, dass die oben stehende Anschrift keine Retourenanschrift ist. Kontaktieren Sie zuerst immer unseren Kundenservice.

## 18. Datenschutzerklärung

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

wir teilen Ihnen mit, dass wir, die MEDION AG, Am Zehnthof 77, D-45307 Essen als Verantwortliche Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten.

In datenschutzrechtlichen Angelegenheiten werden wir durch unseren betrieblichen Datenschutzbeauftragten, erreichbar unter MEDION AG, Datenschutz, Am Zehnthof 77, D-45307 Essen; [datenschutz@medion.com](mailto:datenschutz@medion.com) unterstützt. Wir verarbeiten Ihre Daten zum Zweck der Garantieabwicklung und damit zusammenhängender Prozesse (z. B. Reparaturen) und stützen uns bei der Verarbeitung Ihrer Daten auf den mit uns geschlossenen Kaufvertrag.

Ihre Daten werden wir zum Zweck der Garantieabwicklung und damit zusammenhängender Prozesse (z. B. Reparaturen) an die von uns beauftragten Reparaturdienstleister übermitteln. Wir speichern Ihre personenbezogenen Daten im Regelfall für die Dauer von drei Jahren, um Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte zu erfüllen.

Uns gegenüber haben Sie das Recht auf Auskunft über die betreffenden personenbezogenen Daten sowie auf Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruch gegen die Verarbeitung sowie auf Datenübertragbarkeit.

Beim Auskunfts- und beim Löschungsrecht gelten jedoch Einschränkungen nach den §§ 34 und 35 BDSG ( Art. 23 DS-GVO), darüber hinaus besteht ein Beschwerderecht bei einer zuständigen Datenschutzaufsichtsbehörde (Art. 77 DS-GVO i. V. m. § 19 BDSG). Für die MEDION AG ist das die Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein Westfalen, Postfach 200444, 40212 Düsseldorf, [www.ldi.nrw.de](http://www.ldi.nrw.de).

Die Verarbeitung Ihrer Daten ist für die Garantieabwicklung erforderlich; ohne Bereitstellung der erforderlichen Daten ist die Garantieabwicklung nicht möglich.



