

ALACSONY FÉNYERŐ:

- Ha a lámpa ki van kapcsolva (vagy nincs szenzor módban), tartsa lenyomva a szenzor gombot a szenzoros magas fényerő módba lépéshez.
- Ha a szenzoros magas fényerő módból szenzoros alacsony fényerő módba akar váltani, nyomja meg, majd engedje el a Szenzor gombot. Ezután intsen a kezével a szenzorok fölött a lámpa be-, illetve kikapcsolásához.

Megjegyzés: Javasoljuk, hogy tiltsa le a szenzor üzemmódot (a bekapsolt gomb megnymásával) olyankor, amikor az intézésekkel akaratlanul is aktiválhatja (például sűrű bozótban).

A szög beállítása: A világítási szög beállításához (legfeljebb 60°-ig) húzza lefelé a lámpafejet.

Tisztítás és karbantartás

Vigyázat: Tisztítás előtt ellenőrizze, hogy a lámpa ki van-e kapcsolva. Ne hagyja, hogy víz kerüljön az egységre!

Szükség szerint törölje le puha, enyhén megnedvesített (nem nedves) ruhával. Az újból bekapsolás előtt ellenőrizze, hogy az egység teljesen száraz-e.

Tárolás és hulladékkezelés

Ha hosszabb ideig nem tervez használni a terméket, kapcsolja ki, és tárolja hűvös, száraz helyen.

Az elektromos termékeket ne dobja ki a háztartási hulladékkel együtt. Kérjen tanácsot a helyi önkormányzattól a hulladékkezeléssel és az újrahasznosítással kapcsolatban. Ha az elektromos készülékeket hulladéklerakókban helyezik el, veszélyes anyagok szivároghatnak a talajvízbe, melyek az élőműszerláncba kerülhetnek, károsítva az egészséget és a jóléttét.

Ne tegye a használt akkumulátorokat, nikkel-fém-hidridet, újratölthető, kerek cellás és indító akkumulátorokat a háztartási hulladék közé. Vigye őket a megfelelő ártalmatlanító/gyűjtő helyre.

Műszaki adatok

LED: 3,36 W COB (nem cserélhető)
Lumenkimenet: 494 Lumen
Akkumulátor: 1 db 3,7V---, 1200 mAh Li-ion polimer akkumulátor (nem cserélhető)

USB C bemenet: 5V---, 0,5 A

IP-beszorlás: IP44

Készülék osztálya: 

Megfelelőségi nyilatkozat: Az ezzel a szimbólummal ellátott termékek megfelelnek az Európai Gazdasági Térség minden vonatkozó előírásának.

4.

A szög beállítása: A világítási szög beállításához (legfeljebb 60°-ig) húzza lefelé a lámpafejet.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

75.

76.

77.

78.

79.

80.

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

92.

93.

94.

95.

96.

97.

98.

99.

100.

101.

102.

103.

104.

105.

106.

107.

108.

109.

110.

111.

112.

113.

114.

115.

116.

117.

118.

119.

120.

121.

122.

123.

124.

125.

126.

127.

128.

129.

130.

131.

132.

133.

134.

135.

136.

137.

138.

139.

140.

141.

142.

143.

144.

145.

146.

147.

148.

149.

150.

151.

152.

153.

154.

155.

156.

157.

158.

159.

160.

161.

162.

163.

164.

165.

166.

167.

168.

169.

170.

171.

172.

173.

174.

175.

176.

177.

178.

179.

180.

181.

182.

183.

184.

185.

186.

187.

188.

189.

190.

191.

192.

193.

194.

195.

196.

197.

198.

199.

200.

201.

202.

203.

204.

205.

206.

207.

208.

209.

210.

211.

212.

213.

214.

215.

216.

217.

218.

219.

220.

221.

222.

223.

224.

225.

226.

227.

228.

229.

230.

231.

232.

233.

</

- 02 Importanti istruzioni sulla sicurezza**
- 03 Panoramica sul prodotto**
- 03 Ricarica della batteria**
- 03 Istruzioni per l'uso**
- 04 Pulizia e manutenzione**
- 04 Conservazione e smaltimento**
- 04 Specifiche tecniche**
- 04 Dettagli sulla versione**

Importanti istruzioni sulla sicurezza

1. Leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
2. Conservare le presenti istruzioni per un utilizzo futuro.
3. All'interno non sono presenti parti riparabili dall'utente. Non smontare.
4. Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso domestico privato e non è progettato per l'uso commerciale, industriale o artigianale.
5. **Non adatto a bambini di età inferiore a 36 mesi.**
6. Questo prodotto non è un giocattolo! Sorvegliare i bambini durante l'utilizzo di questo prodotto.
7. Tenere lontano da fuoco, stufe elettriche o a gas, barbecue, candele o altre fonti dirette di calore.
8. Non immergere in acqua.

Panoramica sul prodotto

1. Cinghia per la testa
2. Indicatori della batteria (sul lato)
3. Porta di ricarica (con coperchio)
4. Luce LED
5. Pulsante di Alimentazione/Modalità (Alta/Bassa/Rosso/Rosso lampeggiante/Spento)
6. Pulsante sensore
7. Sensori

Componenti non mostrati:

- 1x Cavo di ricarica USB
1x Manuale di istruzioni (questo documento)

Ricarica della batteria

Questa torcia frontale è dotata di una batteria ricaricabile integrata che deve essere ricaricata regolarmente. Ricaricare completamente la batteria prima di utilizzare la lampada frontale per la prima volta e ogni volta che la luce è debole.


- Aprire il coperchio della porta di ricarica e collegare l'estremità Type-C del cavo di ricarica alla porta di ricarica USB Type-C nella parte inferiore della torcia frontale.

- Fig 1**
Indicatori luminosi della batteria
- Collegare l'altra estremità del cavo di ricarica ad un adattatore di ricarica USB appropriato (vedere le Specifiche tecniche) e collegarlo all'alimentazione elettrica.
 - Non sovraccaricare. Una volta caricata completamente la batteria, rimuovere prontamente l'alimentatore.
 - Invece di un adattatore di ricarica, per ricaricare la luce è possibile utilizzare anche altri output USB adatti (ad esempio, l'output USB di un personal computer o dispositivi simili).

Istruzioni per l'uso

Avvertenza: La luce LED è molto luminosa. Non guardare direttamente nel fascio di luce o puntare il fascio di luce verso gli altri.

3. **Modalità Sensore: ALTA LUMINOSITÀ:** Tenerne premuto il pulsante Sensore per alcuni secondi per accendere la luce LED in modalità Luminosità Alta del Sensore. In questa modalità, semplicemente muovere la mano davanti ai Sensori per spegnere o accendere la luce.
2. **Accensione/Spegnimento/Cambio modalità:** Premere il pulsante di Alimentazione/Modalità per accendere la luce LED. Premere ripetutamente



BASSA LUMINOSITÀ:

- Se la luce è spenta (o non in Modalità Sensore), tenere premuto il pulsante Sensore per attivare la Luminosità Alta.
- In modalità Luminosità Alta del Sensore, premere e rilasciare il pulsante Sensore per attivare la Luminosità Bassa. Ora muovere la mano davanti al sensore per spegnere o accendere la luce.

Nota: Si consiglia di disabilitare la Modalità Sensore (premendo il Pulsante di alimentazione) in situazioni in cui il sensore ad onda può essere attivato in modo non intenzionale (ad esempio, all'interno di una fitta vegetazione).

4. **Regolazione dell'angolo:** Spingere la testa della lampada verso il basso per regolare l'angolo di illuminazione (fino a 60°).

Pulizia e manutenzione

Attenzione: Accertarsi che la luce sia spenta prima di effettuare la pulizia. Evitare che l'acqua penetri nell'unità!

Pulire con un panno morbido e umido (non bagnato) come richiesto. Accertarsi che l'unità sia completamente asciutta prima di accenderla nuovamente.

Conservazione e smaltimento

Se non si prevede di utilizzare questo prodotto per lunghi periodi di tempo, spegnerlo e conservarlo in un luogo fresco e asciutto.

Non smaltire i prodotti elettrici insieme ai rifiuti domestici. Rivolgersi al comune di residenza per informazioni sullo smaltimento o sul riciclo. Se gli apparecchi elettrici vengono smaltiti in discariche, sostanze pericolose possono disperserse nelle falde acquifere e entrare nella catena alimentare, danneggiando la salute e il benessere fisico delle persone.

- 5. Nem alkalmás 36 hónaposnál fiatálabb gyermeknek számára.**
6. A termék nem játékszer! A kisgyermekekkel felügyelni kell a termék használatát.
 7. Tartsa távol tűztől, gáztól, elektromos tűzhelyektől, grillezőktől, gyertyáktól és egyéb közvetlen hőforrásoktól.
 8. Ne merítse vízbe.

13. A akkumulátor / lámpatest fényforrása nem cserélhető; ha a akkumulátor / fényforrás élettartama véget ér, az egész lámpatestet kell cserélni.

14. Töltés beltérben. Töltési környezeti hőmérséklet 0°C és 25°C között.

1. Igazítsa el a pántot a feje körül, majd állítsa be a csatot úgy, hogy kényelmesen illeszkedjen a fejéhez.

2. Bekapcsolás/kikapcsolás/üzemmodó változtatása: A LED lámpa bekapcsolásához nyomja meg a szenzor gombot. Ebben az üzemmódban egyszerűen csak intenie kell a kezével a szenzorok felett a lámpa ki- vagy bekapcsolásához.

Nyomogassa ismétlődően a gombot

Non gettare le batterie usate, al nichel metallo idruro, ricaricabili, a celle rotonde o di avviamento insieme ai rifiuti domestici. Portare in un luogo di smaltimento/raccolta appropriato.

Specifiche tecniche

LED: COB da 3,36W (non sostituibile)
Emissione di lumen: 494 Lumen

Batteria: 1x batteria polimero agli ioni di litio da 3,7V--1200mAh (non sostituibile)

Ingresso USB-C: 5V--0,5A

Classificazione IP: IP44

Classe dispositivo: III

CE Dichiarazione di conformità: i prodotti etichettati con questo simbolo soddisfano tutte le disposizioni applicabili dello Spazio economico europeo.

Tartalom

- 05 Fontos biztonsági utasítások**
- 06 A termék áttekintése**
- 06 Az akkumulátor töltése**
- 06 Kezelési útmutató**
- 07 Tisztítás és karbantartás**
- 07 Tárolás és hulladékkezelés**
- 07 Műszaki adatok**
- 07 Verzióadatok**

Dettagli sulla versione



Numero modello

MX-D123A (Black), MX-D123D (Dinosaur), MX-D123R (Rainbow)

Codice prodotto 832047

Versone documento V10 del 09/04/2024

Data di emissione 07/2024

Fontos biztonsági utasítások

1. Használat előtt gondosan olvassa el az összes utasítást.
2. Örizze meg ezeket az utasításokat későbbi felhasználás céljából.
3. Belül nincsenek a felhasználó által javítható alkatrészek. Ne szerezje szét.
4. Ez a lámpa kizárolag otthoni beltéri használatra készült, nem pedig üzleti, ipari, illetve kereskedelmi használatra.
5. **Non alkalmás 36 hónaposnál fiatálabb gyermeknek számára.**
6. A LED lámpa igen nagy fényerejű. Ne nézzen közvetlenül a fénysegúrába, és ne irányítsa azt másokra.
7. Robbanásveszély! Az akkumulátorokat tilos más eszközökkel tölteni és reaktiválni, szétszerelni, tüzbő dobni, illetve rövidre zájni.
8. Ne merítse vízbe.
9. A LED lámpa igen nagy fényerejű. Ne nézzen közvetlenül a fénysegúrába, és ne irányítsa azt másokra.
10. Robbanásveszély! Az akkumulátorokat tilos más eszközökkel tölteni és reaktiválni, szétszerelni, tüzbő dobni, illetve rövidre zájni.
11. Az új és használt akkumulátorokat tartsa gyerekmentesen távolról.
12. Tisztítás közben ne hagyja, hogy víz kerüljön az egységre.
13. A akkumulátor / lámpatest fényforrása nem cserélhető; ha a akkumulátor / fényforrás élettartama véget ér, az egész lámpatestet kell cserélni.
14. Töltés beltérben. Töltési környezeti hőmérséklet 0°C és 25°C között.


1. Igazítsa el a pántot a feje körül, majd állítsa be a csatot úgy, hogy kényelmesen illeszkedjen a fejéhez.

2. Bekapcsolás/kikapcsolás/üzemmodó változtatása: A LED lámpa bekapcsolásához nyomja meg a szenzor gombot. Ebben az üzemmódban egyszerűen csak intenie kell a kezével a szenzorok felett a lámpa ki- vagy bekapcsolásához.

Nyomogassa ismétlődően a gombot

A termék áttekintése

1. Fejpánt



jelzik, hogy az akkumulátor töltés alatt áll. Teljesen feltöltött állapotban az akkumulátor töltés jelző fények villogása abbamara, és folyamatos fény világít. Azonban távolítsa el az USB töltőkábelt.

Megjegyzések:

- Töltés közben a töltés állapotot (25%, 50%, 75%, 100%) a világító akkumulátorjelző fények száma jelzi.
- Ne töltse túl. Válassza le a rögtön a tápellátásról, amint az akkumulátor teljesen feltöltöttöt.
- Csatlakoztassa a töltőkábel másik végét egy megfelelő USB töltőadapterhez (lásd: Műszaki specifikációk), és dugja be a hálózati csatlakozóba.
- Töltőadapter helyett más megfelelő USB-kimenet (például egy személyi számítógép USB-kimenete vagy hasonló) is használható a lámpa töltésére.

Kezelési útmutató



Figelmezettség: A LED lámpa nagy fényerejű

Ne nézzen közvetlenül a fénysegúrába, és ne irányítsa azt másokra.

3. **Érzékelő mód: MAGAS FÉNYERŐ:** A szenzor magas fényerő módba kapcsolásához tartsa lenyomva néhány másodpercig a LED lámpán a Szenzor gombot. Ebben az üzemmódban egyszerűen csak intenie kell a kezével a szenzorok felett a lámpa ki- vagy bekapcsolásához.

Nyomogassa ismétlődően a gombot