



Bedienungsanleitung  
Mode d'emploi  
Istruzioni per l'uso

# CASALUX®

**LED LICHTSÄULE**

**COLONNE  
LUMINEUSE À LED**

**COLONNA  
LUMINOSA A LED**



---

# Inhaltsverzeichnis

<b>Allgemeines</b> .....	<b>3</b>
Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren .....	3
Zeichenerklärung.....	3
<b>Lieferumfang/Produktteile</b> .....	<b>5</b>
<b>Bestimmungsgemäßer Gebrauch</b> .....	<b>6</b>
<b>Übersicht</b> .....	<b>5</b>
<b>Sicherheitshinweise</b> .....	<b>6</b>
Beschädigungsgefahr!.....	6
Explosions- und Verätzungsgefahr! .....	7
Stromschlag- und Überhitzungsgefahr! .....	8
Verletzungsgefahr! .....	9
<b>Technische Daten</b> .....	<b>9</b>
<b>Vor der Inbetriebnahme</b> .....	<b>10</b>
Produkt und Lieferumfang prüfen .....	10
<b>Inbetriebnahme</b> .....	<b>11</b>
Produkt anschließen.....	11
<b>Produkt ein- und ausschalten</b> .....	<b>11</b>
Bedienung mit der Fernbedienung .....	11
Batterie entnehmen/wechseln.....	12
<b>Bei Störungen</b> .....	<b>13</b>
<b>Reinigung</b> .....	<b>13</b>
Stromschlaggefahr! .....	13
Kurzschlussgefahr!.....	13
<b>Aufbewahrung</b> .....	<b>14</b>
<b>Rücknahmepflichten von Händlern</b> .....	<b>14</b>
<b>Umweltgerechte Entsorgung</b> .....	<b>15</b>
Verpackung entsorgen.....	15
Altgerät entsorgen .....	15
<b>Konformitätserklärung</b> .....	<b>15</b>

# Allgemeines

## Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren



Bitte lesen Sie vor der ersten Benutzung des Produkts diese Anleitung sorgfältig durch und befolgen Sie die Anweisungen. Insbesondere müssen Sie die Sicherheitshinweise für einen sicheren Betrieb unbedingt beachten!

Bitte halten Sie diese Bedienungsanleitung griffbereit und verwahren diese, um sie bei einer eventuellen Weitergabe an Dritte dem neuen Eigentümer mitgeben zu können.

Die Bedienungsanleitung ist Bestandteil des Produktes.

## Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole und Signalwörter werden in dieser Bedienungsanleitung, auf dem Produkt und auf der Verpackung verwendet.



**GEFAHR!**

Dieses Signalwort bezeichnet eine Gefährdung mit einem hohen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge hat.



**WARNING!**

Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

**HINWEIS!**

Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.



Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums (siehe Punkt „Konformitätserklärung“).



Geprüfte Sicherheit: Das Produkt entspricht den Anforderungen des deutschen Produktsicherheitsgesetzes (ProdSG).



Mit diesem Symbol gekennzeichnete Elektrogeräte gehören der Schutzklasse II an.



Mit diesem Symbol gekennzeichnete Elektrogeräte gehören der Schutzklasse III an. Es wird mit Sicherheitskleinstspannung betrieben.

**IP20**

Geschützt gegen feste Fremdkörper mit Durchmesser  $\geq 12,5$  mm (Netzteil).



Das Produkt ist ausschließlich für die Verwendung im Innenbereich geeignet.

$t_c$   
(Betriebstemperatur)

max. 75 °C

$t_a$   
(Umgebungs-  
temperatur)

max. 40 °C

**SELV**

Schutzkleinstspannung



unabhängiges Betriebsgerät



Kurzschlussfester Sicherheitstransformator



Anschlusspolarität



**WARNUNG!**  
**AUSSERHALB DER REICHWEITE**  
**VON KINDERN AUFBEWAHREN.**


Das Verschlucken kann chemische Verbrennungen, Perforation von Weichteilgewebe und den Tod verursachen. Schwere Verbrennungen können innerhalb von 2h nach dem Verschlucken auftreten. Sofort einen Arzt aufsuchen.

# Lieferumfang/Produktteile

Mit dem von Ihnen erworbenen Produkt erhalten Sie:

- LED Lichtsäule
- Fernbedienung (inkl. 1 x 3 V CR2032 Batterie)
- Netzkabel mit Netzteil
- Bedienungsanleitung
- Garantiekarte

Bitte überprüfen Sie vor dem ersten Gebrauch die Vollständigkeit der Lieferung und benachrichtigen Sie uns innerhalb von 2 Wochen nach dem Kauf, falls die Lieferung nicht komplett sein sollte. Überprüfen Sie, ob das Produkt einen Transportschaden aufweist. Ist dies der Fall, nehmen Sie es nicht in Betrieb, sondern wenden Sie sich an den Kundenservice.



## Bestimmungsgemäßer Gebrauch

### HINWEIS!

Das Produkt ist ausschließlich für die dekorative Beleuchtung in trockenen und geschlossenen Räumen im Innenbereich geeignet. Es ist nur für den Einsatz in privaten Haushalten vorgesehen.

Verwenden Sie das Produkt nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben.

Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Das Produkt ist kein Kinderspielzeug.

Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

## Sicherheitshinweise



**WARNUNG!**

### **Nicht geeignet für Kinder und Personen mit Einschränkungen.**

Sensible Geräte gehören nicht in Kinderhände. Auch Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten sollten das Produkt nur angemessen und unter Aufsicht verwenden.

Halten Sie auch das Verpackungsmaterial sowie die mitgelieferten Kleinteile von Kindern und Personen mit Einschränkungen fern. Es besteht Erstickungsgefahr.

Schauen Sie nie direkt in die LED-Lichtquelle und leuchten Sie auch anderen Menschen oder Tieren nicht mit der LED-Lichtquelle in die Augen, da dies zu Schäden an der Netzhaut führen kann



**WARNUNG!**

## Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Beschädigungen führen.

- Lagern Sie das Produkt nie auf oder in der Nähe von heißen Oberflächen und setzen Sie sie nie hoher Temperatur aus, z. B. Heizung, Herdplatten, direkter Sonneneinstrahlung.
- Setzen Sie das Produkt keinen extremen Temperaturen oder starken Temperaturschwankungen (Nähe zu Lüftern, Klimaanlage und Heizungen) aus.
- Tauchen Sie das Produkt zum Reinigen niemals in Wasser.

- Verwenden Sie das Produkt nicht mehr, wenn es Risse oder Sprünge aufweist, sich verformt hat oder andere Beschädigungen aufweist. Setzen Sie sich bei Beschädigungen mit unserem Kundenservice (siehe Garantiekarte) in Verbindung.
- Die LEDs als Lichtquellen sind fest verbaut und können nicht ersetzt werden.
- Die Lichtquelle dieser Leuchte ist nicht ersetzbar; wenn die Lichtquelle ihr Lebensdauerende erreicht hat, ist die gesamte Leuchte zu ersetzen.
- Wickeln Sie das Kabel nicht um das Produkt.



## **Explosions- und Verätzungsgefahr!**

### **Gefahren durch Batterien!**

Bei unsachgemäßem Umgang mit Batterien besteht die Gefahr von Explosionen oder Verätzungen durch auslaufende Batterieflüssigkeit.

- Setzen Sie die Batterie nicht starker Hitze aus und werfen Sie diese nicht ins offene Feuer.
- Achten Sie darauf, die Batterie mit der richtigen Polarität (+/-) einzusetzen.
- Ersetzen Sie die Batterie nur durch eine Batterie desselben Typs.
- Reinigen Sie die Batterie- und Gerätekontakte bei Bedarf vor dem Einlegen.
- Schließen Sie die Batterie nicht kurz.
- Versuchen Sie niemals nicht aufladbare Batterien zu laden.
- Nehmen Sie die Batterie nicht auseinander.
- Vermeiden Sie den Kontakt von Batterieflüssigkeit mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Entfernen Sie Batterieflüssigkeit nicht mit bloßen Händen. Tragen Sie dabei Schutzhandschuhe. Spülen Sie bei Kontakt mit der Batterieflüssigkeit die betroffenen Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser aus und suchen Sie einen Arzt auf.
- Wenn Sie das Produkt längere Zeit nicht benutzen, entnehmen Sie die Batterie aus dem Batteriefach der Fernbedienung.
- Halten Sie neue und gebrauchte Batterien von Kindern fern und bewahren Sie Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Entfernen Sie erschöpfte Batterien umgehend aus dem Produkt !  
Erhöhte Auslaufgefahr!
- Batterien können bei Verschlucken lebensgefährlich sein.
- Wird die Knopfzellen-Batterie heruntergeschluckt, kann sie innerhalb von 2 Stunden ernsthafte innere Verätzungen verursachen, die zum Tode führen können.

- Wenn das Batteriefach nicht sicher schließt, benutzen Sie das Produkt nicht mehr und halten es von Kindern fern.
- Wenn Batterien verschluckt werden oder auf andere Art und Weise in den Körper gelangen, suchen Sie sofort einen Arzt auf.
- Schalten Sie das Produkt nach Gebrauch aus.



## **Stromschlag- und Überhitzungsgefahr!**

- Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zum Stromschlag und zu Bränden führen!
- Schließen Sie das Produkt nur an eine gut zugängliche Steckdose an, damit Sie das Produkt bei einem Störfall schnell vom Stromnetz trennen können.
- Stromschlaggefahr bei defekten oder fehlenden Lampen. Verwenden Sie die Lampe in diesem Fall nicht.
- Betreiben Sie das Produkt nicht in der Verpackung.
- Öffnen Sie keinesfalls das Gehäuse des Netzteils und nehmen Sie keinerlei Änderungen an dem Produkt vor.
- Verlegen Sie das Kabel so, dass es nicht zur Stolperfalle wird.
- Vermeiden Sie jegliche Beschädigung an der Isolierung.
- Stellen Sie sicher, dass die Netzspannung mit der Eingangsspannung des Netzteils übereinstimmt.
- Verwenden Sie das Netzteil nicht, wenn Flüssigkeit in das Gehäuse gelangt ist.
- Überprüfen Sie vor jedem Netzanschluss das Kabel und das Netzteil auf Beschädigungen.
- Lassen Sie das Produkt während des Betriebes nicht unbeaufsichtigt.
- Betreiben Sie das Produkt nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist oder das Kabel bzw. das Netzteil defekt sind.
- Betreiben Sie das Produkt nicht mit einem externen Dimmer.
- Die äußere flexible Leitung dieser Leuchte kann nicht ausgetauscht werden, falls die Leitung beschädigt ist, muss die Leuchte verschrottet werden.
- Die LEDs des Produkts sind nicht austauschbar. Wenn Beschädigungen an den LEDs festgestellt werden, muss das gesamte Produkt entsorgt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Hängen Sie weder Kleidungsstücke noch sonstige Gegenstände über das Produkt. Sie riskieren dauerhaft das Produkt zu beschädigen.
- Achten Sie beim Aufstellen darauf, dass das Produkt keinesfalls umkippen kann.



**WARNUNG!**

## Verletzungsgefahr!

Das Licht der LEDs ist sehr hell und kann bei direktem Hineinblicken die Augen schädigen. Schauen Sie niemals von oben in das Produkt.

## Technische Daten

### LED Lichtsäule

Modell:	NP-DLS-Star NP-DLS-Smooth
Eingangsspannung:	12 V = 1 A
Leistung:	max. 12 W
Maße:	ca. ø 13 cm, Höhe ca. 104 cm
LEDs:	120 LEDs
Betriebsumgebung:	max. 25°C
Lichtstrom:	ca. 600 Lumen
Schutzklasse:	III
Schutzart:	IP20

### Netzadapter

Modell:	LZ-GP1201000EUCB
Länge des Netzkabels:	ca. 1,5 m
Eingangsspannung:	200 - 240 V ~, 50 / 60 Hz, max. 0,25 A
Ausgangsspannung:	12 V = 1 A, max. 12 W
Schutzklasse:	II
ta	max. 40 °C
tc	max. 75 °C

### Fernbedienung

Modell:	NP-LSRC-01DLS
Batterie:	1 x 3 V CR2032

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.

# Vor der Inbetriebnahme


## Produkt und Lieferumfang prüfen

### HINWEIS!

### Beschädigungsgefahr!

Wenn Sie die Verpackung unvorsichtig mit einem scharfen Messer oder anderen spitzen Gegenständen öffnen, kann das Produkt schnell beschädigt werden.

1. Gehen Sie beim Öffnen sehr vorsichtig vor.
2. Nehmen Sie das Produkt aus der Verpackung und entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien.
3. Halten Sie die Verpackung von Kindern fern. Beim Spielen besteht Erstickungsgefahr.
4. Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist (s. Seite 5)
5. Kontrollieren Sie, ob das Produkt oder die Fernbedienung Schäden aufweisen. Ist dies der Fall, benutzen Sie das Produkt nicht und wenden Sie sich an unseren Kundendienst (s. Garantiekarte).



# Inbetriebnahme

## Produkt anschließen



### Stromschlaggefahr!

1. Schließen Sie das Produkt **1** nur in trockenen Innenräumen an.
2. Platzieren Sie das Produkt auf einer ebenen, stabilen Fläche.
3. Wickeln Sie das Kabel vollständig ab.
4. Achten Sie darauf, dass niemand über das Kabel stolpern kann.
5. Stecken Sie den Netzstecker **3** in eine ordnungsgemäß installierte Steckdose.
6. Das Produkt ist nun betriebsbereit.

## Produkt ein- und ausschalten

Das Produkt kann über den Touchknopf **2** ein- und ausgeschaltet werden.

### Bedienung mit der Fernbedienung

Entfernen Sie vor der ersten Verwendung den Schutzstreifen aus dem Batteriefach auf der Rückseite der Fernbedienung. Beachten Sie, dass die Fernbedienung mit Infrarot funktioniert. Es ist also zwingend eine Sichtverbindung zwischen der Fernbedienung und dem Produkt nötig, damit die Befehle empfangen werden. Der Infrarot-Empfänger befindet sich im unteren Teil des Produkts. Wenn das Produkt nicht auf die Befehle der Fernbedienung reagiert, versuchen Sie das Produkt zu drehen, bis das Produkt wie gewünscht auf die Signale der Fernbedienung reagiert.

Nachdem das Produkt wie vorher beschrieben aufgebaut wurde, erfolgt die gesamte Steuerung über die mitgelieferte Fernbedienung.

Drücken Sie die Taste EIN/AUS **3** (s. Abbildung B), um das Produkt einzuschalten. Mit den Tasten **2** stellen Sie die Helligkeit bzw. Geschwindigkeit ein.

Taste **1**: Mit dieser Taste wechseln Sie zwischen dem zuletzt gewählten weißen Lichtmodus und dem zuletzt gewählten farbigen Lichtmodus hin und her.

Taste **4**: Mit dieser Taste werden die verschiedenen Lichtmodi automatisch gewechselt.

Taste **5**: Mit dieser Taste stellen Sie den Effekt Regenbogenkreislauf ein.

Tasten **6**: Mit diesen Tasten stellen Sie die verschiedenen Lichtmodi ein.

Tasten **7**: Mit diesen Tasten stellen Sie die verschiedenen Soundeffekte ein.


Tasten **8**: Mit diesen Tasten stellen Sie die verschiedenen Farbzyklen ein.

Taste **9**: Mit dieser Taste stellen Sie den IC-Set-Modus ein.

Die Fernbedienung hat eine Memoryfunktion. Das bedeutet, dass automatisch der zuletzt gewählte Leuchtmodus eingestellt wird, wenn Sie das Produkt aus- und wieder einschalten.

## Batterie entnehmen/wechseln

1. Drücken Sie den kleinen Hebel **7** am Batteriefach nach oben.
2. Ziehen Sie das Batteriefach am unteren Ende der Fernbedienung heraus.
3. Entnehmen Sie ggf. die alte Batterie aus dem Batteriefach.
4. Legen Sie eine neue Batterie in das Batteriefach ein. Beachten Sie dabei die korrekte Polarität (+/-) der Batterie. Achten Sie außerdem darauf, dass die Batterie nur durch eine Batterie gleichen Typs ersetzt werden darf.
5. Schieben Sie das Batteriefach wieder in die Fernbedienung.
6. Verschiedene Batterietypen oder neue und gebrauchte Batterien dürfen nicht gemischt werden.



## Bei Störungen

Ein Austausch von einzelnen LEDs ist nicht möglich!

Aufgrund ihrer langen Lebensdauer ist ein Wechseln der LED nicht notwendig. Die LEDs können und dürfen nicht ausgetauscht werden. Wenn die Lichtquelle Ihr Lebensdauerende erreicht hat, ist das gesamte Produkt zu ersetzen.

Bei einer eventuellen Beeinträchtigung des Produkts prüfen Sie bitte zunächst, ob Sie das Problem mit Hilfe der folgenden Übersicht selbst beheben können: sollte sich das Produkt nicht wie vorgesehen in Betrieb nehmen lassen, kontaktieren Sie bitte die in der Garantiekarte angegebene Serviceadresse.

Störung	Mögliche Ursache
Das Produkt leuchtet nicht	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Ist der Stecker mit einer ordnungsgemäß installierten Steckdose verbunden?</li> <li>– Hat die Fernbedienung Kontakt zum Empfänger im Produkt? Bitte drehen Sie das Produkt ein wenig und versuchen es noch einmal.</li> <li>– Ist die Fernbedienung mit einer passenden und geladenen Batterie versehen? Bitte prüfen Sie auch, ob der Schutzstreifen entfernt ist.</li> </ul>

## Reinigung



### Stromschlaggefahr!

Das Berühren von spannungsführenden Teilen kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen. Ziehen Sie den Netzstecker des Produkts vor der Reinigung aus der Steckdose. Ziehen Sie dazu immer am Netzstecker, nie am Kabel!

### HINWEIS!

### Kurzschlussgefahr!

Wasser oder andere Flüssigkeiten können einen Kurzschluss verursachen.

- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Achten Sie darauf, dass kein Wasser oder andere Flüssigkeiten in das Produkt gelangen.
- Reinigen Sie das Produkt und die Fernbedienung nur von außen.  
Verwenden Sie dazu nur ein trockenes, sauberes und weiches Tuch.

## Aufbewahrung

Lagern Sie das Produkt an einem trockenen und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützten sowie für Kinder unzugänglichen Ort.

## Rücknahmepflichten von Händlern

Vertreiber mit einer Verkaufsfläche für Elektro- und Elektronikgeräte von mindestens 400 Quadratmetern sowie Vertreiber von Lebensmitteln mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 Quadratmetern, die mehrmals im Kalenderjahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen, sind verpflichtet,

1. bei der Abgabe eines neuen Elektro- oder Elektronikgerätes an einen Endnutzer ein Altgerät des Endnutzers der gleichen Geräteart, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen wie das neue Gerät erfüllt, am Ort der Abgabe oder in unmittelbarer Nähe hierzu unentgeltlich zurückzunehmen und
2. auf Verlangen des Endnutzers Altgeräte, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 Zentimeter sind, im Einzelhandelsgeschäft oder in unmittelbarer Nähe hierzu unentgeltlich zurückzunehmen; die Rücknahme darf nicht an den Kauf eines Elektro- oder Elektronikgerätes geknüpft werden und ist auf drei Altgeräte pro Geräteart beschränkt.
3. Sofern Ihr Altgerät personenbezogene Daten enthält, sind Sie vor der Rückgabe für deren Löschung selbst verantwortlich. Entnehmen Sie vor der Rückgabe Batterien oder Akkus sowie Leuchtmittel, sofern dies ohne Zerstörung des Altgerätes möglich ist, und entsorgen Sie diese separat. Bei fest eingebauten Akkus ist bei der Entsorgung darauf hinzuweisen, dass das Gerät einen Akku enthält. Weitere Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Geräts bzw. Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Besitzer von Altgeräten aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern oder Vertreibern im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen abgeben.

Ein Onlineverzeichnis der Sammel- und Rücknahmestellen finden Sie auf der Internetseite <https://www.stiftung-ear.de/>

Pflicht zur Entnahme von alten Batterien, Akkus und Lampen aus Altgeräten vor deren Rückgabe (soweit ohne Zerstörung des Altgeräts möglich und sofern keine Wiederverwendung erfolgen soll). Bei lithiumhaltigen Altbatterien besteht hohe Brandgefahr. Daher muss auf die ordnungsgemäße Entsorgung von lithiumhaltigen Altbatterien und –akkus besonderes Augenmerk gelegt werden. Bei falscher Entsorgung kann es außerdem zu inneren und äußeren Kurzschlüssen durch thermische Einwirkungen (Hitze) oder mechanische Beschädigungen kommen. Ein Kurzschluss kann zu einem Brand oder einer Explosion führen und schwerwiegende Folgen für Mensch und Umwelt haben. Kleben Sie daher bei lithiumhaltigen Batterien und Akkus vor der Entsorgung die Pole ab, um einen äußeren Kurzschluss zu vermeiden.

# Umweltgerechte Entsorgung

## Verpackung entsorgen



Ihr Produkt befindet sich zum Schutz vor eventuellen Transportschäden in einer Verpackung. Verpackungen sind wiederverwendungsfähig und können leicht dem Rohstoffkreislauf wieder zurückgeführt werden. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoffsammlung.

## Altgerät entsorgen



(Anwendbar in der Europäischen Union und anderen europäischen Staaten mit Systemen zur getrennten Sammlung von Wertstoffen)

**Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll!** Sollte das Produkt einmal nicht mehr benutzt werden können, so ist jeder Verbraucher **gesetzlich verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll**, z. B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/seines Stadtteils, abzugeben. Damit wird gewährleistet, dass Altgeräte fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Deswegen sind Elektrogeräte mit dem hier abgebildeten Symbol gekennzeichnet.

## Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll!



Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, alle Batterien und Akkus, egal ob sie Schadstoffe\* enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle in Ihrer Gemeinde/Ihrem Stadtteil oder im Handel abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können.

\*gekennzeichnet mit: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei

## Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die Northpoint GmbH, dass das Produkt (NP-DLS-Star / NP-DLS-Smooth) konform mit den gesetzlich vorgeschriebenen Standards ist. Eine vollständige Konformitätserklärung erhalten Sie jederzeit per Email an [info@northpoint.de](mailto:info@northpoint.de) unter Nennung der Produktbezeichnung.

# Table des matières

<b>Informations générales</b> .....	<b>17</b>
Lire et conserver le mode d'emploi.....	17
Signification des symboles.....	17
<b>Contenu du colis / pièces</b> .....	<b>19</b>
Vue d'ensemble.....	19
<b>Utilisation conforme</b> .....	<b>20</b>
<b>Consignes de sécurité</b> .....	<b>20</b>
Risque de détérioration !.....	20
Risque d'explosion et de brûlures ! .....	21
Risque d'électrocution et de surchauffe ! .....	22
Risque de blessures ! .....	23
<b>Caractéristiques techniques</b> .....	<b>23</b>
Colonne lumineuse à LED .....	23
Fiche secteur.....	23
Télécommande.....	23
<b>Avant la première mise en service</b> .....	<b>24</b>
Vérifier la colonne lumineuse et le contenu du colis.....	24
<b>Mise en service</b> .....	<b>25</b>
Brancher la colonne lumineuse .....	25
Risque d'électrocution ! .....	25
<b>Allumer et éteindre la colonne lumineuse</b> .....	<b>25</b>
Utilisation à l'aide de la télécommande .....	25
Retirer/remplacer la pile.....	26
<b>Dépannage</b> .....	<b>27</b>
<b>Nettoyage</b> .....	<b>28</b>
Risque d'électrocution ! .....	28
Risque de court-circuit ! .....	28
<b>Rangement</b> .....	<b>28</b>
<b>Élimination respectueuse de l'environnement</b> .....	<b>29</b>
Élimination de l'emballage.....	29
Mise au rebut de l'appareil usagé .....	29
<b>Déclaration de conformité</b> .....	<b>29</b>

Ce mode d'emploi peut être demandé à tout moment par e-mail au format PDF à l'adresse [info@northpoint.de](mailto:info@northpoint.de). Ce mode d'emploi peut également être demandé par téléphone / courriel à notre service clientèle (voir la carte de garantie).



# Informations générales

## Lire et conserver le mode d'emploi



Avant la première utilisation de ce produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et suivre les instructions. Veuillez notamment respecter les consignes de sécurité pour garantir un fonctionnement sûr !

Veuillez garder ce mode d'emploi à portée de main et conservez-le en lieu sûr afin de pouvoir le transmettre au nouveau propriétaire si vous lui transmettez ce lampadaire à un tiers.

Ce mode d'emploi fait partie intégrante du produit.

## Signification des symboles

Les pictogrammes et mentions d'avertissement suivants, sont utilisés dans ce mode d'emploi, sur la colonne lumineuse ou sur l'emballage.



Cette mention d'avertissement décrit un danger avec un niveau de risque moyen, pouvant provoquer la mort ou une blessure grave s'il n'est pas évité.



Ce pictogramme / mot d'avertissement désigne un danger de degré moyen avec un risque de décès ou de blessures graves s'il n'est pas évité.

### RECOMMANDATION !

Ce mot d'avertissement vous met en garde contre d'éventuels dommages matériels.



Les produits caractérisés par ce symbole répondent aux dispositions applicables au sein de l'espace économique européen (« Déclaration de conformité »).



Sécurité testée : Cet article est conforme aux exigences de la loi allemande sur la sécurité des appareils et des produits (GPSG).



Les appareils électriques qui portent ce symbole, appartiennent à la classe de protection II.



Les appareils électriques qui portent ce symbole, appartiennent à la classe de protection III.

**IP20**

Protection contre des corps étrangers solides d'un diamètre  $\geq 12,5$  mm (bloc d'alimentation).



Ce produit convient exclusivement pour une utilisation à l'intérieur.



Ce produit convient exclusivement pour une utilisation à l'intérieur.

tc  
(température de service)

max. 75 °C

ta  
(température ambiante)

max. 40 °C

**SELV**

Basse tension de protection



Module de commande indépendant



Protection du transformateur de sécurité contre les courts-circuits



Polarité de branchement



**AVERTISSEMENT !**

**HORS DE PORTÉE DES ENFANTS CONSERVER PAR LES ENFANTS.**


L'ingestion peut provoquer des brûlures chimiques, la perforation des tissus mous et la mort. Des brûlures graves peuvent survenir dans les 2h suivant l'ingestion. Consulter immédiatement un médecin.

## Contenu du colis / pièces

Avec le produit que vous achetez, vous recevrez :

- Colonne lumineuse led
- Télécommande (1 pile 3 V CR2032 incluse)
- Câble d'alimentation avec bloc d'alimentation
- Mode d'emploi
- Carte de garantie

Avant la première utilisation, veuillez vérifier que la livraison est complète et veuillez nous tenir informés dans un délai maximum de 2 semaines après l'achat, si vous constatez que la livraison est incomplète. Vérifiez l'éventuelle présence de dommages liés au transport, sur l'appareil. Si tel est le cas, ne l'utilisez pas et contactez le service après-vente.



## Utilisation conforme

### RECOMMANDATION !

Cette colonne lumineuse est un objet purement décoratif, réservé à une utilisation en intérieur. Elle est exclusivement prévue pour un usage privé.

N'utilisez la colonne lumineuse que conformément aux instructions du présent mode d'emploi. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme et risque d'entraîner des dommages matériels ou même des blessures corporelles. Cet article n'est pas un jouet.

Le fabricant ou le distributeur décline toute responsabilité pour les dommages résultant d'une utilisation incorrecte ou inappropriée.

## Consignes de sécurité



### Avertissement !

#### **Non adapté pour les enfants et les personnes ayant des capacités réduites.**

Les appareils fragiles doivent être tenus hors de la portée des enfants. Les personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles réduites, ne doivent utiliser la colonne lumineuse que de façon correcte et sous surveillance.

Tenez également les matériaux d'emballage et les petites pièces hors de la vue et de la portée des enfants et des personnes aux capacités réduites. Il existe un risque d'étouffement.

Ne regardez jamais directement la source lumineuse à LED et n'orientez jamais la source lumineuse à LED dans les yeux d'autres personnes ou d'animaux, car cela pourrait endommager leur rétine.



### Avertissement !

## Risque de détérioration !

Une utilisation non conforme de la colonne lumineuse peut l'endommager.

- Ne posez jamais la colonne lumineuse sur ou à proximité de surfaces chaudes et ne l'exposez jamais à des températures élevées, telles qu'au chauffage, aux plaques de cuisson ou aux rayons directs du soleil.
- N'exposez pas la colonne lumineuse à des températures extrêmes ou à de fortes variations de températures (à proximité de ventilateurs, de climatisations et de chauffages).
- Ne plongez jamais la colonne lumineuse dans l'eau pour la nettoyer.

- Cessez d'utiliser la colonne lumineuse si elle présente des fissures, s'est déformée ou si elle présente d'autres dommages. Si la colonne lumineuse présente des dommages, contactez notre service client (vous trouverez ses coordonnées sur le certificat de garantie).
- Les LED utilisées pour l'éclairage sont incorporées et ne peuvent pas être remplacées.
- La source lumineuse de cette lampe n'est pas remplaçable ; lorsque la source lumineuse a atteint sa fin de vie, remplacez l'ensemble du luminaire.
- N'enroulez pas le câble autour de la colonne lumineuse.



## **Risque d'explosion et de brûlures !**

### **Dangers dus aux piles !**

En cas d'utilisation inappropriée des piles, il y a un danger d'explosion ou de brûlure par des liquides s'échappant des piles.

- N'exposez pas la pile à une forte chaleur et ne la jetez pas dans un foyer ouvert.
- Veillez à insérer la pile en respectant la polarité (+/-).
- Remplacez la pile uniquement par une pile de type identique.
- Nettoyez, au besoin, les contacts des piles et de l'appareil avant d'insérer les piles.
- Ne court-circuitez pas la pile.
- N'essayez jamais de charger des piles non rechargeables.
- Ne démontez pas la pile.
- Évitez tout contact du liquide des piles avec la peau, les yeux et les muqueuses. N'enlevez pas des piles ayant des fuites de liquide à mains nues. Portez des gants de protection. En cas de contact avec le liquide des piles, rincez les endroits concernés immédiatement à l'eau claire et consultez un médecin.
- Sortez les piles de leur logement si vous ne pensez pas utiliser la télécommande pendant un certain temps.
- Gardez les piles neuves et usagées hors de la vue et de la portée des enfants et rangez-les hors de leur portée.
- Retirez immédiatement les piles usagées de l'appareil ! Risque accru d'écoulement !
- Les piles peuvent être mortelles quand elles sont avalées.
- Un pile-bouton ingérée peut provoquer, en l'espace de 2 heures, des lésions internes graves entraînant la mort.
- Si le compartiment des piles ne ferme pas correctement, n'utilisez plus l'appareil et tenez-le hors de la vue et de la portée des enfants.

- Si les piles sont avalées ou qu'elles pénètrent dans le corps d'une manière ou d'une autre, consultez immédiatement un médecin.
- Arrêtez l'appareil après l'avoir utilisé.



**DANGER !**

## **Risque d'électrocution et de surchauffe !**

- ne utilisation non conforme de l'article peut provoquer une surchauffe et provoquer des incendies !
- Branchez l'article sur une prise facilement accessible afin de pouvoir le débrancher rapidement en cas de panne.
- Des ampoules défectueuses ou manquantes peuvent provoquer un risque d'électrocution. Dans ce cas, n'utilisez pas la colonne lumineuse.
- N'utilisez jamais cet article dans son emballage.
- N'ouvrez jamais le boîtier du bloc d'alimentation et n'apportez aucune modification à l'appareil.
- Posez le câble d'alimentation de manière à ce que personne ne puisse trébucher dessus.
- Évitez d'endommager l'isolation.
- Assurez-vous que la tension du secteur et la tension d'entrée du bloc d'alimentation sont identiques.
- Cessez d'utiliser le bloc d'alimentation en cas de pénétration de liquide à l'intérieur du bloc.
- Avant chaque branchement, vérifiez l'état du câble et du bloc d'alimentation.
- Ne laissez jamais la colonne lumineuse sans surveillance lorsqu'elle est en marche.
- N'utilisez pas cet article s'il présente des signes visibles de dommages ou si le câble ou la fiche d'alimentation sont défectueux.
- N'utilisez pas l'article avec un variateur externe.
- Le câble extérieur flexible de cette lampe n'est pas remplaçable ; si le câble est endommagé, la lampe doit être mise au rebut.
- Les LED de cet article ne sont pas remplaçables. Si des dommages sont constatés sur les LED, l'article doit être jeté pour éviter des risques.
- N'accrochez pas de vêtement ou d'autres objets sur le produit. Vous risquez d'endommager l'article définitivement.
- Posez l'article sur une surface plane et stable pour éviter qu'il bascule.



## Avertissement !

### Risque de blessures !

La lumière émise par les LED est très claire et peut endommager la rétine si elle est directement orientée vers les yeux. Ne regardez jamais la colonne lumineuse de haut.

## Caractéristiques techniques

### Colonne lumineuse à LED

Modèle :	NP-DLS-Star NP-DLS-Smooth
Entrée :	12 V – 1 A
Puissance :	env. 12 W
Dimensions :	Ø env. 13 cm, hauteur env. 104 cm
LED :	120 LED
Environnement de fonctionnement :	max. 25°C
Flux lumineux :	env. 600 lumens
Classe de protection :	III
Type de protection :	IP20

### Fiche secteur

Modèle :	LZ-GP1201000EUCB
Longueur du câble d'alimentation :	env. 1,5 m
Tension d'entrée :	200 - 240 V ~, 50 / 60 Hz, env. 0,25 A
Tension de sortie :	12 V – 1 A, max. 12 W
Classe de protection :	II
ta	max. 40 °C
tc	max. 75 °C

### Télécommande

Modèle :	NP-LSRC-01DLS
Alimentation électrique :	1 pile bouton CR2032 3V

## Avant la première mise en service


### Vérifier la colonne lumineuse et le contenu du colis

#### RECOMMANDATION !

#### Risque de détérioration !

Si vous utilisez un couteau aiguisé ou d'autres objets pointus pour ouvrir l'emballage, vous risquez d'endommager la colonne lumineuse.

1. Soyez très prudent lors de l'ouverture de l'emballage.
2. Retirez l'article de son emballage et enlevez tous les matériaux d'emballage.
3. Tenez l'emballage hors de la vue et de la portée des enfants. Empêchez les enfants de jouer avec les piles pour éviter tout risque d'étouffement.
4. Vérifiez si la livraison est complète (voir page 19).
5. Vérifiez l'état de la colonne lumineuse ou de la télécommande. Si elles présentent des dommages, n'utilisez pas la colonne lumineuse et contactez le service client (vous trouverez leurs coordonnées sur le certificat de garantie).





## Mise en service

### Brancher la colonne lumineuse



#### Risque d'électrocution !

1. Branchez la colonne lumineuse **1** uniquement dans un endroit abrité et sec.
2. Placez la colonne lumineuse sur une surface plane et stable.
3. Déroulez complètement le câble.
4. Veillez à ce que personne ne puisse trébucher sur le câble.
5. Branchez la fiche **3** dans une prise murale correctement installée.
6. Le produit est maintenant prêt à l'emploi.

### Allumer et éteindre la colonne lumineuse

Le produit peut être allumé et éteint à l'aide du bouton tactile **2**.

#### Utilisation à l'aide de la télécommande

Avant d'utiliser la télécommande pour la première fois retirez le ruban de protection du compartiment des piles au dos de la télécommande **4**.

La télécommande fonctionne à la lumière infrarouge. Il est donc indispensable de laisser le champ libre entre la télécommande et la colonne lumineuse pour que cette dernière puisse recevoir les commandes. Le récepteur à infrarouge se situe dans la partie basse de la colonne lumineuse. Si la colonne lumineuse ne répond pas aux ordres de la télécommande, essayez de la tourner jusqu'à ce qu'elle réagissent aux signaux de la télécommande.

Appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT **3** (voir illustration B) pour allumer le produit.

Utilisez les boutons **2** pour régler la luminosité ou la vitesse.

Touche **1** : Cette touche permet de passer du dernier mode d'éclairage blanc sélectionné au dernier mode d'éclairage couleur sélectionné.

Touche **4** : cette touche permet de passer automatiquement d'un mode d'éclairage à l'autre.

Touche **5** : cette touche permet de régler l'effet Circuit arc-en-ciel.

Touches **6** : Ces touches permettent de régler les différents modes d'éclairage.


Touches **7** : Ces touches permettent de régler les différents effets sonores.

Touches **8** : ces touches permettent de régler les différents cycles de couleurs.

Touche **9** : Ces touches permettent de régler le mode IC-Set.

## Retirer/remplacer la pile

1. Levez le petit levier 7 du compartiment des piles.
2. Sortez le compartiment des piles situé en bas de la télécommande.
3. Retirez, le cas échéant, les piles usagées de leur compartiment.
4. Insérez une pile neuve dans le compartiment. Lorsque vous insérez la pile, veillez à respecter la polarité (+/-). Remplacez toujours la pile par une pile de même type.
5. Repoussez le compartiment à piles dans la télécommande.
6. Il ne faut pas mélanger différents types de piles ou des piles neuves et usagées.



## Dépannage

Il est impossible de remplacer les LED individuellement !

Il n'est pas nécessaire de remplacer les LED en raison de leur longue durée de vie. Les LED ne peuvent et ne doivent pas être remplacées. Quand la source lumineuse est arrivée en fin de vie, il faut remplacer l'ensemble de la colonne lumineuse.

Si la colonne lumineuse est endommagée, vérifiez d'abord si vous pouvez résoudre le problème seul, en vous aidant du schéma ci-dessous : Si l'appareil ne fonctionne pas comme prévu, contactez le service après-vente à l'adresse indiquée sur la carte de garantie.

Panne	Cause possible
La colonne lumineuse ne s'allume pas	<ul style="list-style-type: none"><li>- La fiche est-elle branchée dans une prise correctement installée ?</li><li>- N'y-a-t-il aucun obstacle entre la télécommande et le récepteur de la colonne lumineuse ? Tournez légèrement la colonne lumineuse et réessayez.</li><li>- Y-a-t'il une pile chargée dans la télécommande ? Vérifiez également si la languette de protection a été retirée.</li></ul>

## Nettoyage



**DANGER !**

### **Risque d'électrocution !**

Le contact avec des pièces conductrices peut entraîner des blessures graves et la mort.

Retirez la fiche de la prise murale avant de nettoyer la colonne lumineuse.

Tirez toujours sur la fiche secteur pour la débrancher, pas sur le câble !

### **RECOMMANDATION !**

### **Risque de court-circuit !**

La pénétration d'eau ou d'autres liquides dans le boîtier risque de provoquer un court-circuit.

- Ne plongez jamais la colonne lumineuse dans l'eau ou dans d'autres liquides.
- Veillez à ce que de l'eau ou d'autres liquides ne pénètrent pas dans la colonne lumineuse.
- Nettoyez uniquement l'extérieur de la colonne lumineuse et de la télécommande. Utilisez, pour cela, un chiffon sec, propre et doux.

## Rangement

Rangez cet article dans un endroit sec, à l'abri des rayons directs du soleil ainsi que hors de la vue et de la portée des enfants.

## Élimination respectueuse de l'environnement

### Élimination de l'emballage



Votre appareil est emballé de manière à le protéger contre d'éventuels dommages du transport. Les emballages sont réutilisables et peuvent facilement être réintégrés dans le cycle des matières premières. Déposez le papier et carton au point de ramassage du papier, les films au point de ramassage des matières recyclables.

### Mise au rebut de l'appareil usagé



(Utilisable dans l'Union européenne et dans les autres états européens avec des systèmes de collecte séparés de produits recyclables) **Ne pas jeter les appareils usagés dans les ordures ménagères !** Si le produit est inutilisable, chaque utilisateur est tenu d'éliminer les appareils usagés séparément des déchets ménagers., p.ex. en les emmenant dans un point de collecte de sa commune / son quartier. Ceci pour garantir que les appareils usés sont recyclés correctement sans effet négatif sur l'environnement. C'est pourquoi les appareils électriques sont caractérisés par le symbole ci-contre.

### Il est interdit de jeter les piles et batteries avec les ordures ménagères !



En tant que consommateur, vous devez éliminer les accus et les piles, qu'ils contiennent ou non des substances nocives, à un point de collecte de votre commune ou chez le revendeur spécialisé, pour qu'ils puissent être traités ou recyclés de manière écologique.

\*Caractérisés par : Cd = cadmium, Hg = mercure, Pb = plomb

## Déclaration de conformité

Northpoint GmbH déclare par la présente que la colonne lumineuse à LED (NP-DLS-Star, NP-DLS-Smooth) est conforme aux normes légales.

En indiquant le nom du produit, une déclaration complète de conformité du produit peut être obtenue à tout moment en envoyant un courriel à [info@northpoint.de](mailto:info@northpoint.de).

# Indice

<b>Generalità</b> .....	<b>31</b>
Leggere e conservare le istruzioni all'uso .....	31
Legenda .....	31
<b>Volume di fornitura/parti del prodotto</b> .....	<b>33</b>
Sommario .....	33
<b>Utilizzo conforme</b> .....	<b>34</b>
<b>Indicazioni di sicurezza</b> .....	<b>34</b>
Pericolo di danni! .....	34
Pericolo di esplosione e di ustioni da acido! .....	35
Pericolo di scossa elettrica e di surriscaldamento! .....	36
Pericolo di lesioni!.....	37
<b>Dati tecnici</b> .....	<b>37</b>
Colonna a luce LED .....	37
Adattatore di rete.....	37
Controllo a distanza.....	37
<b>Prima della prima messa in funzione</b> .....	<b>38</b>
Controllo della colonna di luce e del volume di fornitura .....	38
<b>Messa in funzione</b> .....	<b>39</b>
Collegamento della colonna di luce.....	39
Pericolo di scossa elettrica! .....	39
<b>Accendere e spegnere la colonna di luce</b> .....	<b>39</b>
Utilizzo tramite controllo remoto.....	39
Sostituzione/estrazione batteria.....	40
<b>In caso di guasti</b> .....	<b>41</b>
<b>Pulizia</b> .....	<b>42</b>
Pericolo di scossa elettrica! .....	43
Pericolo di corto circuito! .....	43
<b>Conservazione</b> .....	<b>43</b>
<b>Smaltimento conforme</b> .....	<b>43</b>
Smaltimento della confezione .....	43
Smaltimento dell'apparecchio.....	43
<b>Dichiarazione di conformità</b> .....	<b>43</b>

Le presenti istruzioni per l'uso possono essere richieste in qualsiasi momento in formato PDF da [info@northpoint.de](mailto:info@northpoint.de). In alternativa le presenti istruzioni possono essere richieste anche tramite telefono/e-mail presso il servizio clienti responsabile (vedi cartolina di garanzia).

## Generalità

### Leggere e conservare le istruzioni all'uso



Prima del primo utilizzo leggere accuratamente le presenti istruzioni e seguirne le indicazioni. In particolare le indicazioni di sicurezza devono essere assolutamente rispettate per un utilizzo in sicurezza!

Conservare le presenti istruzioni all'uso tenendole a portata di mano e in caso di consegna a terzi del prodotto consegnarle al nuovo proprietario.

Le istruzioni all'uso sono parte del prodotto.

### Legenda

I seguenti simboli e segnali vengono utilizzati nelle presenti istruzioni all'uso, sulla catena luminosa o sulla confezione.



Questo segnale indica un pericolo con un grado di rischio elevato, che, se non evitato, comporta lesioni gravi o mortali.



Questo simbolo/termine indica un pericolo con un grado di rischio medio, che, se non evitato, può comportare lesioni gravi o la morte.



Questo termine di segnalazione indica possibili danni materiali.



I prodotti contrassegnati da questo simbolo sono conformi a tutte le norme comunitarie applicabili dell'area economica europea (dichiarazione di conformità).



Sicurezza controllata: l'articolo è conforme alle direttive della legge tedesca sulla sicurezza dei prodotti (ProdSG).



Gli apparecchi elettrici contrassegnati con questo simbolo fanno parte della classe di protezione II.



Gli apparecchi elettrici contrassegnati con questo simbolo fanno parte della classe di protezione III.

**IP20**

Protetto contro corpi estranei solidi con diametro  $\geq 12,5$  mm (trasformatore). gli schizzi d'acqua.



Il prodotto è adatto esclusivamente per un utilizzo in ambienti chiusi.

$t_c$   
(temperatura  
d'esercizio)

max. 75 °C

$t_a$   
(temperatura  
ambiente)

max. 40°C

**SELV**

Bassa tensione di protezione



dispositivo di controllo indipendente



Trasformatore di sicurezza a prova di cortocircuito



Polarità di alimentazione



**ATTENZIONE!**

**TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.**

L'ingestione può causare ustioni chimiche, perforazione dei tessuti molli e morte. Gravi ustioni possono verificarsi entro 2 ore dall'ingestione. Consultare immediatamente un medico.




# Volume di fornitura/parti del prodotto

Con il prodotto acquistato ottiene:

- Colonna luminosa a LED
- Controllo remoto (inclusa 1 batteria da 3 V CR2032)
- Cavo di rete con alimentatore
- Istruzioni per l'uso
- Cartolina di garanzia

Prima del primo utilizzo controllare la completezza della fornitura e comunicare entro 2 settimane dopo l'acquisto l'eventuale incompletezza.

Controllare che l'apparecchio non presenti danni dal trasporto. In questo caso non metterlo in funzione e rivolgersi al servizio clienti.



## Utilizzo conforme

### INDICAZIONE!

La colonna di luce è destinata esclusivamente all'illuminazione decorativa in ambienti abitativi asciutti e chiusi. È destinata esclusivamente a un utilizzo domestico. Utilizzare la colonna di luce solo come descritto nelle presenti istruzioni all'uso. Qualsiasi altro utilizzo non è considerato conforme alle disposizioni e può provocare danni materiali o alle persone. L'articolo non è un giocattolo.

Il produttore o rivenditore non si assume alcuna responsabilità per danni dovuti all'uso non conforme o scorretto.

## Indicazioni di sicurezza



### ATTENZIONE!

#### **Non adatto per bambini e persone con limitazioni.**

Gli apparecchi delicati non devono essere utilizzati dai bambini. Anche le persone con ridotte capacità psichiche, sensoriali o mentali dovrebbero utilizzare la colonna di luce sotto sorveglianza e in modo pertinente.

Anche il materiale di confezionamento e i piccoli componenti in dotazione non devono essere utilizzati da bambini e persone con limitazioni. Sussiste il rischio di soffocamento.

Non guardare mai direttamente la fonte di luce LED e non illuminare direttamente gli occhi di altre persone o animali poiché sussiste il pericolo di danni alla retina.



### ATTENZIONE!

## Pericolo di danni!

Un utilizzo non conforme della colonna di luce può comportare dei danni all'apparecchio.

- Non posizionare la colonna di luce nei pressi di superfici calde e non esporla mai a temperature elevate, come ad esempio presso un riscaldamento, piastre di cottura, luce diretta del sole.
- Non esporre la colonna di luce a temperature estreme o forti oscillazioni di temperatura (nei pressi di ventilatori, impianti di climatizzazione e riscaldamenti).
- Non immergere mai la colonna di luce in acqua per pulirla.
- Non utilizzare la colonna di luce se presenta crepe o fessure, se si è deformata o mostra altri danni. In caso danno mettersi in contatto con il nostro servizio clienti (vedi certificato di garanzia).

- I LED sono parte integrante della lampada e non possono essere sostituiti.
- La lampadina non è sostituibile, quando ha raggiunto il limite della sua durata è necessario sostituire tutta la lampada.
- Non avvolgere il cavo elettrico attorno alla colonna di luce.



## **Pericolo di esplosione e di ustioni da acido!**

### **Pericolo da batterie!**

In caso di utilizzo non conforme delle batterie sussiste il pericolo di esplosione o ustione da acido a causa della perdita di acido delle batterie.

- Non esporre la batteria al calore intenso e non gettarla nelle fiamme.
- Fare attenzione a inserire la batteria con la corretta polarità (+/-).
- Sostituire la batteria esclusivamente con una batteria dello stesso tipo.
- In caso di necessità pulire i contatti della batteria e dell'apparecchio prima dell'inserimento.
- Non sottoporre la batteria a cortocircuito.
- Non cercare mai di caricare delle batterie non ricaricabili.
- Non aprire le batterie.
- Evitare il contatto dell'acido delle batterie con la cute, gli occhi e le mucose. Non eliminare eventuale liquido delle batterie a mani nude. Utilizzare dei guanti protettivi. In caso di contatto lavare immediatamente con abbondante acqua pulita le parti interessate e consultare un medico.
- Se il prodotto non viene utilizzato per un periodo prolungato, rimuovere la batteria dal relativo scomparto del controllo a distanza.
- Tenere e conservare le batterie nuove e usate al di fuori dalla portata dei bambini.
- Le batterie esaurite devono essere asportate immediatamente dall'apparecchio. Pericolo di fuoriuscita di acidi.
- Le batterie, se inghiottite, possono essere pericolose per la salute.
- Qualora la batteria a bottone venisse inghiottita, entro 2 ore può provocare lesioni interne gravi che potrebbero comportare la morte.
- Se lo scomparto batterie non chiude correttamente non utilizzare l'apparecchio e tenerlo lontano dai bambini.
- Qualora una batteria venisse inghiottita o entrasse nel corpo in altro modo consultare immediatamente un medico.
- Dopo l'uso spegnere l'apparecchio.



**PERICOLO!**

## **Pericolo di scossa elettrica e di surriscaldamento!**

- Un utilizzo non conforme dell'articolo può comportare una scossa elettrica o anche un incendio!
- Collegare l'articolo esclusivamente a una presa elettrica comodamente accessibile per poter scollegare rapidamente l'apparecchio in caso di guasto.
- Pericolo di scossa elettrica con lampade difettose o mancanti. In questo caso non utilizzare la lampada.
- Non mettere in funzione l'articolo se ancora confezionato.
- In nessun caso aprire l'alloggiamento del trasformatore e non eseguire nessun tipo di modifiche all'articolo.
- Disporre il cavo in modo che non sussista il rischio d'inciampare.
- Evitare qualsiasi danno all'isolamento.
- Accertarsi che la tensione di rete corrisponda alla tensione di ingresso del trasformatore.
- Non utilizzare più il trasformatore se dei liquidi sono penetrati nell'alloggiamento.
- Prima di collegare l'apparecchio alla rete elettrica controllare sempre il cavo e il trasformatore per eventuali danni.
- Non lasciare incustodita la colonna di luce durante il funzionamento.
- Non utilizzare l'apparecchio se presenta danni evidenti o se il cavo elettrico o il trasformatore sono difettosi.
- Non utilizzare l'articolo con un dimmer esterno.
- Il cavo di alimentazione estremamente flessibile di questa lampada non può essere sostituito, se il cavo viene danneggiato tutta la lampada deve essere smaltita.
- I LED dell'articolo non sono sostituibili. In caso di danni ai LED tutto l'articolo deve essere smaltito per evitare pericoli.
- Non appendere abiti o altri oggetti sull'articolo. Sussiste il rischio di danneggiare permanentemente l'articolo.
- Durante il posizionamento fare in modo che l'articolo non possa assolutamente ribaltarsi.

**ATTENZIONE!**

## Pericolo di lesioni!

La luce dei LED è molto forte e guardandola direttamente potrebbero risulterne dei danni agli occhi. Non guardare mai direttamente dall'alto nella colonna di luce.

## Dati tecnici

### Colonna a luce LED

Modello:	NP-DLS-Star NP-DLS-Smooth
Ingresso:	12 V – 1 A
Potenza:	max. 12 W
Dimensioni:	∅ ca. 13 cm, altezza ca. 104 cm
LED:	120 LED
Ambiente di utilizzo:	max. 25°C
Flusso luminoso:	ca. 600 lumen
Classe di protezione:	III
Grado di protezione	IP20

### Adattatore di rete

Modello:	LZ-GP1201000EUCB
Lunghezza del cavo elettrico:	ca. 1,5 m
Tensione in ingresso:	200 - 240 V ~, 50 / 60 Hz, max. 0,25 A
Tensione in uscita:	12 V – 1 A, max. 12 W
Classe di protezione:	II
ta	max. 40°C
tc	max. 75 °C

### Controllo a distanza

Modello:	NP-LSRC-01DLS
Alimentazione:	1 batteria CR2032 3V a bottone

## Prima della prima messa in funzione


### Controllo della colonna di luce e del volume di fornitura

#### INDICAZIONE!

#### Pericolo di danni!

Se la confezione viene aperta con scarsa cautela con un coltello affilato o con altri oggetti appuntiti la colonna di luce potrebbe essere facilmente danneggiata.

1. Fare particolare attenzione durante l'apertura della confezione.
2. Estrarre l'articolo dalla confezione ed asportare accuratamente tutti i materiali di imballo.
3. La confezione deve essere tenuta lontano dai bambini. Sussiste il rischio di soffocamento durante il gioco.
4. Controllare che la confezione sia completa (vedi pagina 33).
5. Controllare che la colonna di luce o il controllo remoto non siano danneggiati. In questo caso non utilizzare la colonna di luce e rivolgersi al nostro servizio clienti (vedi certificato di garanzia).



# Messa in funzione

## Collegamento della colonna di luce



### Pericolo di scossa elettrica!

1. Utilizzare la colonna di luce **1** solo in ambienti interni asciutti.
2. Posizionare il colonna di luce su una superficie piana e stabile.
3. Svolgere completamente il cavo.
4. Fare attenzione a che nessuno possa inciampare sul cavo.
5. Inserire la spina del trasformatore **3** in una presa elettrica installata in modo conforme.
6. Ora il prodotto è pronto all'uso.

## Accendere e spegnere la colonna di luce

Il prodotto può essere acceso e spento tramite il pulsante a sfioramento **2**.

### Utilizzo tramite controllo remoto

Prima del primo utilizzo asportare la striscia di protezione dallo scomparto batteria sul retro del controllo remoto **4**.

Ricordiamo che il controllo remoto funziona tramite infrarossi. Quindi è indispensabile che vi sia una connessione visiva tra il controllo remoto e la colonna di luce perché questa possa ricevere i comandi. La ricevente a infrarossi si trova nella parte inferiore della colonna di luce. Se la colonna di luce non risponde ai comandi del controllo remoto provare a girare la colonna di luce fino a quando essa risponde ai segnali del controllo remoto.

Premere il pulsante ON/OFF **3** (vedere figura B) per accendere il prodotto. Utilizzare i tasti **2** per regolare la luminosità o la velocità.

Tasto **1**: Premere questo tasto per passare dall'ultima modalità di luce bianca selezionata all'ultima modalità di luce colorata selezionata.

Tasto **4**: Premere questo tasto per passare automaticamente tra le diverse modalità di luce.

Tasto **5**: premere questo tasto per impostare l'effetto ciclo arcobaleno.

Tasti **6**: premere questi tasti per impostare le diverse modalità di luce.


Tasti **7**: questi tasti servono per impostare i diversi effetti sonori.

Tasti **8**: utilizzare questi tasti per impostare i diversi cicli di colore.

Tasto **9**: utilizzare questo tasto per impostare la modalità di impostazione IC.

## Sostituzione/estrazione batteria

1. Premere verso l'alto la piccola leva **7** sullo scomparto batteria.
2. Estrarre lo scomparto batteria dall'estremità inferiore del controllo remoto.
3. Estrarre la batteria esaurita dallo scomparto batteria.
4. Inserire la nuova batteria nell'alloggiamento. Rispettare la corretta polarità (+/-) della batteria. Inoltre ricordiamo che la batteria deve essere sostituita esclusivamente con una batteria dello stesso tipo.
5. Inserire lo scomparto batteria nel controllo remoto.
6. Non utilizzare insieme tipi di batterie diverse o batterie usate con batterie nuove.





## In caso di guasti

La sostituzione di singoli LED non è possibile!

La sostituzione dei LED non è necessaria a causa della loro lunga durata. I LED non possono e non devono essere sostituiti. Quando i LED raggiungono il termine della durata tutta la colonna di luce deve essere sostituita.

In caso di errori di funzionamento della colonna di luce LED controllare se è possibile risolvere il problema con l'aiuto della seguente panoramica: Se non è possibile mettere in funzione l'apparecchio come previsto contattare il centro di assistenza indicato nella cartolina di garanzia.

Errore	Possibile causa
La colonna di luce non si accende	<ul style="list-style-type: none"> <li>- La spina è stata inserita in una presa elettrica correttamente installata?</li> <li>- Il controllo remoto è in contatto con la ricevente nella colonna di luce? Girare un poco la colonna di luce e riprovare.</li> <li>- Il controllo remoto è dotato di una batteria adeguata e carica? Controllare se la striscia di protezione è stata asportata.</li> </ul>



NORTHPOINT GMBH  
BAHRENFELDER STR. 19  
22765 HAMBURG  
GERMANY

**KUNDENDIENST • SERVICE APRÈS-VENTE •  
SERVIZIO ASSISTENZA POST VENDITA**

830242

Bitte wenden Sie sich an Ihre **HOFER / ALDI SUISSE Filiale**.  
Veuillez vous adresser à votre **filiale ALDI SUISSE**.  
La preghiamo di rivolgersi alla sua **filiale ALDI (SUISSE)**.

MODELLE / MODÈLE / MODELLO:  
NP-DLS-STAR / NP-DLS-SMOOTH

01/2024

**3**

**JAHRE GARANTIE  
YEAR WARRANTY  
ANNI GARANZIA**