

AQUAPANEL® Fugenkleber

Zum Verkleben von AQUAPANEL® Universal 8 mm



- Anwendungsbereiche:**
- **Hochwertiger, gebrauchsfertiger Fugenkleber** zum Verkleben der Fugen von AQUAPANEL® Universal 8 mm im Stoßbereich.
 - Auch **geeignet zum Kleben** von **Beton, Stein, Holz**, etc.
 - Einsatzbereich **Wand** und **Decke, innen**.
- Produkteigenschaften:**
- **Schnelle** Aushärtung, **hohe** Endfestigkeit.
 - **Sehr emissionsarm**, bestätigt durch **EMICODE EC1-Plus**.
 - **Geruchsneutral** und **lösemittelfrei (nach TRGS 610)**.
 - **Gebrauchsfertig**.
 - Farbe: **beige**

Technische Daten:

Anwendungstechnische Daten

Verarbeitungs-/ Untergrundtemperatur:	+5°C
Reichweite:	ca. 15 m Fuge pro Kartusche

Materialtechnische Daten

Lagerfähigkeit:	Mindestens 12 Monate
Lagerbedingungen:	Frostfrei, kühl und trocken
Lieferform:	490 g, PE-Kartusche
Ident.-Nummer/ EAN-Code:	718248/ 4006379139576

Vorbereiten:

Die Unterkonstruktion für *Knauf AQUAPANEL® Universal DIY* wird im Innenbereich aus *Knauf UW-dB-* und *CW-dB-Profilen* erstellt (Details siehe Produktinformation *Knauf CW-dB-Ständerprofil*). Maximaler Abstand der Profile im Wand- und Deckenbereich 400 mm. Im Wandbereich beträgt die Profildbreite mind. 75 mm.

Verarbeiten:

Die erste *Knauf AQUAPANEL® Universal* Platte wird horizontal und vertikal korrekt ausgerichtet und mit mind. 16 *Knauf AQUAPANEL® Maxi* Schrauben pro m² befestigt, wobei diese gerade und flächenbündig mit der Plattenoberfläche eingedreht werden.

Die Plattenkanten mit einem nassen Pinsel reinigen. Dann *Knauf AQUAPANEL® Fugenkleber* als ununterbrochenen Strang entlang der Plattenkante auftragen (Verbrauch ca. 33 g/m Fuge). Die nächste Zementplatte auf die Unterkonstruktion auflegen und im stumpfen Winkel fest gegen den Fugenkleber drücken, ausrichten und verschrauben. Durch die spaltfreie und kraftschlüssige Verklebung entfällt das Verspachteln der Fuge.

Die überstehenden Reste des Klebers mit einer Spachtel nach ca. 60 Minuten abstoßen.

